



取扱説明書



このたびは、ダイハツ車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

本書は、ムーヴコンテの正しい取り扱いかたや、お手入れの方法などについて説明しているほか、車を操作するうえで必ず守っていただきたいこと、また、万一のときの処置についても記載しています。安全で快適なカーライフをお楽しみいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。

必読!ドライバーのみなさまへ

特に重要な事柄です。必ず読んでから操作、あるいは作業に取りかかってください。これらを 守らないと思わぬけがや事故につながったり、車を損傷するおそれがあります。

安全についての表示マーク・その他の表示マーク

本文中に記載されているマークの意味は下記の通りです。

企警告	警告事項を守らないと、生命にかかわるけが、あるいは重大な けがにつながるおそれがあります。
企注意	注意事項を守らないと、けがや事故、車の破損につながるおそ れがあります。
₾ アドバイス	お車のために守っていただきたい事項です。
オプション/グレード別装備	オプション、またはグレードなどにより、装備の有無の異なる 項目です。

ご愛車のために


- ●車種によって取り扱い方法が異なる場合は、車両型式やエンジン型式を確認したうえで操作を行ってください。車両型式、エンジン型式は本書の「ご愛車に関するメモ」にあらかじめ記入しておくと便利です。
- ●保証および点検・整備については、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますのでお読みください。
- メモリー ナビゲーション システムを装着された方は、別冊の取扱説明書も併せてご覧ください。
- お車をゆずられる際は、次のオーナーのために必ず本書を車に付けておいてください。
 - 車の仕様変更により、本書の内容やイラストがお車と一部異なる場合がございますがご了承ください。
 - 本書は別冊の「メンテナンス ノート」とともに、いつもお車に保管しておいてください。
 - ご不明な点は、ご購入先のダイハツ サービス工場(営業スタッフ)におたずねください。

ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、ネーム プレートをご覧ください。

ご愛車のメモ		
車名および型式	車名:	
	型式:	
車台番号		
エンジン型式	KF- 型エンジン	
総排気量	658 cc	
車体色(番号)		
トランスミッション	CVT	

ネーム プレートは助手席側ドアを開けたところに貼り付けしてあります。



MEMO			
	 	,	
	 	,	


人

絵目次	2
必読!ドライバーのみなさまへ	11
走行する前に 12 エンジンをかけるときは 15 走行しているときは 16 駐停車するときは 19 安全な燃料給油のために 21 SRSエアバッグについて 23	CVT車について25 お子さまを乗せるときは27 お車を長持ちさせるには31 こんなときは33
安全装備	37
シート 38 シート ベルト 44 お子さま専用シート 49	SRSエアバッグ62 ABS69
車を運転する前に	73
車体各部の開閉 74 車体各部の調整 107	
車を運転するにあたって	111
メーターのはたらき 112 表示灯、警告灯のはたらき 119 スイッチの使いかた 130 運転装置の使いかた 140 エンジンのかけかた 150	CVT車の運転 152 アイドリング ストップ システム の使いかた 162 エコ発電制御 173
装備品の使いかた	175
空調 176 オーディオ 195 室内装備品 213	
いざというときに 工具類226	225
工具類226 いざというときの処置230	
車のお手入れ	275
車のお手入れ276	
積雪、寒冷時の取り扱い	291
積雪、寒冷時の取り扱い292	
サービス データ	299
さくいん	305

絵目次


外観

標準車




①バック ドア	93
②リヤ ワイパー	136
③リヤ ウインド デフォッガー	138
④ルーフ アンテナ	195
⑤フロント ワイパー	135
⑥フューエル リッド	99
⑦けん引フック	234
⑧ボンネット	97
⑨電動格納式ドア ミラー	107
⑩ドアの開閉	90
①タイヤ交換	237
⑫タイヤの□−テーション	281
③タイヤ チェーン	294

カスタム仕様車




①バック ドア	93
②リヤ ワイパー	136
③リヤ ウインド デフォッガー	138
④ルーフ アンテナ	195
⑤フロント ワイパー	135
⑥フューエル リッド	99
⑦けん引フック	234
⑧ボンネット	97
⑨電動格納式ドア ミラー	107
⑩ドアの開閉	90
⑪タイヤ交換	237
⑫タイヤのローテーション	281
⑬タイヤ チェーン	294

内装



①ルーム ミラー	107
②ルーム ランプ (フロント)	213
③サン バイザー	216
④ドアの開閉	90
⑤車内からの施錠・解錠	90
⑥パワー ドア ロック	92
⑦シート ベルト (フロント)	46
⑧ルーム ランプ (センター)	213
⑨シート ベルト (リヤ)	46
⑩電動格納式ドア ミラー スイッチ	107
⑪パワー ウインド	102
⑫フロント シート	39
③リヤ シート	41

インストルメント パネル



①助手席アッパー ボックス	218
②助手席SRSエアバッグ	62
③エアコン	176
④オーディオ	195
⑤非常点滅灯スイッチ	134
⑥リヤ ウインド デフォッガー スイッチ	138
⑦フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチ	135
⑧リヤ ワイパー・ウォッシャー スイッチ	136
⑨メーター	112
⑩運転席SRSエアバッグ	62
⑪フォグ ランプ スイッチ	137
⑫ライト スイッチ	
③方向指示スイッチ	134
⑭ワンプッシュ式オート オープン カップ ホルダー(前席)	220
⑤ヘッド ランプ マニュアル レベリング スイッチ	
⑥発炎筒⑰グローブ ボックス	232
⑪グローブ ボックス	218
®ショッピング フック	223
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	220
⑩インパネ センター ボックス	
②アクセサリー ソケット	
②インパネ センター ロア ボックス	
③シフト レバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	153
②駐車プレーキ	147
⑤ホーン スイッチ	139
逾 エンジン スイッチ	140
②フューエル リッド オープナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	101
®eco IDLE OFFスイッチ	
②ボンネット オープナー	98

MEMO

安全のためにぜひ守りましょう



必読!

ドライバーのみなさまへ

で使用の前に、特に守っていただきたいこと、 知っておいていただきたいことをまとめています。

警告に値する項目です
注意に値する項目です

走行する前に	12
エンジンをかけるときは	15
走行しているときは	16
駐停車するときは	19
安全な燃料給油のために	21
SRSエアバッグについて	23
CVT車について	25
お子さまを乗せるときは	27
お車を長持ちさせるには	31
こんなときは	33

走行する前に

お出かけの前に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

日常点検などをかかさず行っ てください

安全で快適な運転をしていただくために、 日常点検・定期点検整備を実施すること が法律で義務付けられています。

点検・整備はメンテナンス ノートにした がって実施してください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

各部を正しく調整してくださ い

シート、ミラー類の位置を正しく調整し てください。

> (シート→ 38 ページ) (車体各部の調整→ 107 ページ)

シート ベルトはしっかりと着 用してください

走行する前に必ず運転者、同乗者とも全員がシート ベルトを着用してください。 (リヤ シートでも必ずシート ベルトを 着用してください。)

シート ベルトは正しく着用しないと効果 が半減したり、危険な場合があります。 必ず正しい着用方法を身に付けてくださ い。

(正しい着用→ 44 ページ)



妊娠中の方もシート ベルトを 着用してください

妊娠中の方も下記の要領でシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師にご相談のうえ、注意事項を確認してください。

- 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
- 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。



危険物は持ち込まないでくだ さい

車内や荷室内には、ガソリン、灯油、シンナーなどの引火物の入った容器やスプレー缶類を持ち込まないでください。蒸発ガスに引火したり容器が破損すると非常に危険です。



ペダル操作が確実に行える履 き物を着用してください

安全な運転をしていただくために、ペダル操作が確実に行える履き物を着用してください。ペダル操作が確実に行えないと、思わぬ事故につながるおそれがあり 危険です。

運転席足元に物を置かないでください

走行中に空缶などの動きやすい物を足元 に置くと、ブレーキ ペダルの下に挟まり、 ブレーキ操作ができなくなったり、アク セル ペダルが戻らなくなるなどのおそれ があり危険です。



フロア マットはダイハツ純正品を使用してください

フロア マットを使用するときは、以下の 項目を必ず守って正しく装着してくださ い。

- この車専用の純正品を使用してください。
- ◆ 付属の取付要領書に従って正しく装着 してください。
- ずれないようにフロアマット付属の 専用フックで必ず固定してください。



- 重ねて使用しないでください。
- 運転前にフロア マットが正しく固定 されていることを確認してください。 これらを守らないと、ブレーキ ペダルや アクセル ペダルにフロア マットが引っ かかり、思わぬ事故につながるおそれが あり危険です。



荷物を積み過ぎないでくださ い

- 助手席やリヤ シートに荷物を積み重ねないでください。視界をさまたげたり、ブレーキをかけたときや旋回しているときに荷物が飛び出して体にあたるなどして、思わぬけがや事故につながるおそれがあり危険です。
- 重い荷物を積み過ぎないでください。 車両や走行に悪い影響をおよぼし、思 わぬ事故につながるおそれがあり危険 です。

タイヤ空気圧の点検をしてく ださい

タイヤ空気圧の点検は法的に義務付けられています。

タイヤ空気圧はスペア タイヤも含め、最低でも月に1回は点検を行ってください。タイヤ空気圧が極端に低い状態のまま走行すると、偏摩耗や早期摩耗します。また、バースト(破裂)など修理できないような損傷をタイヤにあたえたり、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。タイヤの点検については、別冊の「メンテナンス ノート」をご覧ください。

エンジンをかけるときは

エンジンをかけるときに知っておいていただきたいこと、お守りいただ きたいことをまとめています。

車両後方に可燃物がないこと を確認してください

エンジン始動前に、車両後方や排気管の 周りに可燃物(枯草・紙・木材など)が ないか確認してください。可燃物がある と排気管や排気ガスが高温になり、火災 になるおそれがあり危険です。



CVT車の場合に注意していた だきたいこと

駐車ブレーキをかけた状態でシフト レバーを必ず回レンジにして、ブレーキ ペダルをしっかり踏みエンジンを始動してください。

(エンジンのかけかた→ 150 ページ)

排気ガスには気を付けてくだ さい

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれているため、吸い込むと一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険で す。

換気の悪い場所(車庫など、周囲が閉鎖 された場所)でエンジンをかけたままに しないでください。換気が不十分になり、 一酸化炭素中毒事故を起こす危険があり ます。

排気管はときどき点検してください。排気管の異常(腐食による穴や亀裂など)または排気音の異常などに気付いたときは、ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。そのまま走行すると排気ガスが車内に侵入するおそれがあり危険です。

車内に排気ガスが侵入してきたと感じたらすぐに換気をし、車内に新鮮な空気を入れてください。また、ただちにダイハッ サービス工場で点検を受けてください。



走行しているときは

走行しているときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいことをまとめています。

走行中はエンジンを止めない でください

走行中にエンジンを止めると、下記のような現象が起こるおそれがあります。

- ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるため、ブレーキの効きが悪くなり、 事故につながるおそれがあり危険です。
- 各警告灯が作用しなくなります。
- ハンドル操作が重くなります。
- 触媒装置を損傷するおそれがあります。 万一、車が止まらなくなったときの非常 時は、車両の緊急停止方法にしたがって ください。

(車両を緊急停止するには→ 272 ページ)

下り坂ではエンジン ブレーキを併用してください

長い下り坂や急な下り坂を回レンジのま ま走行するとスピードが出すぎてしまう ことがあります。

このようなときにフット ブレーキに頼ると、ブレーキが過熱して、ブレーキの効きが悪くなり危険です。路面状態やスピードに応じてシフト レバーを⑤レンジまたは、⑥レンジに入れてエンジン ブレーキを併用しましょう。

その際には、急激なエンジン ブレーキ (シフト レバー操作)を避けてください。 タイヤをロックさせ、スリップなどの原因となり、事故につながるおそれがあり 危険です。

また、ぬれた路面や、積雪路、凍結路などのスリップしやすい路面では、十分速度を落としてエンジンブレーキを使用してください。

エンジン ブレーキ

エンジン ブレーキとは、走行中アクセル ペダルから足を離したときにかかるブレーキのことです。低速ギヤになるほどよ <効きます。

雨、風の強い日には走行に注 意してください

雨や風の強い日は、スピードを控え目にしましょう。特に橋や土手の上、トンネルの出口、山の切通しの部分など、横風の発生しやすい場所では、ハンドルをしっかり持ち、スピードを落として走行してください。

冠水した道路を走行しないで ください

冠水した道路を走行すると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。

万一、水中に浸かってしまったときは、 必ずダイハツ サービス工場で点検を受け てください。

水たまりを走行したあとはブレーキの効きを確認してくだ さい

深い水たまりを走行したあとや洗車をしたあとは、ブレーキ パッドがしめり、効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキの効き具合が正常かを確かめてください。

効き具合が悪いときは前後の車に十分注意し、ブレーキ ペダルを軽く踏みながら 低速でしばらく走行し、ブレーキのしめ りを乾かしてください。



スタック(立ち往生)などし たときにはタイヤを高速で回 転させないでください

タイヤのバースト(破裂)、トランスミッションなどの損傷による思わぬ事故につながるおそれがあります。

(スタック(立ち往生) したとき → 230 ページ)



高速道路を走行するときに注 意していただきたいこと

- 燃料、冷却水、エンジン オイルの量、 タイヤの空気圧、摩耗状態などの点検 は特に念入りに行ってください。
- 高速での急ブレーキは特に危険です。 十分な車間距離を取って走行してくだ さい。
- 法定速度を守って走行してください。



<u>必読!ドライバーのみなさまへ</u> 走行しているときは

正しいシート位置で走行して ください

シートを倒した状態で人を乗せたまま走行しないでください。

また、リヤ シートの背もたれを前倒しし た状態で荷室に人を乗せての走行もしな いでください。急ブレーキをかけたとき など、体が固定されず大変危険です。

人を乗せて走行するときは必ず通常のシ ート位置で走行してください。

(シート→ 38 ページ)

ブレーキ ペダルに足をのせた まま走行しないでください

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。

ハンドルの中からの操作をしないでください

走行中にはハンドルの中に手を入れて、 スイッチなどの操作をしないでください。 ハンドル操作のさまたげになり、万一の ときに大変危険です。

「急」の付く運転はしないで ください

急激なハンドル操作、急発進、急加速、 急ブレーキや急激なエンジン ブレーキな ど「急」の付く運転はさけてください。

後退するときは子供や障害物 に気を付けてください

ルーム ミラー、ドア ミラーなどでは確認しにくい死角があります。安全確認をしながらゆっくり後退してください。

窓から手や顔などを出さないでください

窓から身を乗り出したり、手や顔を絶対 に出さないでください。思わぬけがをす るおそれがあります。



駐停車するときは


駐停車するときに知っておいていただきたいこと、お守りいただきたい ことをまとめています。

長時間駐車するときに注意していただきたいこと

エンジンを必ず止めて駐車してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐停車のときは駐車ブレーキ をかけてください

駐車するときは、必ず駐車ブレーキをかけ、シフト レバーをPレンジに入れます。 坂道で駐車するときは、さらに輪止めを 置いて駐車すると安全です。



燃えやすい物のそばに車を止めないでください

排気管や排気ガスは高温になり、可燃物 (枯草・紙・木材など) があると、火災 になるおそれがあり危険です。車の後方 に可燃物があるときは、車両後端を 30cm以上離して止めてください。

隙間が少ないと排気ガスによって変色や変形したり、火災になるおそれがあり危険です。また、可燃物(枯草・紙・木材など)の上で走行したり、車を止めたりしないでください。

車から離れるときに注意して いただきたいこと

車から離れるときは、エンジンを止め、 駐車ブレーキをかけ、必ずドアを施錠してください。

車が動き出したり、車両盗難、貴重品盗 難のおそれがあります。

また、乳幼児のみを車内に残して車を離れないでください。炎天下での車内の温度は、想像以上に高くなり危険です。



仮眠するときは必ずエンジン を止めてください

エンジンがかかった状態のままで仮眠すると、無意識にシフト レバーを動かしたり、アクセル ペダルを踏み込んだりして、車の不意な発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

また、排気管が損傷していた場合、風通 しの良くない所や、風向きによっては排 気ガスの侵入により、一酸化炭素中毒事 故を起こすおそれがあります。



高速道路で停車するときに注 意していただきたいこと

高速道路で、故障などのためやむを得ず 停車するときは道路の端によせ、必ず停 止表示板(停止表示灯)を置いてくださ い。

万一のために停止表示板(停止表示灯) は車に常備しましょう。高速道路では停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務付けられています。



高温になっている場所には触れないでください

- 荷物の積み降ろし時などに、手や足がマフラーに触れないようにしてください。エンジンがかかっているときやエンジン停止直後のマフラーは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。
- タイヤ交換時などに、ディスク ホイールやブレーキ回りに触れないようにしてください。走行後のディスク ホイールやブレーキ回りは高温になっているため、やけどをするおそれがあります。

ターボ車は走行後にアイドリングを行ってください

高速および登坂走行の直後にエンジンを 止めるときは、停車後、1 分程度アイド リングの状態でエンジンを冷やしてから エンジンを止めてください。

車が雪でおおわれたときに注 意していただきたいこと

雪が積もった場所や降雪時に駐車すると きは、エンジンをかけたままにしないで ください。エンジンをかけた状態で車の 周りに雪が積もると、排気ガスが車内に 侵入して一酸化炭素中毒事故を起こすお それがあり危険です。

安全な燃料給油のために

セルフ ガソリン スタンドなどで、お客様自身で燃料給油する場合に知っておいていただきたいこと、お守りいただきたいこと、特に注意していただきたいことをまとめています。

よくお読みになり、安全に給油を行ってください。

必ず指定燃料をご使用くださ い

必ず、無鉛レギュラー ガソリン、または 無鉛プレミアム ガソリンを使用してくだ さい。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



燃料給油時には、必ず下記の ことをお守りください

燃料は引火しやすいため、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。 必ず下記のことをお守りください。

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。




フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。

身体に静電気を帯びていると、放電に よる火花で引火するなどして、やけど のおそれがあり危険です。


必読!ドライバーのみなさまへ 安全な燃料給油のために

- 給油中に再び車内のシートに触れたり、 座ったり、また人や物に触れると再帯 電する場合があります。このようなと きは再び給油機などの金属部分に触れ て静電気除去を行ってください。
- フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
- フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。



- フューエル キャップを少しゆるめた ときに「シュー」という音がする場合 は、それ以上開けずに、その音が止ま るのを確認してからゆっくりと開けて ください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただちに給油を止め、こぼれた燃料を布などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した場合は水洗いをおすすめします。付着したままで放置すると、塗装面が劣化するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。

- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオートストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。



- ・純正品のフューエル キャップ(指定)以外は使用しないでください。
- ◆ その他、ガソリン スタンド内に掲示 されている注意事項を守ってください。

燃料の気化ガスを吸わないよ うにしてください

燃料には、人体に有害な発ガン性物質を 含んでいる物もありますので、ご注意く ださい。

SRSエアバッグについて

SRSエアバッグのページも併せてお読みください。

シート ベルトを着用してくだ さい

SRSエアバッグの効果を発揮させるため、 必ずシート ベルトと併用してください。 SRSエアバッグはシート ベルトを補助す るための装置でシート ベルトの代わりで はありません。


いざというとき効果を発揮しないばかり でなく、重大な事故につながるおそれが あります。

修理、分解、取り外しをしないでください

修理、分解、取り外しなどをお客様自身で行わないでください。修理の際は、最寄りのダイハツ サービス工場にご連絡ください。


パッド部、インストルメント パネルにステッカーなどを貼 らないでください

パッド部、インストルメント パネルにス テッカーを貼ったりカバーでおおうと、 いざというときSRSエアバッグが正常に 作動しないおそれがあります。



インストルメント パネルに物 を置かないでください

インストルメント パネルの上に芳香剤など物を置いたり傘を立てかけたりしないでください。SRSエアバッグが膨らんだときの衝撃で飛ばされたり、SRSエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。



必読!ドライバーのみなさまへ SRSエアバッグについて

走行中は正しいシート位置に 座ってください

シートの前端に座ったり、ハンドルに近付きすぎたりしないでください。お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたりしないでください。

また、インストルメント パネルにもたれ かからないでください。SRSエアバッグ が膨らんだときの衝撃で重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にベビー シートを取り付けたり、 チャイルド シートを後ろ向きに取り付け ないでください。SRSエアバッグが膨ら んだときの衝撃で重大な傷害を受けるお それがあります。

やむを得ず助手席にチャイルド シートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認ください。

(SRSエアバッグ→ 62 ページ)



CVT車について

CVT車の運転のページも併せてお読みください。

CVT車の特性や操作上で注意していただきたいこと

CVT車には、いくつかの特性があります。 思わぬ事故につながるおそれがあります ので、正しく理解し、操作する習慣を身 に付けてください。

クリープ現象

エンジンがかかっているとき、シフト レバーがP、Nレンジ以外の位置では、動力がつながった状態になり、アクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと車が動き出します。

停車中は平坦路であっても車が動かない ようにブレーキ ペダルをしっかりと踏み、 必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ さい。

エンジンをかける前にペダル の位置を確認してください

ペダルの踏み間違えがないように、右足でアクセル ペダルおよびブレーキ ペダルの位置を確認し、必ずシフト レバーが Pレンジの位置になっていることを確認してください。

ブレーキ ペダルは右足で操作してください

ブレーキ ペダルはアクセル ペダルと同じ右足で操作する習慣を身に付けてください。



スタートするときはブレーキ ペダルを踏んだままシフト レ バーを操作してください

シフト レバーがどの位置にあるかをメーター内のインジケーターを必ず目で見て確認し、必ず右足でブレーキ ペダルをしっかりと踏んだままシフト レバーを操作してください。

また、アクセル ペダルを踏んでのシフト レバー操作はしないでください。

(運転のしかた→ 156 ページ)



必読!ドライバーのみなさまへ CVT車について

走行中はシフト レバーをNレンジの位置に入れないでください

走行中はシフト レバーをNレンジに入れると、エンジン ブレーキが全く効かず思わぬ事故の原因となります。

また、下り坂などでは必ず路面状態やスピードに応じてシフト レバーを⑤レンジ または、⑥レンジに入れてエンジン ブレーキを使用してください。ブレーキ ペダルを踏み続けることはやめてください。




坂道などで注意していただき たいこと

坂道などでは、シフト レバーを回、⑤レンジまたは⑥レンジに入れたまま惰性で後退したり、⑥レンジに入れたまま惰性で前進することは絶対にやめてください。エンストを起こし、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなるなど、思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあり危険です。

駐停車するときは

駐車するときは、必ずシフト レバーをP レンジの位置にし、しっかりと駐車ブレーキをかけてください。

また、車が完全に停止するまでシフト レ バーをPIレンジには入れないでください。



お子さまを乗せるときは

ドアの開閉は、大人が注意し ながら操作してください

ドアを閉めるときなど、特にお子さまの 手や足を挟まないよう注意しましょう。 開閉、施錠は大人が行い、安全のために もチャイルド セーフティを使用してくだ さい。

(車体各部の開閉→ 74 ページ)



車を離れるときはお子さまも 一緒に離れてください

お子さまのいたずらによる車の発進、火 災など思わぬ事故が起こるおそれがあり 危険です。また、炎天下での車内の温度 は想像以上に高くなり、危険です。

必ずお子さまと一緒に車を離れてください。



お子さまは大人と一緒に後部 座席にお座りください

助手席ではお子さまの動作が気になり、 運転のさまたげになるだけでなく、お子 さまが運転装置に触れて思わぬ事故につ ながるおそれがあります。

また、万一のとき、お子さまがインスト ルメント パネルに頭をぶつけたり、放り 出されるおそれがあります。



お子さまを荷室に乗せたり、 遊ばせないでください

荷室は、シートの状態にかかわらず人が 乗る構造になっていないため、絶対にお 子さまを乗せないでください。急ブレー キ時などに、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

また、停車中であってもお子さまを荷室 で遊ばせないでください。



必読!ドライバーのみなさまへ お子さまを乗せるときは

お子さまにもシート ベルトを 着用させてください

- あ子さまにも必ずシート ベルトを着用させてください。急ブレーキ時など体が固定されず大変危険です。
 - また、お子さまをひざに抱いて走行しないでください。ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突したときなど十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- シート ベルトが首やあごに当たる場合や腰骨にかからないような小さなお子さまには、チャイルドシート、ジュニアシートを使用してください。
 通常のシート ベルトでは衝突のとき首などに強い圧迫を受け、けがをするおそれがあり危険です。

また、ひとり座りのできない小さなお 子さまはベビー シートを使用してく ださい。

ベビー シート、チャイルド シート、 ジュニア シートは、お子さまの年齢 や体格に合わせて選んでください。

(チャイルド シート→ 49 ページ)

- ベビー シート、チャイルド シート、 ジュニア シートを取り付けたときは、 確実に取り付けられていることを確認 してください。取り付け要領は、それ ぞれのシートに付属の取扱説明書をよ く読んでください。
- あ子さまを乗せていないときでもベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートは、しっかりとシートに取り付けるか、荷室へ収納してください。
 - シートから取り外した状態で室内に放置すると、ブレーキをかけたときなど に乗員や物などに当たるなどして思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ シートの左右席に、ISO* FIX対応 チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカー対応のチャイルド シ ートを取り付けることができます。

(チャイルド シートの固定のしかた → 56 ページ)

^{*} ISOはInternational Organization for Standardization(国際標準化機構)の略

シート ベルトでお子さまを遊 ばせないでください

お子さまをシート ベルトで遊ばせないで ください。万一シート ベルトが首に巻き 付いた場合、窒息などの重大な傷害を受 けるおそれがあり危険です。

誤ってそのような状態になってしまい、 シート ベルトのバックルも外せない場合 は、はさみなどでシート ベルトを切断し てください。



チャイルド シートは正しく取 り付けてください

助手席にベビー シートを取り付けたり、 チャイルド シートを後ろ向きに取り付け ないでください。SRSエアバッグが膨ら んだときの衝撃で重大な傷害を受けるお それがあります。

やむを得ず助手席にチャイルド シートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ずチャイルド シートの適用条件をご確認<ださい。



必読!ドライバーのみなさまへ お子さまを乗せるときは

パワー ウインドはお子さまに 操作させないでください

パワー ウインドは大変強い力で開閉しますので、開閉するとき、手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

パワー ウインド ON-OFF スイッチを "OFF" にすると、運転席ウインド ガラス以外は開閉できなくなります。お子さまを乗せているときは、パワー ウインド ON-OFF スイッチを "OFF" にしてください。



お子さまが窓から手や顔を出さないように注意しましょう

走行中に限らず、お子さまが窓から手や 顔を出さないように注意しましょう。思 わぬけがをするおそれがあります。



お車を長持ちさせるには

点検整備を行いましょう

車は日頃の管理が大切です。安全、快適 にご使用いただくため、必ず実施してく ださい。

- 日常点検
- 新車時点検
- 定期点検
- 定期交換部品の交換整備

これらの点検整備は法令で定められているものと、ダイハツが推奨するものに基づいています。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 をご覧ください。

海岸地帯、凍結防止剤を散布 した道路を走行したあとは

海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路などを走行したあとは、早めに洗車をしてください。特に車体の下回り、足回りは念入りに洗車してください。洗車をせずに放置すると腐食の原因となります。

腐食が進行すると、ブレーキや燃料、オイル、エアコンなどの配管類からの液漏れ、ガス漏れにつながるおそれがありますので、早めの洗車とともに定期的な点検整備を実施してください。

エンジン冷却水温が低い間は、エンジンに負担のかかる 運転をさけてください

- エンジン冷却水温が低い間は、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をさけた運転でエンジンを暖機させてください。暖機不足の状態で、急激な空ぶかし・急加速・高速走行をすると、エンジンに悪い影響をあたえたり、触媒装置の損傷の原因になるおそれがあります。
- 暖機は水温表示灯が消灯すれば十分です。

無鉛ガソリンのみ使用してく ださい

必ず、無鉛レギュラー ガソリン、または 無鉛プレミアム ガソリンを使用してくだ さい。

給油時に、指定されている燃料であることを確認してください。

指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま使用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



必読!ドライバーのみなさまへ お車を長持ちさせるには

車の改造や自己流の調整はし ないでください

- 車の性能や機能に適さない部品を装着 したり、自己流のエンジン調整や配線 などを行わないでください。正常な性 能を発揮できなかったり、故障や火災 など思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- ダイハツが国土交通省に届け出をした 部品以外の物を装着すると、違法改造 になることがあります。
- ガラス面に、着色フィルムやステッカーなどを貼り付けないでください。運転のさまたげになり危険です。特にフロント ガラスおよびフロント ドア左右のガラスへの貼り付けは法令で禁止されています。
- タイヤを交換するときは、指定以外の物を装着しないでください。また、ホイール、ホイール取り付けナットを交換するときは、この車専用以外の物を装着しないでください。性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。交換するときは、ダイハッサービス工場にご相談ください。
- 無線機やダイハツ純正部品以外の電装品などの取り付け、取り扱い方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。ダイハツ サービス工場にご相談ください。

- バッテリー端子にダイハツ純正部品以外の電装品やアース線を直接つなげないでください。バッテリーあがりや火災など思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- お客様自身でのハンドルの取り外しは しないでください。ハンドルにはSRS エアバッグが内蔵されているため、不 適切に扱うと誤作動につながり、重大 な傷害を受けるおそれがあり危険です。

純正部品を使いましょう

部品を交換する場合は「ダイハツ純正部 品」のご使用をおすすめします。



こんなときは

警告灯が点灯、点滅したとき

警告灯類が異常を知らせたとき、そのまま走行すると危険な場合があります。安全な場所に停車し、正しい処置を行ってください。

(警告灯→ 122 ページ)

オーバー ヒートしたとき

水温警告灯が点滅・点灯して、警告ブザーが鳴ったときは、オーバー ヒートが考えられます。そのときボンネットから蒸気が出ている場合は、絶対にボンネットを開けないでください。

また、あわててラジエーター キャップを 外さないでください。熱湯が吹き出し、 やけどをするおそれがあります。

(オーバー ヒートの処置→ 244 ページ)

エンストしたとき

エンストしたときは落ち着いて操作してください。

ブレーキの倍力装置やパワー ステアリング装置が作動しなくなり、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりします。この場合、制動力などがなくなったわけではありませんので、通常より力を入れてハンドルやブレーキを操作してください。

パンクしたとき

走行中にパンクやバースト(破裂)をしたときは、ハンドルをしっかり持って徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。急ブレーキをかけるとハンドルを強く取られ危険です。

(タイヤ交換→ 237 ページ)

床下に強い衝撃を感じたとき

車体の床下に強い衝撃を感じたときは、 すぐに安全な場所に車を停車し、下回り を点検してください。


ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などが見つかった場合はそのまま運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。

いつもと違うとき


地面に油や液の漏れたあとが残っている ときや、異臭、異音、振動などに気付い たときは、車に異常のおそれがあります。 このようなときは、ダイハツ サービス工 場で点検を受けてください。

車両の火災につながるおそれがあるため、下記の点に注意 をしてください

- 車内(特にインストルメント パネルの上など)に、ライターなどの発火物や炭酸飲料を置かないでください。車内が高温になり火災や爆発につながるおそれがあり危険です。
- ライターを車内(グローブ ボックス 内など)に放置したままにしないでく ださい。荷物を押し込んだときや、シートを動かしたときに、ライターの操 作部が誤作動し、火災になるおそれが あり危険です。



 ウインド ガラスには吸盤を付けない でください。また、インストルメント パネルの上に芳香剤などの容器を置か ないでください。吸盤や容器がレンズ のはたらきをして、火災になるおそれ があり危険です。



- シルバー色などの金属蒸着フィルムを 曲面ガラスに貼った場合は、ドアやウ インド ガラスを開けたまま放置しな いでください。ドアやウインド ガラ スを開けたまま放置すると、直射日光 が曲面ガラスの内側に反射し、レンズ のはたらきをして、火災になるおそれ があり危険です。
- エンジン始動前にエンジン ルームに 可燃物の置き忘れがないことを確認し てください。特に長期間使用しなかっ たときは、エンジン ルームに小動物 や鳥類が持ち込んだ小枝などの可燃物 がないことを確認してください。車両 の火災につながるおそれがあり危険で す。

また、走行中にエンジン ルームから こげた臭いがするときは、ただちに安 全な場所に停車し、ダイハツ サービ ス工場にご連絡ください。

こんな点にも注意をしてくだ さい

- 炎天下での駐車は高温になりますので、 メガネなどを車内に放置したり、小物 入れなどに入れたままにしないでくだ さい。炎天下では車内が高温になるた め、レンズやフレーム、耐熱性の低い 物は、変形・ひび割れを起こすことが あります。
- 車内に飲み物をこぼしたり、雨水などがかからないよう注意してください。 インストルメント パネルやドア、フロア下などにあるスイッチや電気部品、配線類の故障の原因となったり、車両火災につながるおそれがあり危険です。万一、飲み物、雨水などがかかった場合は、すみやかにダイハツ サービス工場にご相談ください。
- インストルメント パネルの上に物を 置いたまま走行しないでください。運 転者の視界をさまたげたり、発進時や 走行時に動いて思わぬ事故につながる おそれがあります。
- 運転者はハンズ フリー以外の自動車 電話や携帯電話などを走行中に使用し ないでください。思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- 運転者は走行中、テレビを見たり、カーナビゲーションを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤ シートの調整および収納状態から元に戻したときは必ずロックがかかったことを確認してください。ロックがかかっていない状態での走行は思わぬ事故につながるおそれがあります。

タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。

車止めなどに注意をしてくだ さい

下記のような場合には、スポイラー、大型バンパーなどを損傷するおそれがありますので、十分に注意してください。

- 車止めのある場所への駐車
- 路肩に沿っての駐車
 - 路肩など段差のある場所への乗り降り
 - 凹凸やわだちのある道路の走行
 - <ぼみ(穴)のある場所の通過

MEMO



安全装備

車を運転するうえで乗員の安全を保護するための 装備について説明しています。

■ シート	
正しい運転姿勢	38
フロント シート	39
リヤ シート	
■ シート ベルト	
正しい着用	44
3 点式ELRシート ベルト	46
プリテンショナー&フォース	
リミッター機構付 シート ベルト	47
	71
■ お子さま専用シート	
チャイルド シート	49
チャイルド シートの選びかた	51
チャイルド シートの固定のしかた	56
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
■ SRSエアバッグ	
SRSエアバッグ	62
SRSエアバッグ警告灯	68
SRSエアバッグ コンピューター	68

	\neg
А	K.S.

ABS	(EBD機能付)		69
-----	----------	--	----



シート

正しい運転姿勢

安全な運転操作を行うため、正しい運転 姿勢が取れるように、下記のことに注意 してシートを調整してください。

- ペダル類が十分に踏み込めること
- 背もたれから背中を離すことなく、ハンドル操作ができること
- シート ベルトが正しく着用できること
- ヘッド レスト中央の高さが耳の後方になること



⚠警告

- 走行中は運転席シートの調整を絶対に しないでください。シートが突然動き、運転を誤り思わぬ事故につながる おそれがあります。
- シートを必要以上に倒して走行しない でください。シート ベルトの性能が 発揮されません。正しい運転姿勢を取 りましょう。
- 背もたれと背中の間にクッションなど を入れないでください。正しい姿勢が 取れないばかりか、衝突したときシート トベルトなどの拘束保護装置の効果 が十分に発揮されず重大な傷害を受け るおそれがあり危険です。

(シート ベルト→ 44 ページ)

△注意

- シートを調整するときは同乗者や荷物 に当てないように注意してください。 同乗者がけがをしたり、荷物をこわし たりするおそれがあります。
- シートの調整は、指や手を挟まないように十分に注意して行ってください。
- シートを調整しているときは、シートの下や動いている部分に手を近付けないでください。指や手を挟みけがをするおそれがあります。

フロント シート

シート スライド調整

▼ 調整を行う前に

҈警告

スライド調整は必ず運転前に行い、調整後はシートを前後に軽くゆすり、シートが確実に固定されたことを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

シート下のスライド レバーを引き上げながら、前後にシートをスライドします。



リクライニング調整

▼ 調整を行う前に

⚠警告

 リクライニング調整は必ず運転前に行い、調整後は背もたれを軽くゆすり、 背もたれが確実に固定されたことを確認してください。背もたれが固定されていないと走行中に背もたれが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

リクライニング レバーを引き上げながら 背もたれの角度を調整します。



⚠注意

- リクライニング レバーを引き上げる ときは背もたれにあまり力をかけない でください。背もたれに強い力がかか っていると急に背もたれが倒れ、けが をするおそれがあります。
- ▼ 背もたれを元に戻すときは

⚠注意

背もたれが急に戻るおそれがあります ので、必ず背もたれを手で押さえなが ら操作してください。

安全装備シート

ヘッド レストの調整

▼ 調整を行う前に

⚠警告


- ヘッド レストを外した状態で走行しないでください。衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。走行前に必ず取り付け、ヘッド レスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 調整方法

そのまま持ち上げて調整します。

下げるときはストッパーを押しながら「カチッ」という音がする位置で固定してください。

取り外すときはストッパーを押しながら 引き抜きます。



アーム レスト

▼ 使用方法

前に倒して使用します。



♪ アドバイス

- シートのリクライニング調整やスライ ド調整を行うと、アーム レストも同 時に動きます。
- 小物入れとして使用することもできます。

(センター アーム レスト ポケット& ボックス→ 222 ページ)

リヤ シート

△注意

- 荷室には人を乗せないでください。人が乗る構造になっていないため、急ブレーキ時などに思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 荷物はフロント シートの背もたれより高く積まないでください。後方視界のさまたげになるだけでなく、急ブレーキ時などに前方に荷物が投げ出されるおそれがあります。

リクライニング調整


▼ 調整を行う前に

⚠注意

リクライニング調整は必ず停車中に行い、調整後は背もたれを軽くゆすり、背もたれが確実に固定されたことを確認してください。背もたれが固定されていないと走行中に背もたれが動き思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 調整方法

シート バック フックを引きながら、背もたれの角度を選びます。



⚠注意

● シート バック フックを下側に押さえ つけないでください。シート バック フックが損傷するおそれがあります。

▶ アドバイス

● 左右独立してリクライニング調整する ことができます。



ヘッド レストの取り外し

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- リヤ シートに人を乗せるときは、ヘッド レストを外したまま、または下げた状態のまま走行しないでください。衝突時などに、首に大きな衝撃が加わり、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。ヘッド レストは必ず上げた状態で使用してください。
- ヘッド レストを前後逆に取り付けないでください。いざというとき、効果を発揮しません。

▼ 操作方法

取り外すときは、ストッパーを押しながら引き抜きます。取り付けるときは、「カチッ」という音がする位置で固定してください。



背もたれの前倒し

リヤ シートを操作することで、ラゲージ ルームを広くすることができます。

⚠警告

走行中はシートの操作を行わないでください。ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

⚠注意

- シートを操作するとき、または元に戻すときは、手や足などを挟まないように注意してください。
- 倒した背もたれの上、または荷室に人を乗せて走行しないでください。急ブレーキ時など体が固定されず危険です。

▼ 操作を行う前に

♪ アドバイス

- 背もたれを倒すとき、または倒した背もたれを元に戻すときシート ベルトがシートにかみ込むことを防ぐために、必ずシート ベルト ストッパーにプレートを差し込んでから操作してください。
- プレートをシート ベルト ストッパー に差し込むときは、シート ベルトが たるまないようにしてください。

▼ 操作方法

 かみ込み防止のため、シート ベルト ストッパーにプレートを差し込みます。



2. シート バック フックを引きながら、 背もたれを前に倒します。



▼ 元に戻すときは

背もたれを引き起こします。

△注意

● 背もたれが確実に固定されたことを確認してください。背もたれが固定されていないと、走行中に背もたれが動き思わぬけがをするおそれがあります。

シート ベルト

正しい着用

運転者は車を運転する前に、下記のことに注意してシート ベルトを着用し、必ず同乗者にも着用させてください。シートベルトは正しく着用しないと効果が半減したり、危険な場合があります。

シート ベルトの使用方法を十分に理解し、 正しい取り扱いかたを身に付けてください。



- シートを調整し、上体を起こし深く腰かけて座ること
- シート ベルトにねじれがないこと
- シート ベルトが肩に十分かかっていること、また必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させること

⚠警告

- シート ベルトの着用は腹部をさけ、 必ず腰骨の位置にしてください。衝突 したときなどに腹部に強い圧迫を受 け、シート ベルトによりけがをする おそれがあります。
- シート ベルトの肩にかかる部分を脇の下に通して着用しないでください。
 シート ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに体が前方に投げ出されるおそれがあります。
- シート ベルトの経路をさまたげる荷物の積みかたはしないでください。衝突したときなどに効果が十分発揮されません。



お子さまにも必ずシート ベルトを着 用させるか、チャイルド シートを使 用してください。

ひざの上でお子さまを抱いていると、 衝突時などにお子さまを支えることが できず、お子さまへの重大な傷害につ ながるおそれがあります。

シート ベルト

⚠警告

- シート ベルトは、それを着用するの に十分な大人の体格を持った人用に設 計されています。
 - 1 人で座ることのできない乳幼児の場合はベビーシート(別売)を使用してください。
 - シート ベルトが首やあごに当たったり、腰骨にかからないような体の小さなお子さまの場合は、チャイルド シートやジュニア シート(別売)を使用してください。

(チャイルド シート→ 49 ページ) (チャイルド シートの固定のしかた → 56 ページ)

- 妊娠中の方もシート ベルトを着用してください。ただし、万一のとき腹部などに強い圧迫を受けるおそれがありますので、シート ベルトの着用については、医師に相談のうえ、注意事項を確認してください。
 - 腰ベルトは、必ず腰骨のできるだけ低い位置、お腹の膨らみの下に密着させて着用してください。腰ベルトが腰骨からずれていると、衝突したときなどに腹部に強い圧迫を受け、けがをするおそれがあります。
 - 肩ベルトは、お腹の膨らみをさけ必ず 胸部に着用してください。肩ベルトを 腹部にかけていると衝突したときなど に、腹部に強い圧迫を受け、けがをす るおそれがあります。

⚠警告

シート ベルトは 1人用です。2人以上で 1 本のシート ベルトを使用しないでください。衝突時にシート ベルトが正常に動かず、けがをするおそれがあります。



- シートの背もたれを必要以上に倒して 走行しないでください。衝突時に体が シート ベルトの下にもぐり、ベルト が腰骨にかからず腹部にかかることに なり、シート ベルトによりけがをす るおそれがあります。
- ハンドルやメーターに必要以上に近付いて運転しないでください。衝突したときなどシートベルトの効果が発揮されません。
- ◆ シート ベルト使用時、洗濯ばさみや クリップなどでたるみをつけないでく ださい。衝突時など効果を発揮しなく なります。

安全装備 シート ベルト

⚠警告

- シート ベルトが汚れた場合は中性洗剤を使用してください。ベンジンなどの有機溶剤を使用すると、シート ベルトの性能が落ち、十分な効果を発揮できません。同様にシート ベルトの脱色や染色もやめてください。
- シート ベルトを着用した状態で万一 事故にあった場合は、ダイハツ サー ビス工場でシート ベルトー式を交換 してください。シート ベルト自体が 損傷している場合があり、性能を十分 発揮できないおそれがあります。
- 常にシート ベルトにほつれや、擦り 切れなどの異常がないかを点検してく ださい。異常がある状態で使用をする と衝突時に正常にはたらかず、性能を 十分発揮できないおそれがありますの で、ダイハツ サービス工場で交換し てください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物などを入れないようにしてください。また、シートベルトの改造や取り付け、取り外しをしないでください。衝突時に十分な効果を発揮できないおそれがあります。



3 点式ELRシート ベルト

長さ調整の必要はありません。通常は体の動きに合わせて伸縮しますが、緊急時にはロックし、体を固定します。

▼ 着用するとき

- 1. 正しい運転姿勢が取れる位置にシートを調整します。
- 2. プレートをつかんでゆっくり引き出し、ベルトがねじれていないことを確認したのち、バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



҈警告

肩部ベルトは、脇の下に通して着用しないでください。ベルトが十分肩にかかっていないと十分な効果を発揮しません。

△注意

●プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。

シート ベルト

♪ アドバイス

- ベルトがロックし引き出せない場合は、ベルトをゆるめてからゆっくり引き出してください。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、もう一度ゆっくり引き出してください。
- 運転席シート ベルトは、シート ベルトを着用していない状態(警告灯が点滅状態)で、約 20km/h以上で走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

(シート ベルト未装着警告灯 → 126 ページ)

3. 腰部ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にかかるようにし、肩部ベ ルトを引いて腰部に密着させます。



▼ 外すとき

バックルのボタンを押します。ベルトは 自動的に収納されますので、ねじれや引っかかりなどがないかを確認します。



プリテンショナー& フォース リミッター機構付 シート ベルト

フロント シート

҈警告

- プリテンショナー&フォース リミッター機構付シート ベルトは絶対に取り 外さないでください。また、分解、改造もしないでください。
- 下記のような場合は必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。お客様自身で行うと、プリテンショナー機構が思いがけなく作動するおそれがあるほか、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - 車両前部を修理するとき
 - ・無線機を取り付けるとき
 - 廃車にするとき

プリテンショナー機構

前方からの強い衝撃を受けるとプリテンショナー機構が作動し、シート ベルトを瞬時に引き込み、上体をシートにしっかりと固定してシート ベルトやSRSエアバッグの効果をいっそう高めます。

△注意

● プリテンショナー機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのダイハツ サービス工場で交換してください。

♪ アドバイス

プリテンショナー機構はシート ベルトを着用していなくても前方からの強い衝撃を受けると作動します。

フォース リミッター機構

前方からの強い衝撃を受けた場合、シート ベルトにある一定以上の荷重がかかったときに作動し、それ以上荷重がかからないようにする機構で、乗員の胸に加わる力を減少させます。

⚠注意

フォース リミッター機構付シート ベルトは一度作動すると再使用できません。最寄りのダイハツ サービス工場で交換してください。

お子さま専用シート

お子さま専用シート

チャイルド シート

シート ベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは、チャイルドシートをご使用ください。

車両に固定するチャイルド シートには、 シート ベルトで固定するタイプとISO*1 FIX対応チャイルド シート固定バー&ト ップ テザー アンカーで固定するタイプ があります。

(チャイルド シートの固定のしかた \rightarrow 56 ページ)

チャイルド シートの固定方法、および取り扱い方法は、各チャイルド シートに付属の取扱説明書をお読みください。

▶ アドバイス

- 満6歳未満のお子さまは、チャイルドシートの着用が法律で義務付けられています。
- 車の仕様やお子さまの年齢、体格に合 わせて適切なチャイルド シートを選 んでください。
- 体が十分大きく、チャイルドシートが不必要なお子さまは、リヤシートに乗せてシートベルトを着用させてください。

チャイルド シートについて

ここでは、ベビー シート、チャイルド シート、ジュニア シートの総称として、「チャイルド シート」と呼んでいます。

(チャイルド シートの種類 → 50 ページ)

チャイルド シートの 質量グループについて

ECE R44*2 の基準に適合するチャイルド シートは、お子さまの体重により、5 種 類の質量グループに分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループI	9∼18kg
グループⅡ	15~25kg
グループⅢ	22~36kg

^{*1} International Organization for Standardization (国際標準化機構) の略

^{*2} チャイルド シートに関する国際的な安全基準です。



チャイルド シートの種類

○ベビー シート質量グループ 0、0⁺に相当します。



○チャイルド シート質量グループ 0⁺、 I に相当します。



○ジュニア シート



(チャイルド シートの質量グループ について→ 49 ページ)

お子さま専用シート

チャイルド シートの選びかた

次の適合性一覧表から、各シート位置でどのチャイルド シートが使用できるかを選択してください。

▶ アドバイス

● お子さまに適切なチャイルド シートについては、チャイルド シート製造業者、また は販売業者にご相談ください。

シート ベルトで取り付けるチャイルド シート適合性一覧表

座席位置		位置
質量グループ	フロント シート	リヤ シート
	助手席	左右席
0(10kgまで)	×	U*1
0 ⁺ (13kgまで)	×	U*1
I (9∼18kg)	UF	U*1
II (15∼25kg)	UF*2	U*2
III(22~36kg)	UF*2	U*2

●記号の説明

U :この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルドシートが取り付け可能です。

UF:この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーの前向き チャイルドシートが取り付け可能です。

× :チャイルド シートを取り付けることはできません。

*1 後向きのチャイルド シートを取り付けるときは、チャイルド シートの上端部が前席 背もたれに接するように前席の位置を調整してください。


*2 チャイルド シートを取り付けるシートのヘッド レストを取り外してください。

表に記載されていないチャイルド シートを使用する場合は、チャイルド シート製造業者または販売業者にご相談ください。



♪ アドバイス

- チャイルド シートを購入される際は、質量グループに一致したものを選択してください。
- ECE R44 に適合している「U」と「UF」のチャイルド シートには、下記の認可ラベルが表示されています。
 - カテゴリーの「UNIVERSAL」は、汎用(ユニバーサル)チャイルドシートの認可であることを表します。



ISO* FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカーで 取り付けるチャイルド シート適合性一覧表

質量グループ	サノブ年知	田中日	車両ISO FIX位置
	サイズ等級 固定具 -		リヤ シート左右席
キャリコット	F	ISO/L1	×
4 7 7 3 7 1	G	ISO/L2	×
0(10kgまで)	E	ISO/R1	IL
	E	ISO/R1	IL
0 ⁺ (13kgまで)	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
I (9∼18kg)	D	ISO/R2	×
	С	ISO/R3	×
	В	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/F2X	IUF
	Α	ISO/F3	IUF
II (15~25kg)		_	×
III(22~36kg)		_	×

●記号の説明

IUF: この質量グループでの使用を許可された汎用(ユニバーサル)カテゴリーのISO FIX 対応の前向きチャイルド シートのみ取り付け可能です。

IL :この質量グループでの使用を許可された下記「ISO FIX子供専用シートのリスト」に示す準汎用カテゴリーのチャイルドシートのみ取り付け可能です。

× :ISO FIX対応チャイルド シートを取り付けることはできません。

●ISO FIX子供専用シートのリスト

質量グループ	サイズ等級	固定具	ISO FIX子供専用シート	カテゴリー
0 (10kgまで)	E	ISO/R1	ダイハツ純正ISO FIXベビー シート	準汎用
0 ⁺ (13kgまで)	Е	ISO/R1	(ユニバーサル)	午川州

表に記載されていない子供専用シートを使用する場合は、子供専用シート製造業者または 販売業者にご相談ください。

^{*} International Organization for Standardization (国際標準化機構) の略

安全装備お子さま専用シート

♪ アドバイス


- この車のISO FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカーは、2006 年 10 月 1 日施行の新保安基準に適合しています。 これには、ECE R44 に適合しているISO FIX対応チャイルド シートしか取り付けることができません。
- ECE R44 に適合しているISO FIX対応チャイルド シートには、下記の認可ラベルが表示されています。 (表示されているマークや文字は、製品により異なります。)
 - ISO FIX対応チャイルド シートであることを示す表示です。 文字はサイズ等級を表します。



人—— サイズ等級

• ECE R44 の認可マークです。

汎用(ユニバーサル)カテゴリーのチャイルド シートは、カテゴリーに「UNIVERSAL」と表示されています。



• ISO FIX対応トップ テザー アンカーの位置を示すマークです。 トップ テザー アンカーの位置により、意匠は異なります。



● ダイハツ純正の汎用(ユニバーサル)、および準汎用カテゴリーのチャイルド シートをご用意しています。ご購入、ご使用についてはダイハツ サービス工場にご相談 ください。

♪ アドバイス

● チャイルド シートを購入するときは、ISO FIXサイズ等級に一致したものをお選びく ださい。

サイズ等級	固定具	仕様
А	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルド シート
В	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルド シート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルド シート (B-ISO/F2と別形状のもの)
С	ISO/R3	大型後向き幼児用チャイルド シート
D	ISO/R2	小型後向き幼児用チャイルド シート
E	ISO/R1	後向き乳児用チャイルド シート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルド シート (キャリコット)
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルド シート (キャリコット)

● キャリコットは横向きに取り付けることのできるベビー シートのことです。詳しくはチャイルド シートの製造業者、または販売業者にご相談ください。

安全装備お子さま専用シート

チャイルド シートの固定の しかた

⚠警告

- 急ブレーキや事故の際、効果的にお子さまを保護するために、必ずお子さまの年齢や体の大きさに合ったシートベルト、またはチャイルドシートを使用してください。
 - また、お子さまをひざの上で抱いて走行しないでください。衝突したときなどに、十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- チャイルド シートによっては、取り付けができない、または取り付けが困難な場合があります。必ずチャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みの上、確実に取り付けて使用方法をお守りください。使用方法を誤ったり、確実に固定されていないと、急ブレーキや衝突時などにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- ジュニア シートを使用しているときは、肩部ベルトが常にお子さまの肩の中心にくるようにしてください。ベルトを首から離すとともに肩から落ちないようにしてください。お守りいただかないと、急ブレーキや衝突時などにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

⚠警告

- お子さまをシート ベルトで遊ばせないでください。万一シート ベルトが首に巻き付いた場合、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
 - 誤ってそのような状態になってしまい、シート ベルトのバックルも外せない場合は、はさみなどでシート ベルトを切断してください。
- チャイルド シートを取り付けたときは、チャイルド シートを軽くゆすり、確実に固定されているか確認してください。また、シートの調整をしないでください。
- チャイルド シートはお子さまを乗せていないときでも、確実にシートを固定しておいてください。また、ラゲージルームに収納するときも、容易に動かないように収納してください。ブレーキをかけたときなどに人や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

小警告

● 助手席にベビー シートを取り付けた り、チャイルド シートを後ろ向きに 取り付けないでください。 ベビー シ ート、チャイルド シートの背面が、 SRSエアバッグに近すぎるため、SRS エアバッグが膨らんだときの強い衝撃 で重大な傷害を受けるおそれがあり危 険です。



● やむを得ず助手席にチャイルド シー トを取り付けるときはSRSエアバッグ から体を遠ざけるためにシートを一番 後ろの位置にし、必ず前向きに取り付 けてください。

なお、取り付け可否については、必ず チャイルド シートの適用条件をご確 認ください。



⚠注意

- 標準装備のシート ベルトは大人用で す。肩ベルトに首がかかるような小さ なお子さまにはシート ベルトの着用 はさけ、チャイルド シートの使用を おすすめします。取り付けはチャイル ド シートに付属の取扱説明書をよく 読んで、確実に取り付けてください。
- シート ベルトに損傷をあたえないよ う、取り付けにあたっては十分注意し てください。

▶ アドバイス

チャイルド シートをリヤ シートに取り付け たときは

● 運転席とチャイルド シートが干渉 し、正しい運転姿勢が確保できない場 合は、リヤ シートの助手席側に取り 付けてください。

(正しい運転姿勢→ 38 ページ)

チャイルド シートを使用しないときは

● チャイルド シートを長時間使用しな い場合は、荷室に収納し、しっかりと 固定しておくか、車両から外して保管 してください。シートに取り付けたま まにしておくと、シートが変色した り、型くずれするおそれがあります。

シート ベルトによる固定*

▼ 取り付けかた

1. リヤ シートの背もたれを図の位置で 固定します。



- 2. チャイルド シートをリヤ シートに 置きます。
- ヘッド レストにチャイルド シートが 干渉するときは、ヘッド レストを 「カチッ」という音がする位置まで引 き上げるか、取り外して安全な場所に 固定しておきます。


3 シート ベルトのプレートをつかんで ゆっくり引き出し、ベルトがねじれ ていないことを確認してから、チャ イルド シートの中に通します。



バックルの中にプレートを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

⚠注意

- プレートを差し込むとき、プレートで バックルを無理にこじらないでください。
- 5. チャイルド シートにシート ベルトの固定装置が付いていない場合は、ロッキング クリップを使用して固定します。



▶ アドバイス

 ロッキング クリップの取り付けは、 チャイルド シートに付属の取扱説明 書をよく読んで、確実に取り付けてく ださい。

また、ロッキング クリップの購入に ついては、ダイハツ サービス工場に ご相談ください。

* 固定のしかたは代表例です。 また、イラストは説明のための物であり、実際のチャイルド シートの形状とは異なります。

安全装備 お子さま専用シート



6. チャイルド シートを軽くゆすり、確 実に固定されていることを確認して ください。

⚠注意


- チャイルド シートを固定したあと、 シート ベルトでチャイルド シートが ロックされていることを必ず確認して ください。万一のとき効果を発揮しな いおそれがあります。
- 7. チャイルド シートを取り付けたシー トの前席位置を調整します。
- 後向きのチャイルド シートを取り付 けた場合は、チャイルド シートの上 端部がフロント シートの背もたれに 接するようにシートの位置を調整して ください。



♪ アドバイス

助手席にチャイルド シートを取り付けるときは

- ◆ やむを得ず助手席にチャイルド シー トを取り付けるときは、助手席シート を以下のように調整し、必ず前向きに チャイルド シートを取り付けてくだ さい。
 - シートを後方いっぱいまでスライドさ せる
 - 背もたれをいったん前に倒し、①1段 目の固定位置に起こしてから、②4段 目の固定位置まで調整する



・ヘッド レストにチャイルド シートが 干渉するときは、ヘッド レストを最 上段に固定するか、取り外して安全な 場所に固定しておく

安全装備 お子さま専用シート

ISO FIX対応チャイルド シート 固定バー&トップ テザー アンカーによる固定

▼ チャイルド シートを取り付ける前に


⚠警告

チャイルド シートを取り付けるときは、ISO FIX対応チャイルド シート固定バー&トップ テザー アンカー周辺に異物がないこと、シート ベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。

異物やシート ベルトなどをかみ込む とチャイルド シートが固定されず、 衝突したときなどに重大な傷害を受け るおそれがあり危険です。

⚠警告


● チャイルド シートのテザー ベルトが ヘッド レストに干渉しないよ音が、 ヘッド レストを「カチッ」と音がする位置まで引き上げてからトップ ・デー アンカーに固定してくださす。 それでもヘッド レストを取り外していまけるは、ヘッド レストを取り外しさい。 全な場所に固定しておいてくだといった。 イッド レストを下げたまだといったが、 がしたときなどにチャイルド シートが動いて重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。




安全装備 お子さま専用シート

▼ 取り付けかた


- 1. ISO FIX対応チャイルド シート固定バ -&トップ テザー アンカーの位置 を確認します。
- 固定バーが装備されていることを示す タグガシートについています。




トップ テザー アンカーを示すマーク が背もたれ裏側にあります。



リヤ フロア ボードをめくり、トップ テザー アンカーの位置を確認します。



2. リヤ シートの背もたれを図の位置で 固定します。



- 3. 適合するチャイルド シートの取り付 け金具をISO FIX対応チャイルド シー ト固定バー&トップ テザー アンカ - に連結して取り付けます。 (取り 付け方法は、商品に付属の取扱説明 書をよく読んでください。)
- ヘッド レストにチャイルド シートや テザー ベルトが干渉するときは、ヘ ッド レストを「カチットという音が する位置まで引き上げるか、取り外し て安全な場所に固定しておきます。
- 4. 取り付けたチャイルド シートを軽く ゆすり、確実に取り付けられている ことを確認します。


SRSエアバッグ

SRS*エアバッグ

SRSエアバッグは、車両前方からの強い 衝撃により、センサーが一定以上の衝撃 (重大な危害がおよぶような強い衝撃) を感知すると瞬時に膨らみます。


運転席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと 併せて、運転者の頭や胸などへの衝撃を やわらげる装置です。



助手席SRSエアバッグ

シート ベルトで体を拘束するはたらきと併せて、助手席同乗者の頭や胸などへの衝撃をやわらげる装置です。



* Supplemental Restraint System (サプリメンタ ル レストレイント システム) の略で、乗員 保護補助装置の意味です。

⚠警告

- シート ベルトは必ず着用してください。SRSエアバッグはシート ベルトを 補助するための装置でシート ベルト の代わりではありません。
- シート ベルトを正しく着用してくだ さい。シート ベルトを着用していな いと、急ブレーキなどで放り出される と同時にSRSエアバッグが膨らんだ場 合、強い衝撃を受け危険です。


(正しい着用→ 44 ページ)

- シートを正しい位置に調整してください。シートを正しい位置に調整しないと、SRSエアバッグの効果を発揮させることができず、衝突したときなど重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- 正しい姿勢でシートに座ってください。正しい姿勢で座らないとSRSエアバッグの効果を発揮させることができません。また、運転席SRSエアバッグはハンドルに近付きすぎると、SRSエアバッグが膨らんだときに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドル、インストルメント パネルは、絶対に取り外したり、分解しないでください。また、強い衝撃もあたえないでください。いざというときに作動しないおそれがあります。

⚠警告

- SRSエアバッグは、絶対に改造や分解 をしないでください。
- SRSエアバッグが膨らんだあとに、その構成部品に触れないでください。非常に熱くなっているのでやけどをするおそれがあります。
- 助手席SRSエアバッグについては必ず 下記の注意事項をお守りください。
 - シートの前端に座ったり、インストルメント パネルにもたれかかったりしないでください。また、お子さまをインストルメント パネルの前に立たせたり、ひざの上に抱いたりしないでください。

助手席SRSエアバッグは瞬時に車室内 に大きく膨らみますので、SRSエアバ ッグが膨らんだときの強い衝撃で重大 な傷害を受けるおそれがあり危険で す。



⚠警告

- お子さまはリヤ シートに座らせて、 必ずシート ベルトを着用させてくだ さい。
- シート ベルトを正しく着用できない 小さなお子さまは、ベビー シート、 チャイルド シート、ジュニア シート などをリヤ シートに装着して使用し てください。
- 助手席にベビー シートを取り付けたり、チャイルド シートを後ろ向きに取り付けないでください。ベビー シート、チャイルド シートの背面が、SRSエアバッグに近すぎるため、SRSエアバッグが膨らんだときの強い衝撃で重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。



安全装備 SRSエアバッグ


⚠警告

やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付けるときはSRSエアバッグから体を遠ざけるためにシートを一番後ろの位置にし、必ず前向きに取り付けてください。

なお、取り付け可否については、必ず チャイルド シートの適用条件をご確 認ください。



- SRSエアバッグの展開部にステッカー を貼ったり、カバーを付けないでくだ さい。いざというときにパッド部が開 かずSRSエアバッグが作動しないおそ れがあります。
- インストルメント パネルの上にジュースや物を置かないでください。SRS エアバッグが膨らむときの衝撃でけが をするおそれがあります。



⚠警告

- ステアリング パッド、インストルメント パネルの上などSRSエアバッグ展開部は、強くたたくなど過度の力を加えないでください。
 - SRSエアバッグが正常に作動しなくなるなどして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
- SRSエアバッグの効力を十分に発揮させるため、下記の事項を必ず守ってください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- ・車両前部にグリル ガードなどを装着 する場合は、最寄りのダイハツ サー ビス工場にご相談ください。
- 無線機の電波などは、SRSエアバッグ を作動させるコンピューターに悪影響 をあたえるおそれがありますので、無 線機などを取り付けるときは、ダイハ ツ サービス工場にご相談ください。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。

⚠注意

 SRSエアバッグが作動すると作動音と ともに白い煙のようなガスが発生しま すが、火災ではありません。このガス を吸うと、喘息などの呼吸器系を患っ た経緯のある方は、呼吸が苦しくなる ことがあります。

この場合は、乗員が車外に出ても安全 であることを確認して、車外に出てく ださい。なお、車外に出ることができ ない場合は、窓やドアを開けて新鮮な 空気を入れてください。

また、SRSエアバッグ作動時の残留物 (カスなど) が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方は、まれに皮膚を刺激する場合があります。

- 衝突時などに助手席SRSエアバッグが 膨らむことによって、車両のフロント ウインド ガラスが破損することがあ ります。
- SRSエアバッグは一度作動すると再使用できません。必ずダイハツ サービス工場で交換してください。

⚠注意

- ▼下記のような場合は必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。お客様自身で行うと、SRSエアバッグが思いがけなく作動し、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
 - ハンドルを取り外すとき
 - 車両前部を修理するとき
- 車やSRSエアバッグを廃棄するときは 必ずダイハツ サービス工場にご相談 ください。SRSエアバッグが思いがけ ず作動し、けがをするおそれがあります。
- SRSエアバッグが収納されているパット部に傷が付いていたり、ひび割れがあるときは、そのまま使用せずダイハッサービス工場で交換してください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。

作動する場合

SRSエアバッグは車両前方からフロント バンパーに強い衝撃を受けたとき作動し ます。また、同時にプリテンショナー機 構も作動します。

走行中に路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときは、まれにSRSエアバッグが作動することがあります。

● 高速で縁石などに衝突したとき

縁石など



● 深い穴や溝に落ち込んだとき

深い穴や溝



● ジャンプして地面に衝突したとき



作動しない場合

下記のように前方からの衝撃が弱い場合 や、衝撃が車体により十分吸収された場 合など、車両の損傷が大きくても作動し ないことがあります。


• コンクリートの壁に約 20km/h以下の 速度で正面衝突したとき



● 電柱などポール状の物に正面衝突した とき



前方約30°以上の角度でコンクリート の壁やガードレールなどに衝突した とき



● SRSエアバッグ警告灯点灯時



大型トラックの後部荷台下にもぐり込んだとき



下記のようなときも作動しないことがあり効果を発揮しません。

• 側面や後方から衝撃を受けたとき



● 車両が横転、転覆したとき



下記のようなときは、SRSエアバッグが 作動しません。

● エンジン スイッチが"LOCK"、 "ACC"の位置のときに衝突したとき



SRSエアバッグ警告灯

メーター内に警告されます。



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ

(SRSエアバッグ→ 62 ページ)

• プリテンショナー機構

(プリテンショナー機構 → 48 ページ)

①注意

点灯した場合

● 車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにダイハツ サービ ス工場で点検を受けてください。

SRSエアバッグ コンピューター

SRSエアバッグを制御する装置です。



△注意

- SRSエアバッグ コンピューターは、絶 対に取り外したり、分解しないでくだ さい。
 - SRSエアバッグが誤って展開したり、 いざというときに作動しないおそれが あります。
- ◆ SRSエアバッグ コンピューターには、
 水、ジュースなどをかけないように注意してください。
- SRSエアバッグ コンピューターおよび その近くを強くたたいたり、蹴ったり しないでください。
- SRSエアバッグが一度作動すると再使用できません。ダイハツ サービス工場で交換してください。

ABS

ABS*(EBD機能付)

急制動時や滑りやすい路面における制動時には、車輪がロックして方向安定性と操舵能力が低下することがあります。 ABSは、このような状況下に発生する車輪ロックを防止して操舵能力を確保しようとする装置です。

▼ FBD

Electronic Brake force Distribution(電子制動力配分制御)の略で、車両の走行状態や積載状態に応じて最適な制動力配分を行う機能です。積載時のブレーキの効きを確保することができます。

△注意

- ◆ ABSを過信しないでください。ABSが 作動した状態でも車両の方向安定性や 操舵性の確保には限界があり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 下記の場合などにはABSの付いていない車両に比べ、制動距離が長くなることがあり、事故につながるおそれがあります。速度を控えて十分に車間距離を取ってください。
 - ジャリ道、新雪路を走行しているとき
 - ・タイヤ チェーンを装着しているとき
 - 道路の継ぎ目などの段差を乗り越える とき
 - 凹凸道などの悪路を走行しているとき
 - タイヤ空気圧が適正空気圧より高いと きに荒れた路面を走行したとき



♪ アドバイス

- 低速(約 10km/h以下)では、ABSは 作動せず、普通のブレーキと同じ作動 になります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、メーター内のABS警告灯が点 灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン始動後にABS警告灯が数秒間 点灯しても、その後、消灯すれば異常 ではありません。ただし、同じ現象が 再度発生した場合は、ダイハツ サー ビス工場で点検を受けてください。
- エンジン始動時や始動後の発進直後に エンジン ルームからモーターなどの 音が聞こえることがあります。これ は、システムの作動をチェックしてい るときの音で、異常ではありません。
- 走行中にABS警告灯が点灯した場合、 通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、ダイハツ サービス工場で 点検を受けてください。
- ABSの作動中および作動後は、ブレーキペダルが奥に入り込むことがあります。また、ABSが正常に作動しているときは、ブレーキペダルを踏むとペダルがこきざみに動き「カタカタ」と作動音がすることがありますが、システムの異常ではありません。
- 雨の日にマンホールのふた、橋の継ぎ 目などの滑りやすい場所でブレーキ ペダルを踏むとABSが作動しやすくな ります。
- 急ブレーキ時は、ブレーキ ペダルを 強く踏み続けてください。ブレーキ ペダルをゆるめるとABSが効果を発揮 できません。

アドバイス

● 急ブレーキ時にポンピング ブレーキ* はしないでください。ポンピング ブ レーキをすると制動距離が長くなりま す。

^{*} ブレーキ ペダルを数回に分けてこきざみに 踏むブレーキのかけかた

	MEMO
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MEMO



車を運転する前に

車を運転する前に必要な各部の開閉、調整、点検 について説明しています。

■ 車体各部の開閉

+	74
キーレス エントリー	75
キー フリー システム	77
セキュリティ アラーム	85
ドアの開閉	90
チャイルド セーフティ	92
パワー ドア ロック	92
キー抜き忘れ警告ブザー	93
バック ドア	
ボンネット	97
フューエル リッド	99
パワー ウインド 1	02

■ 車体各部の調整

ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
電動格納式ドア ミラー	107
電動格納式ヒーテッド	
ドア ミラー	108



車体各部の開閉

キー

キーはエンジンの始動や停止のほかに、 ドアの施錠、解錠など車を操作するため になくてはならない物です。大切に管理 してください。


キーレス エントリー装着車



♪ アドバイス

- キーはメイン キーとスペア キーを用意しております。スペア キーは、いざというときのために予備として使用してください。
- メイン キーは 4 枚まで設定することができます。

キー フリー システム装着車



△注意

 エマージェンシー キーは、必ず電子 カード キーに格納しておいてくださ い。電子カード キーは電池の消耗な どにより、突然使用できなくなること があります。




▶ アドバイス

- 電子カード キー (エマージェンシー キー内蔵) とメイン キーを用意して おります。メイン キーは、大切に保 管しておいてください。
- キーを紛失されたときは、再登録が必要となります。ダイハツサービス工場にご連絡いただければ、純正キーを作ることができます。

なお、メイン キーと、電子カード キーはそれぞれ最大 4 枚 (合わせて 8 枚) まで設定することができます。

キー ナンバー プレートについて

 お客様以外にキー ナンバーがわから ないように、キーではなくプレートに キー ナンバーを打刻してあります。



 キー ナンバー プレートを車両以外の場所に大切に保管してください。 万一、キーを紛失したときに、キーナンバーをダイハツ サービス工場にご連絡いただければ、純正キーを作ることができます。

航空機に乗るときは

● 航空機にメイン キー (キーレス エントリー)、電子カード キー (キー フリー システム)を持ち込む場合は、航空機内で "LOCK"、 "UNLOCK"のボタンを押さないでください。また、かばんなどに保管する場合でも、簡単にボタンが押されないように保管してください。ボタンが押されると電波が発信され、航空機の運行に支障をおよぼすおそれがあります。


キーレス エントリー

オプション/グレード別装備

ドアの施錠、解錠をメイン キーで行うことができます。

▼ 作動範囲


車両中心から周囲約3m以内です。



▼ 操作方法

ドアが施錠された状態で、メイン キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠されます。



アドバイス

- メイン キーは誤って操作しないために、凸側が "LOCK" ボタン、凹側が "UNLOCK" ボタンになっています。
- "UNLOCK"ボタンを押し、ドアロックが解錠されたあと、ドアの開閉を行わなかった場合は約30秒後、自動的にすべてのドアが施錠されます。(自動ロック機能)
- メイン キーと車両中心の距離が約 3m 以上離れているときは正確に作動しないことがあります。また、近くにTV塔 や発電所、放送局があるなど周囲の状況により正確に作動しないことがあります。
- キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれている場合、またはい ずれかのドアが開いている場合は作動 しません。
- メイン キーには精密な電子部品が組み込まれています。故障の原因となりますので下記のことをお守りください。
 - 直射日光や高温下に放置しないでくだ さい。
 - 落とすなどして、強い衝撃や圧力を加 えないでください。
 - 水にぬらしたり、ゴミ、ほこりなどが 入らないようにしてください。
- 車を離れるときは、ドア ハンドルを 引き、確実にドアが施錠されていることを確認してください。

♪ アドバイス

メイン キーの電池寿命は、1 日 10 回 乗降時で約2年です。

電池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。早めに電池を交換してください。

(キーの電池交換→ 268 ページ)

作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明により、キーレス エントリーの作動完了を確認することが できます。

▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)が下表の通り作動します。(アン サー バック)

これにより、キーレス エントリーの作動 完了を確認してください。

作動	部位	アンサーバック
LOCK時	非常点滅灯	1回点滅
LUCK	室内照明	減光し、その後消灯
UNLOCK時	非常点滅灯	2回点滅
UNLOCK	室内照明	約15秒間点灯

▶ アドバイス

室内照明の点灯時間を変更することができます。詳しくはダイハツ サービス工場にご相談ください。



キー フリー システム

オプション/グレード別装備

発信機から発する電波を電子カード キー が感知することによって、下記の操作を 行うことができます。

- 運転席ドア アウター ハンドル横のス イッチを押すことで、ドアの施錠・解 錠ができます。
- ◆ キーの差し込み操作なしでエンジンの 始動、停止ができます。

(エンジン スイッチ→ 140 ページ)

◆ イモビライザー機能(車両盗難防止機 能)を備えています。

(イモビライザー機能→ 145 ページ)

△注意

● 車両から降りるときは、電子カード キーを携帯してください。車内に電子 カード キーを放置したままにしてお くと、電波などの影響や電池の消耗に より電子カード キーを車内に閉じ込 めてしまうことがあります。

電子カード キーの持ち出し警告について

● 電子カード キーによりエンジンを始動した場合、エンジン スイッチが "ACC"、または"ON"の位置で、下記のことを行うと、セキュリティインジケーターが高速で点滅し、警告ブザー(室内は「ピピピピピ」、室外は「ピッピッピッ」という音)が鳴ることで、電子カード キーの持ち出しを警告します。

(セキュリティ インジケーター → 120 ページ)

• いずれかのドアを一度開けて、電子カード キーを車室内発信機の作動範囲 外に移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動節囲→ 141 ページ)

⚠注意

● また、電子カード キーを車室内発信機の作動範囲外に置いたまま、運転席ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがあります。

♪ アドバイス

- 電子カード キーは必ず運転者が所持し、管理してください。エンジン回転中は通信を停止するため、特にキーを紛失しやすくなります。また、メインキーは大切に保管しておいてください。
- 電子カード キー・メイン キーを紛失 した場合は、再登録が必要になりま す。ダイハツ サービス工場にご相談 ください。
- 電子カード キー・メイン キーには精密な電子部品が組み込まれています。 故障の原因になりますので、下記のことを守り、取り扱いには注意してください
 - 電子カード キーをズボンなどの後ろ ポケットに入れないでください。
 - 直射日光や高温下に放置しないでください。
- 落とすなどして、強い衝撃や圧力を加 えないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 分解しないでください。
- 超音波洗浄機などにかけないでください。
- 磁気を帯びたキー ホルダーなどを付けないでください。
- 車を離れるときは、ドア ハンドルを 引き、確実にドアが施錠されていることを確認してください。

♪ アドバイス

メイン キーと、電子カード キーはそれぞれ最大 4枚(合わせて8枚)まで設定することができます。ご購入方法、ご使用方法についてはダイハツサービス工場にご相談ください。

電池の寿命について

● 電子カード キーの電池寿命は、1 日 10 回程度の乗降で約 2 年です。(電 子カード キーは車両との通信のため に常に受信動作をしているため電池を 消費しています)

ただし、電子カード キーのキーレス ボタン操作(ドアの施錠・解錠)の使 用頻度が高い場合、または電子カード キーの保管状況によって著しく電池寿 命が短くなるおそれがあります。

電子カード キーの保管について

- 下記のような強い電波を発するおそれ のある機器の近くや車内、または車両 の近くに電子カード キーを置かない でください。電子カード キーが常時 通信状態になり、電池が著しく消耗し ます。
 - テレビ
 - オーディオ
 - ・パソコン
 - ACアダプター
 - ・携帯電話、コードレス電話
 - 充雷器
 - 雷気スタンド
 - 低周波治療器などの医療用電気機器
 - 液晶表示器
 - モーター類

発信機

小警告

植込み型心臓ペース メーカー、および植込み 型除細動器を使用されている方へ

- 車室外発信機・車室内発信機から約22 cm以内に近づかないようにしてください。電波により、植込み型心臓ペースメーカー、および植込み型除細動器の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 車室外発信機・車室内発信機から約22 cm以内に近づかなければ、電波による 影響を受けるおそれはありませんが、 不要な電波の発信を避けるため、電子 カード キーは、必ず運転者が所持し たまま乗車してください。

また、電池の消耗などにより、電子カード キーで操作できないときは、電子カード キーを所持していない状態と同じですので、注意してください。 (電子カード キーで操作できない場合 → 83 ページ)

● 植込み型心臓ペース メーカー、および植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用されている方は、電波による影響について、医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。電波により、医療用電気機器の作動に影響をあたえるおそれがあります。



▶ アドバイス

- ●電子カード キーを所持していない状態では、車室外発信機は常に電波を発しています。
- 電子カード キーを所持していない状態で、ドアを開閉すると、車室外発信機・車室内発信機から電波が発されます。この場合、エンジン スイッチにメイン キーを差し込むと、電波の発信が停止されます。
- 発信機から発する電波を停止(キーフリー システムを停止)させることもできます。詳しくは、最寄りのダイハツ サービス工場にご相談ください。
- 発信機から発する電波を停止させたとき、エンジンの始動・停止は、キーの差し込み操作なしで行うことができなくなります。 (キーレス操作によるドアの施錠・解錠は行えます)

(電子カード キーで操作できない場合 → 83 ページ)

▼ 車室外発信機

運転席側センター ピラー付近にあります。 (1カ所)



▼ 車室内発信機

インストルメント パネル中央と右側デッキ サイド トリムにあります。 (2 カ所)



電子カード キーの使いかた

電子カード キーは下記のような場合、ドアの施錠・解錠やエンジンの始動ができないなど、正常に作動しないことがあります。

- 近くにTV塔や発電所、放送局、電光掲示板、ガソリン スタンド、コイン パーキングなど強い電波を発生する設備があるとき
- 無線機や携帯電話などの無線通信機器 やポータブル オーディオ、または他 車の電子カード キーと一緒に携行し なとき
- 本体が金属製の物と接しているとき
- 電子カード キーの電池が消耗しているとき

このような場合、電子カード キーに内蔵 されているエマージェンシー キーを使用 してドアの施錠・解錠やエンジンの始動 を行ってください。

(電子カード キーで操作できない場合 → 83 ページ)

⚠注意

● エマージェンシー キーは、必ず電子 カード キーに格納しておいてくださ い。電子カード キーは電池の消耗な どにより、突然使用できなくなること があります。

♪ アドバイス

- ●電子カードキーは、人体に影響しない程度の微弱な電波を使用しています。
- ●車両の形状により、キー フリー操作・キーレス操作が作動しにくい場所があります。
- エンジン スイッチが "ACC"・ "ON"の位置のとき、またはいずれか のドアが開いている場合は、キーフ リー操作・キーレス操作は作動しませ ん。
- エンジン スイッチのキー挿入口にエマージェンシー キー、またはメインキーが差し込まれているときは、キーフリー操作・キーレス操作は作動しません。
- キー フリー操作・キーレス操作により、ドア ロックが解錠されたあと、ドアの開閉を行わなかった場合は約30秒後、自動的にすべてのドアが施錠されます。(自動ロック機能)

雷池の消耗について

ボタンを押しても作動しない場合や、 著しく作動可能距離が短くなった場合、またはインジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。早めに電池を交換してください。

(キーの電池交換→ 268 ページ)




○キー フリー操作

電子カード キーを所持して作動範囲内に入り、運転席ドア アウター ハンドル横のスイッチを押すごとに、すべてのドアの施錠・解錠が繰り返されます。



▼ 作動範囲

運転席ドア アウター ハンドルから周囲 約80cm以内です。



作動範囲 運転席ドア アウター ハンドル から約80cm以内

△注意

 運転席ドア アウター ハンドル横のス イッチは強い力で押したり、鋭利なも ので押さないでください。スイッチが 破損するおそれがあります。


♪ アドバイス

- 周囲の状況により、作動範囲は変化することがあります。
- ドア ガラスやドア ハンドルに近付き すぎた場合などは、施錠・解錠されな いことがあります。
- スイッチを早押しした場合、施錠・解錠されないことがあります。
- 施錠・解錠するときは、運転席ドア アウター ハンドル横のスイッチを確 実に押して施錠・解錠されたことを確 認してください。
- 電子カード キーを所持している人が 作動範囲にいるときは、所持していな い人でも、同じ作動範囲での施錠・解 錠が可能です。
- 電子カード キーが作動範囲内にあっても、電子カード キーが地面の近く や高い場所にあるときは、正常に作動 しない場合があります。
- 電子カード キーの持ちかたにより、 作動しにくい場合があります。

○キーレス操作


ドアが施錠された状態で、電子カード キーの "UNLOCK" ボタンを押すと、インジケーターが 1 回点滅し、すべてのドアは解錠されます。

"LOCK" ボタンを押すとインジケーター が 1 回点滅し、すべてのドアは施錠され ます。



▼ 作動範囲

車両中心から周囲約3m以内です。



○作動完了の確認方法

非常点滅灯と室内照明とブザーにより、 キー フリー操作・キーレス操作の作動完 了を確認することができます。

▼ 確認方法

ドアの施錠・解錠と連動して、非常点滅 灯と室内照明(スイッチがDOOR位置の とき)とブザーが下表の通り作動します。 (アンサー バック)

これにより、キー フリー操作・キーレス 操作の作動完了を確認してください。

作動	部位	アンサーバック
	非常点滅灯	1回点滅
LOCK時	室内照明	減光し、その後消灯
	ブザー	1回
	非常点滅灯	2回点滅
UNLOCK時	室内照明	約15秒間点灯
	ブザー	2回

タアドバイス

室内照明の点灯時間とブザーの音量を 変更することができます。詳しくはダイハツ サービス工場にご相談ください。



電子カード キーで 操作できない場合

電池の消耗などにより、電子カード キーでドアの施錠・解錠ができない場合、電子カード キー(エマージェンシー キー)、またはメイン キーを使用してドアの施錠、解錠、およびエンジン スイッチの操作を行ってください。

⚠警告

● 電池の消耗などにより、電子カードキーで操作できない場合でも、発信機は常に電波を発信していますので、植込み型心臓ペースメーカー、および植込み型除細動器を使用されている方は、車室外発信機・車室内発信機から約22cm以内に近づかないようにしてください。

(発信機→ 78 ページ)

①注意

 エマージェンシー キーを使用したあ とは、必ず電子カード キーに格納し てください。電子カード キーは電池 の消耗などにより、突然使用できなく なることがあります。

○エマージェンシー キーの取り出し かた

エマージェンシー キーは電子カード キーに内蔵されています。

▼ 取り出しかた

電子カード キーのノブを矢印の方向にスライドさせたまま、電子カード キーから、エマージェンシー キーを引き抜きます。



○エマージェンシー キーの格納のしかた

▼ 格納方法

1. 電子カード キーのノブを矢印の方向 にスライドさせたまま、エマージェンシー キーを下図のように差し込みます。



2. ノブを戻してロックします。

○エマージェンシー キーによるドアの施錠・解錠

♪ アドバイス

セキュリティ アラームがセットされている場合


電子カード キー以外でドアを解錠してドアを開けると、セキュリティアラームの警報が作動します。

警報が作動した場合は、ただちに「エマージェンシー キーによる警報の停止方法」にしたがってエンジン スイッチを "ON"の位置にしてください。 警報が停止します。

> (エマージェンシー キーによる 警報の停止方法→ 88 ページ)

▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。



○エマージェンシー キーによるエンジンの始動(エマージェンシー キーによる

エンジンの始動→ 143 ページ)

メイン キー

電子カード キーを紛失、または破損したときなど、エマージェンシー キーも使用できない場合は、付属のメイン キーを使用してください。



○メイン キーによるドアの施錠、解錠

▶ アドバイス

セキュリティ アラームがセットされている場合

■電子カード キー以外でドアを解錠してドアを開けると、セキュリティアラームの警報が作動します。

警報が作動した場合は、ただちにエンジン スイッチを "ON"の位置にしてください。警報が停止します。

▼ 操作方法

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。





○メイン キーによるエンジンの 始動

> (メイン キーによるエンジンの始動 → 144 ページ)

セキュリティ アラーム

セキュリティ アラームは、すべてのドアを閉め、キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) でドアを施錠した場合に、 公難に対する警戒を開始します。

キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) 以外の操作でドアを開けると、警報を発して周囲に異常を知らせます。

▶ アドバイス

- セキュリティ アラームは、周囲に異常を知らせる機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- ほかの方にお車を貸したときや、セキュリティ アラームの作動について知らない方が運転するときは、セキュリティ アラームについて十分ご説明ください。

セキュリティ アラームの作動につい て知らない方が操作を誤った場合、警 報が作動し周辺への迷惑になります。

たとえセキュリティ アラームをセットしていても、現金や貴重品は車内に 放置しないでください。

セキュリティ アラームの セット方法

すべてのドアを閉め、キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) でドアを施錠すると、セキュリティ インジケーターが点灯し、セットを開始します。約 30 秒後にセットが終了し、セキュリティ アラームは警戒状態になります。警戒中は、セキュリティ インジケーター



が点滅します。

セキュリティ インジケーター

♪ アドバイス

- キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キーフリー操作) 以外の操作でドアを施錠した場合、セキュリティ アラームはセットされません。 (キーレス エントリー・キー フリー システムの自動ロック機能で施錠された場合は、セットされます)
- セキュリティ インジケーターが点灯 してから約30秒以内に下記の操作を した場合、セキュリティ アラームの セットは中断されます。
 - 運転席ドアを解錠したとき
 - ドアを開けたとき
 - キーがエンジン スイッチのキー挿入 口に差し込まれたとき(またはキー フリー システム装着車で、エンジン スイッチを "ON"の位置にしたと き)

キー フリー システム装着車の場合

● セキュリティ インジケーターは、イモビライザー機能と兼用しているため、セキュリティ アラームを解除しても、エンジン スイッチを "ACC"の位置にするまで消灯しません。また、エンジン スイッチを "ACC"から "LOCK"の位置にすると点滅します。



警戒中の作動

警戒中にキーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) 以外でドアを開けると、警報が作動します。 (1次警報) この間、警報が解除されなかった場合、さらに警報が作動します。 (2次警報)

♪ アドバイス

- 警報作動中にドアを閉めても、警報は 停止しません。
- ●警報終了後、ドアを閉めると、セキュ リティ アラームが再び警戒状態にな りますが、施錠はされません。お車を 離れる際は確実に施錠してください。

○セキュリティ アラーム警報

- ▼ 1 次警報
- セキュリティ インジケーターが点滅
- 非常点滅灯が 10 秒間点滅
- 室内ブザーが 10 秒間断続して鳴る

▼ 2 次警報

- セキュリティ インジケーターが点滅
- 非常点滅灯が30秒間点滅
- 室内ブザーが30 秒間断続して鳴る
- ホーンが 30 秒間断続して鳴る

セキュリティ アラームの 解除方法

キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) でドアを解錠するか、エンジンスイッチを "ON" の位置にすると解除できます。

♪ アドバイス

● セキュリティ アラームは、車内に人が乗っているときや、ドア ウインドガラスが開いているときにも作動します。 セキュリティ アラームを誤作動させないために、車内に人が乗っているときや、ドア ウインド ガラスが開いているときは、セキュリティ アラームをセットしないでください。

警報の停止方法

○キーレス操作で警報を停止する

▼ 操作方法

すべてのドアを閉め、キーレス エントリー (またはキー フリー システムのキーレス操作・キー フリー操作) で施錠すると警報を停止できます。

○エンジン スイッチを "ON" にして警報を停止する

▼ 操作方法

電子カード キーを携帯して、エンジンスイッチを押したまま"ON"の位置にすると警報を停止できます。



○エマージェンシー キーでエンジン スイッチを "ON" にして警報を停 止する

電池の消耗などにより、電子カード キーでエンジン スイッチを "ON" の位置にできない場合、電子カード キーに内蔵されているエマージェンシー キーを使用して警報を停止してください。

(電子カード キーで操作できない場合→ 83 ページ)

▼ 操作方法

- 電子カード キー裏面のダイハツ マーク付近をエンジン スイッチに接触させます。
- 2 エマージェンシー キーをエンジン スイッチのキー挿入口に挿入します。




♪ アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。




- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま "ON"の位置にすると警報を停止できます。



〇メイン キーでエンジン スイッチを "ON"にして警報を停止するメイン キーによる通常操作や電子カードキーを紛失、または破損したときなど、エマージェンシー キーも使用できない場合は、付属のメイン キーを使用して以下のように警報を停止してください。

▼ 操作方法

- 1. メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- エンジン スイッチを押したまま "ON"の位置にすると警報を停止で きます。



セキュリティ アラームの 作動履歴の確認

セキュリティ アラームのセット中に警報 (2 次警報まで作動した場合のみ) が作動したことを確認することができます。

▼ 確認方法

エンジン スイッチを "ON" の位置にすると、室内ブザーが「ピーッピッ」と鳴り、2 次警報まで作動したことを知らせます。

アドバイス

● 作動履歴の確認は、2 次警報作動後、1 回のみ行うことができます。

セキュリティ アラームの メンテナンスについて

セキュリティ アラーム システムのメン テナンスは不要です。

⚠注意

セキュリティ アラーム システムの改造や取り外しをしないでください。システムが正常に作動しないおそれがあります。

ドアの開閉

▼ 操作を行う前に

҈警告

- ドアの開閉は確実に行ってください。 ドアが確実に閉まっていないと、走行 中にドアが開き、思わぬ事故につなが ったり、運転者や同乗者、または荷物 が車から投げ出されるおそれがありま す。
- 走行中は絶対にドアを開けないでくだ さい。思わぬ事故につながるおそれが あります。
- ドアを開けるときは、周囲の安全を十分確認してください。いきなり開けると後続車にぶつかるおそれがあり危険です。風が強いときは特に注意してドアを開けてください。
- 車から離れるときは、法的にも義務付けられていますので、必ずエンジンを 止め施錠してください。無人で車が動き出したり、車両盗難のおそれがあります。
- お子さまに各ドアの開閉をさせたり、 いたずらをさせないでください。思わ ぬ事故の原因となるおそれがあります。
- ドアを閉めるとき指などを挟まないように注意してください。

▶ アドバイス

ドアを施錠している場合でも、車を離れるときは貴重品などは車の中に置いたままにしないでください。

車外からの施錠、解錠

キーを確実に差し込んでから回します。 キーを車両前側に回すと解錠され、後ろ 側に回すと施錠されます。




▶ アドバイス

● ドアのキー挿入口は助手席側には設定 していません。

車内からの施錠、解錠

ロック レバーを押し込むと施錠できます。 ロック レバーを手前に引くと解錠できイ ンナー ハンドルを引くとドアが開きます。





車外からキーを使わない施錠


♪ アドバイス

- キーを車内に置き忘れないようにして ください。不注意によりキーを車内に 閉じ込めてしまう場合があります。
- キーを使用せずにドアを施錠するとき にキーを手に持っていることを確認し てからドアを閉める習慣を身に付けれ ば、車内にキーを閉じ込めてしまうこ とを防止できます。

○フロント ドア

▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、アウター ハンドルを引いたままドアを閉めて施錠します。



○リヤ ドア

▼ 操作方法

ロック レバーを押し込み、ドアを閉めて施錠します。

キー閉じ込み防止機能

キーを車内に残したまま、施錠することを防ぐ機能です。

以下の状態で作動します。

キーレス エントリー装着車

エンジン スイッチにキーが差し込まれて いるとき

キー フリー システム装着車

エンジン スイッチが "ACC" か "ON" の位置のとき、または車内に電子カードキーがあるとき

- ▼ キー閉じ込み防止機能が作動するとき 以下の操作をするとキー閉じ込み防止機 能が作動して、すべてのドアが解錠され ます。
- 車内の運転席ドアのロック レバーを 施錠方向に押し込み、運転席アウター ハンドルを引いたままドアを閉めたと き
- すべてのドアが施錠されている状態で、 運転席以外のドア ロック レバーを車 内から解錠し、ドアを開けて閉めたと き

▶ アドバイス

● 必ずキーを携帯していることを確認してから施錠してください。

キー フリー システム装着車


● 電子カード キーの状態 (電池の消耗、車内での位置等) や周囲の電波状況により、キー閉じ込み防止機能が作動せず、施錠されることがあります。

チャイルド セーフティ

あ子さまの安全のため、チャイルド セーフティを左右リヤ ドア後部に設けています。

▼ 操作方法

レバーを "施錠" 側にしておくと車内の ドア ハンドルを引いてもドアを開かなく することができます。ドアを開けるとき は、車外のドア ハンドルで操作します。



⚠注意

お子さまを後部座席に乗せるときは必ずチャイルドセーフティを使用してください。

パワー ドア ロック

運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動して助手席ドア・左右リヤ ドア・バック ドアが施錠、解錠されます。





キー抜き忘れ警告ブザー

エンジン スイッチにキーが差し込まれているとき "LOCK" または "ACC" の位置でいずれかのドアを開けるとブザー(断続音)が鳴り、キーの抜き忘れを警告します。

バック ドア

▼ 操作を行う前に

⚠警告

走行するときは

- 走行中はバック ドアを閉じてください。開けたまま走行すると、ドアが車外のものに当たったり、荷物が道路に落下したりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。また排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。
- 走行前はバック ドアを軽くゆすり、 ドアが確実に閉まっていることを確認 してください。走行中に突然ドアが開 き、思わぬ事故につながるおそれがあ り危険です。
- 荷室には絶対に人を乗せないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

⚠警告

お子さまを乗せているときは

お子さまにはバック ドアの開閉をさせないでください。不意にドアが動いたり、閉めるときに頭をぶつけたり、首や手を挟んだりするおそれがあります。



荷室でお子さまを遊ばせないでください。誤って閉じ込められた場合、熱射病などになるおそれがあります。

⚠警告


バック ドアを開閉するときは

- バックドアの開閉や荷物の出し入れをするときは、下記のことをお守りください。ドアで頭をぶつけたり、首や手を挟むなど、思わぬけがをするおそれがあり危険です。
 - バック ドア周辺の安全を十分確認してください。
 - 周りに人がいるときは、動かすことを 知らせる「声かけ」をしてください。
 - バック ドアのふちやその周辺に手を かけずに開閉してください。
 - バック ドアは必ず全開で静止させて ください。開け方が不十分だと、ドア が不意に閉まるおそれがあります。
 - バック ドアを閉めるときは自分や周 りの人の指などを挟まないよう、十分 に注意してください。
- 強風時の開閉には注意してください。風にあおられて、ドアが勢いよく開いたり閉じたりするおそれがあります。



⚠警告

● 傾斜地での開閉には注意してください。平坦な場所よりもバック ドアが 開閉しにくかったり、急にドアが閉じ たり開いたりするおそれがあります。 ドアを開けたときは必ず全開で静止し ていることを確認してください。




- バック ドアを開ける前に、ドアに貼りついた雪や氷などの重量物を取り除いてください。開いたあとに重みでドアが閉まるおそれがあります。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れ をするときは、排気管の後方に立たな いでください。排気熱でやけどをする おそれがあります。
- バック ドアを支えているダンパー ス テーを持ってドアを閉めたり、ぶら下 がったりしないでください。手を挟ん だり、ステーが破損したりするおそれ があります。
- バック ドアにダイハツ純正用品以外のアクセサリーを取り付けないでください。ドアの重量が極端に重くなると、開けた時にステーが支えきれなくなり、不意にドアが閉まるおそれがあります。

⚠注意

ダンパー ステーについて

- バックドアには、ドアを支えるため のダンパーステーが取り付けられて います。ステーの破損や作動不良を防 ぐため、下記のことをお守りください。
 - ステーに手をかけたり、横方向の力を 加えたりしないでください。
 - ビニール片、ステッカー、粘着材などの異物をロッド部(メッキの棒部)に付着させないでください。




繊維などの付着を防ぐため、ロッド部を軍手などで触らないでください。

⚠注意

ストライカー バーについて

バック ドアを閉めるときはストライカー バーに異物がかみ込まないようにしてください。

バーが破損し、バック ドアが閉まら なくなるおそれがあります。



車内からの施錠、解錠

○バック ドア連動パワー ドア ロック


運転席ドアのロック レバーを操作すると、 連動してバック ドアが施錠、解錠されま す。このとき助手席ドア・リヤ ドアも同 時に施錠、解錠されます。

▼ 施錠方法

運転席ドアのロック レバーを押し込むと 施錠できます。

▼ 解錠方法

運転席ドアのロック レバーを手前に引く と解錠できます。





バック ドアの開閉


▼ 開けるとき

解錠したあとでアウター ハンドルを引い て、バック ドアをゆっくりといっぱいま で持ち上げます。



▼ 閉めるとき

バック ドア インナー ハンドルを持ってバック ドアを途中までゆっくりと下げます。



△注意

- バック ドア インナー ハンドルで直接バック ドアを閉めないでください。手や腕を挟み、けがをするおそれがあります。バック ドアは、必ず外から押して閉めてください。
- ハンドルから手を離して、バックドアを上から手で押さえつけるように閉めます。
- 3. 半ドアでないことを確認します。

ボンネット

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
 - やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
 - ・ 点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。

①注意

- ボンネットを閉めたあとは、ボンネットが確実にロックしたことを確認してください。ボンネットが確実に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあり大変危険です。
- ボンネットを開けているとき風にあおられるとステーが外れボンネットが不意に閉まるおそれがあります。特に風の強い日はご注意ください。
- お子さまにボンネットの開閉はさせないでください。ボンネットは大変重く、開閉中うっかり手を離すと思わぬけがにつながるおそれがあります。




開けかた

▼ 操作手順

 インストルメント パネル右下のオー プナーを手前に引くと、ボンネット 前部が少し浮き上がります。




2 ボンネット前部中央にあるキャッチフックのレバーを矢印の方向に引き上げ、もう一方の手でボンネットを持ち上げます。



△注意

エンジン回転中や停止後は、レバーが 熱くなっていることがあります。やけ どや思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、レバーを持つ前に必ず確 認してください。 3. ボンネットをステーで確実に支えます。



⚠注意

- エンジン回転中や停止直後は、ステー が熱くなっていることがあります。や けどや思わぬ事故につながるおそれが ありますので、ステーを持つ前に必ず 確認してください。
- ステーを確実に固定穴に差し込んでく ださい。ステーが外れると大変危険です。

♪ アドバイス


● ワイパーを起こしたままでボンネット を開けると、ワイパーがボンネットに 当たり、傷付くことがあります。



閉めかた

▼ 操作手順

ボンネットを片手で支えて、ステーを元の位置へ戻します。



 ボンネットを静かに下げ、手で押さ えるようにして閉めます。

アドバイス

・ボンネットを閉めるとき、手で強く押さえすぎないでください。

フューエル リッド

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- 燃料は引火しやすいため、下記のことを守らないと火災につながり、やけどなど重大な傷害を受けるおそれがありた険です。
 - エンジンは必ず止めてください。
 - 車のドア、窓は閉めてください。
 - タバコを吸うなど、火気を近付けないでください。
 - フューエル キャップを開ける前に、 必ず車体または給油機などの金属部分 に触れて、身体の静電気除去を行って ください。身体に静電気を帯びている と、放電による火花が引火するなどし て、やけどのおそれがあります。
 - フューエル キャップを開けるなどの 給油操作は、必ず静電気除去を行った 方お一人で行ってください。
 - 給油中に再び車内のシートに触れたり、座ったり、また人や物に触れると再帯電する場合があります。このようなときは再び給油機などの金属部分に触れて静電気除去を行ってください。
 - フューエル キャップを開ける際は、 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくりと開けてください。気温が高い ときなどは燃料タンク内の圧力が高く なり、給油口から燃料が吹き返すおそれがあります。

⚠警告

- フューエル キャップを少しゆるめた時に「シュー」という音がする場合は、それ以上開けずに、その音が止まるのを確認してからゆっくりと開けてください。
- 給油中に燃料がこぼれた場合はただち に給油を止め、こぼれた燃料を布きれ などでふき取ってください。
- こぼれた燃料が車の塗装面に付着した 場合は水洗いをおすすめします。付着 したままで放置すると、塗装面が劣化 するおそれがあります。
- 給油口にほかの人を近付けないでください。
- 給油するときは、給油口にノズルを確実に挿入してください。また、オートストップ作動後の継ぎ足し給油は行わないでください。給油口から燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油機によっては、早期にオートストップが作動して正常に給油できない場合があります。ガソリンスタンドの係員を呼んで指示に従ってください。
- 給油終了後、フューエル キャップを 閉める場合「カチッ」という音が一度 するまで右に回し、確実に閉まってい ることを確認してください。
- ダイハツ純正フューエル キャップ (指定)以外は使用しないでください。燃料漏れなどを起こすおそれがあり危険です。
- その他ガソリン スタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料には、人体に有害な発ガン性物質 を含んでいる物もありますので、燃料 の気化ガスを吸わないようにご注意く ださい。

⚠注意

- 指定燃料は無鉛レギュラー ガソリン、または無鉛プレミアム ガソリンです。
 - 給油時に、指定されている燃料である ことを確認してください。
- ・指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール系燃料、軽油、灯油など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングや出力の低下などが発生する場合があります。また、そのまま利用していると、エンジンや燃料系部品を損傷するおそれがあります。



フューエル リッドの開閉


♪ アドバイス

● メーター内にフューエル リッドの車 両取り付け方向を示しています。



▼ 開けるとき

インストルメント パネルの右下にあるオープナーを引き上げます。




▼ 閉めるとき

リッドを押して閉めます。

フューエル キャップの開閉

▼ 開けるとき

左に回して開けます。




▼ 閉めるとき

「カチッ」という音が一度するまで、右 に回して閉めます。

フューエル キャップ ハンガー

給油中は、外したフューエル キャップを フューエル リッド裏側にあるハンガーに かけておくことができます。



パワー ウインド

スイッチ操作により運転席、助手席、後 席のウインドの開閉ができます。

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- パワー ウインドは大変強い力で開閉 しますので、開閉するときは、ほかの 人の手・腕・頭・首などを挟んだり巻 き込んだりしないよう注意してくださ い。重大な傷害を受けるおそれがあり 危険です。
- お子さまにパワー ウインドの操作を させないでください。開閉するとき、 手・腕・頭・首などを挟んだり巻き込 んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。お子さまを乗せているときは、パワー ウインドON-OFF スイッチを"OFF"にしてください。


♪ アドバイス

- 運転席スイッチとほかのスイッチを同時に逆方向へ動かさないでください。 故障の原因となるおそれがあります。
- ウインドを完全に開閉した状態でスイッチを押し続けると故障の原因となりますので、操作完了後はすぐに手を離してください。
- パワー ウインドの開閉はなるべくエンジン回転中に行ってください。エンジン停止時に行うと、バッテリーあがりの原因になります。
- ガラスが凍りついて固着したような状態でウインドスイッチの "開"または "閉"を連続操作しないでください。故障の原因となります。
- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると、ウインド スイッチのマーク が点灯します。



運転席ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、使用できます。



○運転席ドア ウインド スイッチ (AUTO)

▼ 操作方法

スイッチを軽く押し下げている間ウインドがラスは開き、軽く引き上げている間ウインドがラスは閉まります。 手を離すと、その位置で止まります。 「カチッ」と音がするまで押し下げる、または引き上げるとウインドがラスは自動的に全開、全閉します。途中で止めるときは、軽く逆方向にスイッチを操作します。

▼エンジン スイッチ "LOCK" 後作動機能 エンジン スイッチを "LOCK" または "ACC"の位置にしたあとでも、約 40 秒間は運転席ウインド ガラスを開閉でき ます。

○助手席ドア ウインド スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインド ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

○リヤ ドア ウインド スイッチ

▼ 操作方法

スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインド ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。

○パワー ウインドON-OFF スイッチ

▼ 操作方法

スイッチの右側(マークの付いている 方)を押すと"OFF"になり、運転席ウ インド ガラス以外は操作できなくなりま す。

スイッチの左側(マークのない方)を押 すと解除されます。

トアドバイス

● スイッチを押して "OFF" にすると、 助手席ドア側スイッチ・リヤ ドア側 スイッチのマークも消灯します。


助手席・リヤ ドア側スイッチ

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、使用できます。

▼ 操作方法


スイッチを押し下げている間ウインド ガラスは開き、引き上げている間ウインド ガラスは閉まります。

手を離すと、その位置で止まります。



▶ アドバイス

● 後席左右のドア ウインドは全開になりません。



車を運転する前に車体各部の開閉



挟み込み防止機構(運転席)

運転席ウインド ガラスを閉めるときに、窓枠とウインド ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、ウインド ガラスの上昇を停止し、自動的にウインド ガラスが下降します。

アドバイス

- ◆特に小さな物を挟み込んだとき、挟み 込み防止機構が作動しないことがあり ます。
- 環境や走行条件により、異物を挟み込んだときと同じ衝撃がウインド ガラスに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

運転席ドア ウインド ガラス が 全閉しないときは

挟み込み防止機構が異常に作動してしまい、ウインド ガラスを全閉できないときは、運転席ドア ウインド スイッチで、 下記の操作を行ってください。

▼ 操作方法

- 車を停止し、エンジン スイッチを "ON" の位置にします。
- 2. 運転席ドア ウインド スイッチを 「カチッ」と音がするまで上に引き (自動全閉位置)、引き続けたまま ウインド ガラスを全閉にします。
- 3. 全閉後スイッチから手を離さず、さらに約 6 秒間スイッチを上に引き続けます。

▶ アドバイス

- 操作中、スイッチから手を離したとき は、もう一度はじめからやり直してく ださい。
- 上記の操作を行ってもウインド ガラスが全閉しない場合はパワー ウインドの初期設定を行ってください。それでも反転して閉じ切らない場合は、ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。

(初期設定→ 106 ページ)

車を運転する前に 車体各部の開閉

初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、 バッテリーとの接続が断たれたときは、 パワー ウインドの初期設定をしてください。

パワー ウインドの初期設定がされていないと、下記の機能は作動しません。

- 運転席ウインド ガラスの
 - 自動開閉機能
 - ・挟み込み防止機構
 - エンジン スイッチ "LOCK" 後作動機能

▼ 操作手順

- エンジン スイッチを "ON" の位置 にします。
- 運転席ドア ウインド スイッチを下 に押し続け、ウインド ガラスを全開 にします。
- 3. 運転席ドア ウインド スイッチを 「カチッ」と音がするまで上に引き (自動全閉位置)、引き続けたまま ウインド ガラスを全閉にします。
- 4. 全閉後スイッチから手を離さず、さらに約2秒間スイッチを上に引き続けます。



車体各部の調整

ルーム ミラー

▼ 操作を行う前に

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ▼ 調整のしかた

手でルーム ミラーの角度を調整します。



電動格納式ドア ミラー

▼ 操作を行う前に

⚠注意

- ミラーの操作を行う際は、ドアとミラーの間に手を挟まないように注意してください。
- ミラーを倒したまま走行しないでくだ さい。ミラーによる後方確認ができず 事故につながるおそれがあります。

ミラーの格納、角度調整をスイッチまた はノブの操作で行うことができます。 エンジン スイッチが "ACC" または "ON"の位置のときに使用できます。

▼ 格納のしかた

ミラー格納スイッチを押すと、ミラーを 格納することができます。もう一度押す と元に戻ります。走行するときは、必ず 元に戻してください。




車を運転する前に 車体各部の調整

▼ 調整のしかた

1. ノブを調整する側にまわします。



2. ノブを動かして、ミラーの角度を調整します。



⚠注意

● 調整は必ず走行前に行ってください。

アドバイス

- 調整するとき以外は、調整ノブを中立 (中央)の位置に合わせておいてくだ さい。
- 調整ノブを中立(中央)の位置にする と操作することができません。

電動格納式ヒーテッド ドア ミラー

オプション/グレード別装備

曇り取り機能を装備した電動格納式ドア ミラーです。

雨天時などに、ドア ミラーが曇ったとき、 ドア ミラーの曇りを取ることができます。 (電動格納式ドア ミラー

→107 ページ)

▼ 操作方法


リヤ ウインド デフォッガー スイッチを 押すと、作動表示灯が点灯し、ドア ミラ ーが暖められ曇りが取れます。

作動を停止するときは、リヤ ウインド デフォッガー スイッチをもう一度押して ください。作動表示灯も消灯します。

マニュアル エアコン装着車



オート エアコン装着車



車を運転する前に 車体各部の調整



トアドバイス

■ エンジンを止めた状態で長時間使用しないでください。バッテリーあがりの原因になります。

MEMO



車を運転するにあたって

車を運転するうえでの各部のはたらき、装置の使いかた、運転の方法について説明しています。


■ メーターのはたらき	■ 運転装置の使いかた
メーター112	エンジン スイッチ140 駐車ブレーキ147
■ 表示灯、警告灯のはたらき	ターボ車 148 4 WD車 148
表示灯 119 警告灯 122	■ エンジンのかけかた
■ スイッチの使いかた	CVT車 150
スイッチの名称 130	
ライト スイッチ 131	■ CVT車の運転
ヘッド ランプ マニュアル	CVT車 152
レベリング スイッチ 133	シフト レバーの操作 154
方向指示スイッチ 134	運転のしかた 156
非常点滅灯スイッチ 134	
ワイパー・ウォッシャー スイッチ 135	■ アイドリング ストップ システム
フォグ ランプ スイッチ 137	の使いかた
リヤ ウインド デフォッガー	
スイッチ 138	eco IDLE (エコ アイドル) 162
eco IDLE OFFスイッチ 138	
ホーン スイッチ139	■ エコ発電制御
	工コ発電制御 173

メーターのはたらき

メーター

標準車

グレードの違い、オプションも含まれています。



○メーター照明

- 車幅灯に連動して点灯・消灯します。
- 車幅灯が消灯している状態で、エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK" の位置 のときは、ドア連動機能により点灯・消灯します。


(ドア連動機能→ 214 ページ)

▶ アドバイス

● メーター照明の照度は調整することができます。

(照度調整→ 118 ページ)

カスタム仕様車



○メーター照明

- エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、車幅灯の点灯・消灯に関わらず点灯します。
- メーター照明が点灯しているときに車幅灯を点灯させると、メーター照明が減光します。
- エンジン スイッチが "ACC" または "LOCK" の位置のときは、ドア連動機能により 点灯・消灯します。

(ドア連動機能→ 214 ページ)

♪ アドバイス

- ライトの点灯・消灯の確認は、テール インジケーターで行ってください。 (テール インジケーター→ 119 ページ)
- メーター照明の照度は調整することができます。また、車幅灯を点灯させたときに、 減光しないようにすることもできます。

(照度調整→ 118 ページ)

スピード メーター

走行速度をkm/hで表示します。

タコ メーター

1分間当たりのエンジン回転数を示します。

⚠注意

● 指針が赤色表示域(エンジンが許容回 転数を超える範囲)に入らないよう運 転してください。赤色表示域に入る と、エンジンが損傷するおそれがあり ます。

燃料計

エンジン スイッチが "ON" の位置のとき、燃料残量を表示します。

燃料残量が2WD車は約6ℓ、4WD車は約5.5ℓ以下になると、燃料残量警告灯が点灯します。

(燃料残量警告灯→ 126 ページ)

△注意

指針が "E" に近付いたり、燃料残量警告灯が 点灯した場合

ただちに燃料を補給してください。燃料切れを起こすと、突然走行不能となり危険です。

車を運転するにあたってメーターのはたらき



オド メーター/トリップ メーター/ マルチ インフォメーション ディスプレイ

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき、表示されます。

○オド メーター (積算距離計) 走行した総距離を表示します。


○トリップ メーター (区間距離計) リセットした地点からの走行距離を表示 します。

トリップ メーターは、同時に2つの区間の走行距離を表示することができます。

○オド/トリップ表示切り替え・ リセット スイッチ

▼ 表示を切り替えるには

スイッチを押すごとに、表示が切り替わります。



→: 短押し →: 長押し(1秒以上)

- * 車幅灯が点灯しているときに表示されま す。
- ▼トリップ メーター表示をリセットするには リセットするトリップ メーター (Aまた はB) を表示させ、スイッチを押し続け ると、表示が"0.0"になります。



○平均燃費計

表示をリセットしてからの平均燃費を約10秒ごとに更新して表示します。

平均燃費

アドバイス

- エンジン スイッチを "ON" の位置に した直後は、前回エンジンを停止した ときの値を表示します。
- 最大表示は、「99.9km/L」です。
- 表示を更新するときにデータが受信できない、または無効なデータを受信した場合は、ブランク表示になります。
- 給油後、約 2km/h以上の速度になると、自動でリセットされ(表示が「0.0km/L」になり)ます。自動でリセットされない場合は、平均燃費を表示させているときに、オド/トリップ表示切り替え・リセットスイッチを押し続けるとリセットされます。

○アイドリング ストップ時間

エンジン スイッチを "ON"の位置にしてからのeco IDLEによるアイドリング ストップ時間を表示します。

IDLE STOP

▼ アイドリング ストップ時間表示のリセット について

エンジン スイッチを "LOCK" の位置にすると、表示がリセットされます。リセット後、エンジン スイッチを "ON" の位置にすると、表示が "00:00:00" になります。

車を運転するにあたってメーターのはたらき



○アイドリング ストップ積算時間 表示をリセットしてからのeco IDLEによ るアイドリング ストップ積算時間を表示 します。

> IDLE STOP ODO

▼ アイドリング ストップ積算時間表示をリセットするには

アイドリング ストップ積算時間を表示させ、オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを押し続けると、表示が "00:00:00" になります。

○エコ インジケーターの表示設定 Eco On (またはEco OFF) を表示させて、 オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約 1 秒以上押し続けるごとに、 "Eco On"、"Eco OFF"が切り替わり ます。

> (エコ インジケーター → 122 ページ)

表示設定	eco エコ インジケーター
Eco On	二酸化炭素排出量の少ない、 環境にやさしい運転をしてい ると点灯します。
Eco OFF	常時消灯します。



○照度調整

照度調整表示中、オド/トリップ表示切り替え・リセット スイッチを約1秒以上押し続けている間、メーター照明の明るさが下表のように変わります。

明るさ	表示	照度レベル
明るい		レベル1
1		レベル2
		レベル3
暗い	_	レベル4

アドバイス

● エンジン スイッチが "ON"の位置 で、車幅灯が点灯しているときのみ、 照度調整を表示させることができます。

カスタム仕様車

• "レベル 1" に設定すると、車幅灯を 点灯させたときに、メーター照明が減 光しません。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき



表示灯、警告灯のはたらき

車両のさまざまな状態をメーター内に表 示します。

⚠注意

- 表示灯によっては、点灯(または点 滅) したまま走行すると、思わぬ事故 を引き起こしたり、車両が損傷するお それがあります。
 - この場合、それぞれの表示灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- 点灯操作を行っても、表示灯が点灯し ないときは、ダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。

方向指示表示灯・非常点滅表示灯





○方向指示表示灯

エンジン スイッチが "ON"の位置で、 方向指示灯を点滅させると、同時に点滅 します。

○非常点滅表示灯

エンジン スイッチの位置に関係なく、非 常点滅灯を点滅させると、同時に点滅し ます。

▶ アドバイス

点滅する間隔が異常に速くなった場合

● 方向指示灯(非常点滅灯)の電球切れ が考えられます。すべての方向指示灯 が点滅するか確認してください。

ヘッド ランプ上向き表示灯



エンジン スイッチの位置に関係なく、へ ッド ランプを上向きの状態にすると点灯 します。

テール インジケーター

カスタム仕様車



エンジン スイッチの位置に関係なく、車 幅灯が点灯しているときに点灯します。

フォグ ランプ表示灯

オプション/グレード別装備



エンジン スイッチの位置に関係なく、フ ォグ ランプを点灯させると点灯します。 (フォグ ランプ スイッチ → 137 ページ)

水温表示灯



- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 エンジン冷却水温が低いときに点灯し ます。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 暖機を十分に続けていても、水温セン サー等に異常があると点灯したままに なります。

⚠注意

エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

暖機を十分続けていても、点灯したままの場

合

● ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

♪ アドバイス

■ エンジン冷却水温が異常に高くなった ときは、水温警告灯が点滅・点灯しま す。

(水温警告灯→ 125 ページ)

セキュリティ インジケーター

キー フリー システム装着車

- エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK" の位置にして、イモビライ ザー機能を作動させると点滅します。
- エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にして、イモビライザー機能を解除すると消灯します。

(イモビライザー機能→ 145 ページ)

⚠注意

- 電子カード キーによりエンジンを始動した場合、エンジン スイッチが "ACC"、または "ON"の位置で、下記のことを行うと、表示灯が高速で点滅し、警告ブザー(室内は「ピピピピリ、室外は「ピッピッピッ」という音)が鳴ることで、電子カード キーの持ち出しを警告します。
- ・いずれかのドアを一度開けて、電子カード キーを車室内発信機の作動範囲 外に移動させ、ドアを閉めたとき。

(作動範囲→ 141 ページ)

● また、電子カード キーを車室内発信機の作動範囲外に置いたまま、運転席ドアを一度開けてから閉めたときも、 同様の警告が行われることがあります。

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



№ アドバイス

セキュリティ インジケーターはセキュリティ アラームと兼用しているため、キー フリー操作・キーレス操作によりドアを施錠すると、約 30 秒間点灯にかわります。

また、セキュリティ アラームが解除 されていない場合は、エンジン スイ ッチを "ACC" の位置にしても消灯し ない場合があります。

エンジン スイッチを押すと、高速で点滅した場合

電子カード キーが車室内発信機の作動範囲外にあることが考えられます。
 運転者は電子カード キーを身に付けてください。

それでも消灯しない場合、電池が消耗 しているおそれがあります。早めに電 池を交換してください。

(キーの電池交換→ 268 ページ)

キーレス エントリー装着車

(セキュリティ アラーム → 85 ページ)

CVTシフト インジケーター

P R N

> D S

S B

エンジン スイッチが "ON" の位置のと き、使用中のシフト レバーの位置が点灯 します。

∕∖注意

"D"が点滅した場合

CVTシステムの異常が考えられます。ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

(CVT警告灯→ 125 ページ)



エコ インジケーター



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- 二酸化炭素排出量の少ない環境にやさ しい運転をしていると、点灯します。 必要以上にアクセル ペダルを踏むと、 消灯します。

▶ アドバイス

● エコ インジケーターの表示設定を "Eco On"に設定していないと、点灯 しません。

> (エコ インジケーターの 表示設定→ 117 ページ)

● eco IDLEによるアイドリング ストップ 中は点灯します。

> (eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)

eco IDLE表示灯

eco

(eco IDLE表示灯/警告灯 → 169 ページ)

さまざまなシステムの異常や、安全運転 に関わる項目をメーター内に警告します。 ⚠注意

- 警告灯が点灯(または点滅)したまま 走行すると、思わぬ事故を引き起こし たり、車両が損傷するおそれがありま
 - この場合、それぞれの警告灯の項目に したがい、処置を行ってください。
- エンジン スイッチを "ON"の位置に しても警告灯が点灯(または点滅)し ないときは、ダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。

エンジン警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン電子制 御システムに異常があると点灯、また は点滅します。

⚠注意

点灯・点滅した場合

● ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



油圧警告灯

AT.

- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、エンジン内部を 潤滑しているエンジン オイルの圧力 に異常があると点灯します。

△注意

点灯した場合


そのまま走行すると、エンジンが故障 するおそれがあります。

ただちにダイハツ サービス工場にご 連絡ください。

トアドバイス

油圧警告灯は、オイル量を示すものではありません。オイル量の点検は、オイル レベル ゲージで行ってください。(オイル量の点検方法は、別冊の「メンテナンス ノート」参照)

充電警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動すると 消灯します。
- エンジンが回転中で、充電系統に異常 (ベルトののび、損傷など)があると 点灯します。

△注意

点灯した場合

● ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

アドバイス

エンジン始動後に警告灯がしばらく点 灯しても、その後、消灯すれば異常で はありません。



ブレーキ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、エンジンを始動して、 駐車ブレーキを完全に解除すると消灯 します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記の場合に点灯します。

▼ 点灯理由

- 駐車ブレーキが完全に解除されていないとき
- ブレーキ液の液量が不足しているとき
- EBD制御に異常があるとき
- ▼駐車ブレーキが解除されている場合 エンジン スイッチを "ON"の位置にすると点灯し、数秒後に消灯します。

○警告ブザー

駐車ブレーキが完全に解除されていない 状態(警告灯が点灯している状態)で、 約 5km/h以上で走行すると、ブザーが鳴 ります。

駐車ブレーキを解除すると、ブザーが鳴 りやみます。

⚠注意

● 制動時、常に異音(キーキー音など) が発生するときは、ブレーキ パッド の摩耗が考えられます。ただちにダイハツ サービス工場で点

ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

エンジン回転中、駐車ブレーキを解除して

も、点灯したまま消灯しない場合

ブレーキ液量の不足が考えられます。 この場合、ブレーキの効きが悪くなっ ているおそれがあります。

効きが悪いときは、ブレーキ ペダル を強く踏み、ただちに安全な場所に停車して、ダイハツ サービス工場にご連絡ください。

ABS警告灯と同時に点灯した場合

強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。

ただちに安全な場所に停車して、ダイ ハツ サービス工場にご連絡ください。

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



水温警告灯

₩

- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 エンジン冷却水温が異常に高くなると 点滅し、その後、さらに水温が高くなると点灯に変わります。

⚠注意

点滅・点灯した場合

エンジン冷却水温の異常な上昇による オーバー ヒートが考えられます。 ただちに安全な場所に停車して、処置 を行ってください。

> (オーバー ヒートの処置 → 244 ページ)

○警告ブザー

エンジン冷却水温の異常な上昇により、 警告灯が点滅、または点灯しているとき は、ブザーが鳴ります。

アドバイス

● ブザーは警告灯が点滅時は断続的に鳴り、警告灯が点灯に変わると同時に連続音に変わります。

CVT警告灯



エンジン スイッチが "ON"の位置で、CVTシステムに異常があるとCVTシフトインジケーターの "D"の位置が点滅します。

(CVTシフト インジケーター → 121 ページ)

⚠注意

"D"が点滅した場合

● CVTシステムの異常が考えられます。ただちにダイハツ サービス工場で点検を受けてください。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

シート ベルト未装着警告灯 (運転席)



- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 運転席側シート ベルトを装着してい ないと点滅します。
- シート ベルトを着用すると消灯しま す。

○警告ブザー

シート ベルトを着用していない状態 (警 告灯が点滅状態) で、約 20km/h以上で 走行すると、ブザーが約2分間鳴ります。

🖪 アドバイス

- 1 度警告ブザーが鳴ると、たとえ約 20km/h以下で走行しても、約 2 分間 鳴り続けますので、走行するときは必 ずシート ベルトを着用してくださ (1)
- ブザーが鳴り始めてから、約 30 秒後 に断続音の速さが変わります。

燃料残量警告灯



エンジン スイッチが "ON"の位置のと き、燃料残量が2WD車は約6ℓ、4WD車 は約 5.5ℓ以下になると、燃料残量警告灯 が点灯します。

(燃料計→ 114 ページ)

⚠注意

点灯した場合

ただちに燃料を補給してください。 燃料切れを起こすと、突然走行不能と なり危険です。

🖪 アドバイス

● 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃 料が移動するため、警告灯が早めに点 灯することがあります。

車を運転するにあたって

表示灯、警告灯のはたらき



ABS警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 ABSに異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

通常のブレーキとしての性能は確保されていますが(ABSとしての作動はしません)、ダイハツサービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ警告灯と同時に点灯した場合

 ABSに異常があるだけでなく、強めの ブレーキの際に車両が不安定になるお それがあります。

ただちに安全な場所に停車して、ダイ ハツ サービス工場にご連絡ください。

♪ アドバイス

● エンジン始動後に警告灯が数秒間点灯 しても、その後、消灯すれば異常では ありません。ただし、同じ現象が再度 発生した場合は、ダイハツ サービス 工場で点検を受けてください。

SRSエアバッグ警告灯



- エンジン スイッチを "ON" の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON" の位置で、 下記のシステムに異常があると点灯します。
- ▼ 異常があると点灯するシステム
- SRSエアバッグ(SRSエアバッグ→ 62 ページ)
- プリテンショナー機構

(プリテンショナー機構

→ 48 ページ)

⚠注意

点灯した場合

車両にできるだけショックをあたえず に走行し、ただちにダイハツ サービ ス工場で点検を受けてください。



車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき

ロー ビーム・オート レベリング 警告灯

ディスチャージ ヘッド ランプ装着車



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 ロー ビーム・オート レベリング機能 に異常があると点灯します。

(ロー ビーム・オート レベリング機能

→ 132 ページ)

⚠注意

走行中に点灯した場合

● ただちに安全な場所に停車し、いった んエンジンを止めてください。

再度エンジン スイッチを "ON"の位 置にしたとき、警告灯が数秒間点灯し たあとに消灯すれば、そのまま走行す ることができます。

消灯しないときや、再び点灯するとき は、ただちにダイハツ サービス工場 で点検を受けてください。

電動パワー ステアリング警告灯



- エンジン スイッチを "ON"の位置に すると点灯し、数秒後に消灯します。
- エンジン スイッチが "ON"の位置で、 電動パワー ステアリング システムに 異常があると点灯します。

⚠注意

点灯した場合

● ただちにダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

車を運転するにあたって 表示灯、警告灯のはたらき




▶ アドバイス

- ハンドル操作を行ったとき、モーター 音(「ウィーン」という音)が聞こえ ることがあります。
 - これは、パワー ステアリング モータ 一が作動しているときの音で、異常で はありません。
- 停車中や微低速走行中にハンドル操作 を繰り返したり、ハンドルに力をかけ たまま保持すると、モーターやコンピ ューターの過熱を防止するため、パワ ー ステアリング制御が制限され、ハ ンドル操作が重くなります。

この場合、しばらくハンドル操作を控 えてください。

ハンドル操作をしないまま約 10 分が 経過すると、通常の重さに戻ります。


● 停車中に長時間、エンジンの空ぶかし を行ったときは、警告灯が点灯し、ハ ンドル操作が重くなりますが、エンジ ンを再始動し、走行を開始すれば警告 灯は消灯し、通常の重さに戻ります。



スイッチの使いかた

スイッチの名称

グレードの違い、オプションも含まれています。






ライト スイッチ

ライトの点灯

▼ 操作方法

スイッチを回すと、下表のライト類が点灯します。



ライト スイッチ位置	前照灯	車幅灯 番号灯 尾灯
OFF	_	_
● (ON)	_	点灯
≣D	点灯	点灯

①注意

エンジンを停止した状態で長時間ライト類を点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

ライトの消灯


▼ 操作方法

スイッチを "OFF" の位置にします。

ヘッド ランプの切り替え

▼ 操作方法

ライト スイッチが "**■○** " の位置のときレバーを押すと、前照灯が上向き(ハイ ビーム)になり、戻すと下向き(ロービーム)になります。




△注意

- 対向車のあるときや市街地走行のときは、対向車や通行人の迷惑となり危険ですので前照灯を下向きにして走行してください。
- ▼ 一時的に使用する場合

▶ アドバイス

前照灯が上向きのときは使用できません。

レバーを手前に引いている間、前照灯が 上向きに点灯します。





ライト消し忘れ警告ブザー

ライトを点灯したままで、エンジン スイッチからキーを抜き、いずれかのドアを開けると、ブザー(連続音)が鳴りライトの消し忘れを知らせます。

ディスチャージ ヘッド ランプ

オプション/グレード別装備

ディスチャージ ヘッド ランプは、ランプ管内のガスと金属ヨウ化物を使って発光させ、通常のランプより白い光と伸び、広がりのある配光を持つランプです。

魚警告

● ディスチャージ ヘッド ランプのバルブ・コネクター・電源回路・光軸調整部分を分解したり、取り外したりしないでください。ディスチャージ ヘッド ランプは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いをすると、感電するおそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するときは、必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。

▶ アドバイス

- ディスチャージ ヘッド ランプが点滅を繰り返すようになると電球の寿命が考えられます。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。
- 衝突などでランプ周りに衝撃を受けた場合は点灯装置も衝撃を受け正常に作動しなくなっているおそれがあります。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。
- システムの異常により電圧がディスチャージ ヘッド ランプの作動電圧範囲から外れたときは、電圧が正常に復帰次第、再点灯します。
 - 点灯中に作動電圧範囲から外れたとき は消灯し、電圧が正常に復帰次第、再 点灯します。
- 点灯操作をするときに作動電圧範囲から外れているときは、ライト スイッチを操作しても点灯しません。

○ロー ビーム・オート レベリング 機能

乗員数や積載量などの車両姿勢の変化に 対して、ヘッド ランプの光軸 (光の照ら す方向)の上下方向を自動的に調整する 装置です。

▶ アドバイス

- エンジンを始動して、初めてヘッド ランプを点灯したとき、システムの正 常な作動をチェックしているため、ヘッド ランプの光軸が動くことがあり ますが、異常ではありません。
- ◆ ヘッド ランプの光軸に異常を感じた ときは、ダイハツ サービス工場で点 検を受けてください。

車を運転するにあたって スイッチの使いかた



ヘッド ランプ マニュアル レベリング スイ<u>ッチ</u>

ハロゲン ヘッド ランプ装着車

ヘッド ランプが点灯しているときに使用できます。

乗員数や積載量によって車両の姿勢が変化し、ヘッド ランプの光軸(光の照らす方向)が上に向いた場合、ダイヤルを回すことで光軸を下向きに調整することができます。

通常はダイヤルを"0" (光軸が一番上向きの位置)で使用します。

▶ アドバイス


ディスチャージ ヘッド ランプ装着車

 ヘッド ランプの光軸は自動的に調整 されるため、ヘッド ランプ マニュア ル レベリング スイッチは装着されて いません。

▼ 操作方法

ダイヤルを回転させると、ヘッド ランプ の光軸が上下に変わります。

ダイヤルの数字が大きいほど下向きになります。



♪ アドバイス

● 乗員数などに応じて、下表を目安にダイヤルを調整してください。

乗車や荷室の	ダイヤル位置	
積載状況	2WD	4WD
運転席のみ乗車時	0	0
運転席と助手席に乗車時	0.5	0.5
4名乗車時	2	2
4名乗車で荷室満載時	3	2.5
運転席のみ乗車で 荷室満載時	4	3.5

- 乗員や荷物を降ろしたあとは、ダイヤルを"0"に戻してください。
- 車検などで光軸の調整をするときは、 ダイヤルを"0"にしてから行ってく ださい。




車を運転するにあたって スイッチの使いかた

方向指示スイッチ

▼ 操作方法

レバーを①の位置まで上下に操作すると、 方向指示灯およびメーター内の方向指示 表示灯が点滅します。レバーはハンドル を戻すと自動的に戻ります。車線変更な どのときには、レバーを②の位置まで軽 く上下に押すと点滅し、手を離すと消灯 します。



▶ アドバイス


- ハンドルの切れ角が小さいと、レバー が自動的に戻らないときがあります。 手で戻してください。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向 指示灯の電球切れが考えられます。す べての方向指示灯が点滅するか確認し てください。

非常点滅灯スイッチ


▼ 操作方法

スイッチを押すと左右の方向指示灯が点 滅します。もう一度押すと元に戻ります。

マニュアル エアコン装着車



オート エアコン装着車



⚠注意

- 故障などの非常時に、やむを得ず路上 駐車するとき以外はむやみに使用しな いでください。
- 使用後はスイッチを確実に戻してくだ さい。スイッチを戻さないと方向指示 灯がはたらきません。
- エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因となります。



ワイパー・ウォッシャー スイッチ

⚠注意


- 空ぶきはガラス面に傷を付けますので、ウォッシャー液を噴射させてからワイパーを作動させてください。
- 寒冷時、または長時間ワイパーを使用 しなかったときは、ワイパー ゴムが ガラスに張り付いていないことを確認 してください。張り付いたまま作動さ せるとワイパー モーターが損傷し、 故障の原因になります。
- 積雪などの障害物によりワイパーが途中で止まってしまうときは、障害物を取り除いてからワイパーを作動させてください。無理に作動させるとワイパーモーターに負担がかかり故障の原因となります。
- ウォッシャー液を連続して 20 秒以上 噴射させないでください。またウォッシャー液が出ないときはウォッシャー スイッチを作動させないでください。 モーターに負担がかかり故障の原因となります。
- 寒冷時は、ガラスが暖まるまで、ウォッシャー液を吹き付けないでください。吹き付けられた液が凍結し、視界をさまたげることがありますので、先にガラス面を暖めてください。

フロント

エンジン スイッチが "ON"の位置のとき使用できます。

○ワイパーの使いかた

レバーを下げると、ワイパーが作動します。



MIST	一時作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

♪ アドバイス


- MIST (一時作動) はレバーを "OFF" から押し上げている間、ワイパーが低速作動します。手を離すと "OFF" に戻ります。
- 寒冷地仕様車のワイパーは、雪がたまったときにワイパーの反転位置を切り替える機構になっています。この機構の作動中に「コン、コン」という音が発生しますが、異常ではありません。



車を運転するにあたって スイッチの使いかた

○ウォッシャー液の噴射

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。



♪ アドバイス


● フロント ウォッシャーを作動させる と連動してフロント ワイパーが低速 作動します。

リヤ

エンジン スイッチが "ON"の位置のと き使用できます。

○ワイパーの使いかた


ツマミを "ON" の位置に回すと、リヤ ワイパーが作動します。



○ウォッシャー液の噴射

リヤ ワイパー作動中にウォッシャー液を 噴射させるときは、ツマミを "ON" の位 置から上側の "ウォッシャー液噴射位置" に回します。

また、ツマミを"OFF"の位置から下側の"ウォッシャー液噴射位置"に回しても噴射します。



車を運転するにあたってスイッチの使いかた



○リバース連動リヤ ワイパー

フロント ワイパーが作動中、または作動 後約 10 秒以内に、シフト レバーをIRに すると、リヤ ワイパーが数回作動します。

♪ アドバイス

- ▼下記の場合、シフト レバーを配にしても、リヤ ワイパーは作動しません。
 - フロント ワイパーが作動後、約 10 秒以上経過しているとき
 - フロント ウォッシャーを作動させて から約 10 秒以内のとき
- 機能を停止することができます。詳しくはダイハツ サービス工場にご相談ください。

フォグ ランプ スイッチ


オプション/グレード別装備

夜間の雨、霧のような天候のときにご利用ください。

▼ 操作方法

車幅灯が点灯しているとき、スイッチを "ON"にすると、メーター内のフォグランプ表示灯が点灯し、フォグランプが 点灯します。

消灯するときは、スイッチを"OFF"に してください。フォグ ランプ表示灯も消 灯します。





車を運転するにあたって スイッチの使いかた

リヤ ウインド デフォッガー スイッチ


リヤ ウインド ガラスの墨りを取るとき に使用します。

▼ 操作方法

スイッチを押すと作動表示灯が点灯し、 リヤ ウインド ガラスと、電動格納式ト ーテッド ドア ミラー装着車はドア ミラ 一が暖められ墨りが取れます。

作動を停止するときは、スイッチをもう 一度押してください。作動表示灯も消灯 します。

マニュアル エアコン装着車



オート エアコン装着車



▶ アドバイス

- エンジンを止めた状態で長時間使用し ないでください。バッテリーあがりの 原因になります。
- リヤ ウインド ガラス内面を清掃する ときは、電熱線を傷付けないでくださ (1)

eco IDLE OFFスイッチ

(eco IDLE OFFスイッチ → 170 ページ)

ホーン スイッチ

ハンドルの →マーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。

▶ アドバイス

● 緊急時、非常時以外は、むやみに使用 しないでください。

運転装置の使いかた

エンジン スイッチ

⚠警告

走行中は、エンジン スイッチにさわらないでください。誤って操作し、エンジンが停止すると、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

エンジンをかけるときやオーディオを聞 くときなどに使用します。


⚠注意

● エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

キー差し込みタイプ

キー フリー システム装着車以外

挿入口にキーを差し込んで回し、エンジンの始動、停止を行います。



LOCK	キーを抜き差しする位置です。キーを抜くとハンドルがロックされます。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディ オが聞ける位置です。
ON	エンジン回転中の位置です。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

△注意

 エンジン始動後は、すぐにキーから手 を離してください。 "START" の位置 にしたままでいると、エンジンを損傷 するおそれがあります。

♪ アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。

ハンドル ロックを解除するには

● キーが "LOCK" から "ACC" の位置 に軽く回らないときは、ハンドルを左 右に動かしながらキーを回してください。

車を運転するにあたって運転装置の使いかた




キー フリー タイプ

キー フリー システム装着車

発信機から発する電波を電子カード キーが感知することによって、エンジン スイッチのロックが解除され、キーの差し込み操作なしで、エンジンの始動、停止を行うことができます。

 電子カード キーを所持して作動範囲 に入ると、エンジン スイッチを "LOCK"から "ACC"の位置に回す ことができます。




LOCK	メイン キー、エマージェンシー キーを抜き差しする位置です。 ハンドル がロックされ、キー フリー システム の通信を開始します。
ACC	エンジンを止めたまま、オーディオが聞ける位置です。キー フリー システムの通信は解除されます。
ON	エンジン回転中の位置です。キー フリー システムの通信は解除されます。
START	エンジンを始動するときの位置です。手を離すと自動的に"ON"の位置に戻ります。

∕∖注意

- エンジン始動後は、すぐにエンジンスイッチから手を離してください。
 "START"の位置にしたままでいると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンを止めた状態で、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の 位置にしたまま長時間放置しないでく ださい。バッテリーあがりの原因にな ります。

○作動範囲 車室内です。



♪ アドバイス

- インストルメント パネルの上や中 (グローブ ボックス内など)・荷 室・ドア ポケット内など、電波を感 知しない場所があります。
- 車外でもドアやドア ハンドルに近付 きすぎた場合は、エンジン始動が可能 になることがあります。
- エンジン始動後に電子カード キーを 車外に持ち出さないでください。持ち 出したままエンジンを停止すると、電 子カード キーが車内に無いためにエ ンジンの再始動ができなくなります。 特にドアを閉めたまま窓から電子カー ド キーを持ち出した場合は、持ち出 しの警告ブザーが鳴らないので注意し てください。

(セキュリティ インジケーター → 120 ページ)




○エンジンの始動

- 電子カード キーを携帯し、運転席に 座ります。
- 2. エンジン スイッチを押します。
- 3. エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ インジケー ターが消灯します。

> (セキュリティ インジケーター → 120 ページ)



♪ アドバイス

- エンジン スイッチを押したとき、セキュリティ インジケーターが消灯せず、高速で点滅したときは、電子カード キーが作動範囲外にある可能性があります。電子カード キーを確認してください。
- エンジン スイッチを回すときは、必ず押したままゆっくり回してください。押してすぐに回すと引っかかるおそれがあります。
- 通信エラーなどでエンジンの始動ができないことがあります。その場合は、いったんエンジン スイッチを "ACC"の位置に戻してから、再度始動し直してください。
- 電子カード キーによるエンジン停止 時、エンジン スイッチが "ACC"の 位置でドアを開けると、ブザー (断続 音)が鳴り、エンジン スイッチの戻 し忘れを警告します。

ハンドル ロックを解除するには

● エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC" の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエンジン スイッチを回してください。

車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



○エマージェンシー キーによるエンジンの始動

電池の消耗などにより、電子カード キーでエンジンが始動できない場合、電子カード キーに内蔵されているエマージェンシー キーを使用してください。

▼ エマージェンシー キーの取り出しかた (電子カード キーで操作できない場合 → 83 ページ)

▼ 操作方法


- 1. 電子カード キー裏面のダイハツ マーク付近をエンジン スイッチに接触させます。
- 2. エマージェンシー キーをエンジン スイッチのキー挿入口に挿入します。



アドバイス

◆ キーは確実にエンジン スイッチに差し込んで操作してください。

- 3. エンジン スイッチを押します。
- 4. エンジン スイッチを押したまま回します。



5. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にすると、セキュリティ インジケー ターが消灯します。

(セキュリティ インジケーター → 120 ページ)



○メイン キーによるエンジンの 始動


電子カード キーを紛失、または破損したときなど、エマージェンシー キーも使用できない場合は、付属のメイン キーを使用してください。

▼ 操作方法

- 1. メイン キーをキー挿入口に挿入し、 エンジン スイッチを押します。
- エンジン スイッチを押したまま回します。

エンジン スイッチを "ACC"の位置 にすると、セキュリティ インジケー ターが消灯します。

> (セキュリティ インジケーター → 120 ページ)



▶ アドバイス

<u>エマージェンシー キー、メイン キーを</u> 使用するときは

確実にメイン キー、またはエマージェンシー キーを奥までしっかりと差し込んでください。

確実にキーが差し込まれていない状態でも、エンジン スイッチが回る場合があります。この場合、エンジン スイッチの位置に関係なく、キーが抜けるおそれがあります。

キーが抜けてしまった場合は、
"LOCK"以外の位置でキーを差し込むことはできませんので、いったん、
車を交通のさまたげにならない安全な場所に停車し、エンジンスイッチを
"LOCK"の位置まで戻してから、再度キーを差し込んでください。

ハンドル ロックを解除するには

● エンジン スイッチが "LOCK" から "ACC" の位置に軽く回らないとき は、ハンドルを左右に動かしながらエンジン スイッチを回してください。

車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



キー インター ロック

誤操作防止のため、シフト レバーが回レンジ以外のときに、エンジン スイッチが "LOCK"の位置まで回らないようにする装置です。

▼ 操作方法

エンジン スイッチを "ACC"から "LOCK"の位置にするときは、シフトレバーを回レンジにしてから行います。

⚠注意

キーレス エントリー装着車

 ● Pレンジ以外では、キーは "LOCK" 位置まで回すことができないため、キーを抜くことができません。

キー フリー システム装着車

● シフト レバーがPレンジ以外でも、 "ACC"から左("LOCK")側に回 りますが、"LOCK"位置の手前で止 まり、"LOCK"位置まで回すことは できません。

また、キーを挿入しているとき、この 位置 ("LOCK" 位置の手前) では、 キーを抜くことができません。

イモビライザー機能

キー フリー システム装着車

車両の盗難防止のため、電子カード キーおよびメイン キーには信号発信機が内蔵されており、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

▼ 操作方法

 エンジン スイッチを "ACC" から "LOCK" の位置にすると、イモビラ イザー機能が作動し、セキュリティ インジケーターが点滅します。

> (セキュリティ インジケーター → 120 ページ)

 エンジン スイッチを "LOCK" から "ACC" の位置にすると、イモビライ ザー機能が解除され、セキュリティ インジケーターが消灯します。

♠ アドバイス

● セキュリティ インジケーターはセキュリティ アラームと兼用しているため、キー フリー操作・キーレス操作によりドアを施錠すると、約 30 秒間点灯にかわります。


また、セキュリティ アラームが解除 されていない場合は、エンジン スイ ッチを "ACC" の位置にしても消灯し ない場合があります。



車を運転するにあたって 運転装置の使いかた

▶ アドバイス

- 電子カード キー、メイン キーに登録 された信号はキーごとに異なります。
- メイン キーでエンジンの始動、停止 を行う場合、下記のような状態では、 車両がキーからの信号を正確に受信で きず、エンジンの始動ができない場合 があります。
 - キー グリップに金属製のリングをの せたままのとき



• キー グリップにほかのキーの金属部 が接しているとき




♪ アドバイス


・キー グリップに金属製の物が接して いるとき



• メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号発信機内蔵の 物)と近いとき



• メイン キーがほかの車両のイモビラ イザー機能用キー(信号発信機内蔵の 物)と重なっているとき



車を運転するにあたって 運転装置の使いかた



駐車ブレーキ

△注意

● 走行するときは、駐車ブレーキを完全 に解除してください。また、ブレーキ 警告灯が消灯していることを必ず確認 してください。

駐車ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキが熱を持ち、ブレーキの効きが悪くなったり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

▼ かけるとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルをいっぱい まで踏み込みます。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が点灯します。

▼ 解除するとき

- 右足でブレーキ ペダルを踏みながら、 左足でパーキング ペダルを踏み込み ます。「カチッ」という音がしたらパ ーキング ペダルをゆっくり戻します。
- エンジン スイッチが"ON"の位置の ときは、ブレーキ警告灯が消灯します。



△注意

- 駐車ブレーキをさらに強くかける必要がある場合はブレーキペダルをしっかり踏み、一度駐車ブレーキを解除させ、完全にパーキングペダルを戻してからもう一度駐車ブレーキをかけ直してください。
- 駐車ブレーキをかけるとき、解除する ときは必ずペダルの位置を目で確認し てから操作してください。

アドバイス

● 駐車ブレーキが完全に解除されていない状態 (警告灯が点灯している状態)で、約 5km/h以上で走行すると、警告ブザーが鳴ります。

(ブレーキ警告灯→ 124 ページ)

坂道に駐車するとき

▼ 操作方法

坂道に駐車するときは、駐車ブレーキを かけるとともに、シフト レバーをPレン ジに入れます。さらに輪止めもしてくだ さい。

ターボ車

オプション/グレード別装備

⚠注意

- エンジン始動直後(エンジンが冷えているとき)は、エンジンの急激な空ぶかし、または急加速をしないでください。
- エンジン回転数がタコメーターの赤 色表示域(エンジン許容回転数以上) に入らないように運転してください。
- 定期的なオイル交換、オイル フィルターの交換を必ず行ってください。

高速走行、登坂走行直後にエンジンを停止するときは、必ず約 1 分程度アイドリング状態にしてからエンジンを止めてください。

運転状態	アイドリング時間
一般走行後	
高速走行後、登坂走行後	約1分

アドバイス

▼イドリング状態にするときは駐車ブレーキをかけ、シフトレバーをPレンジに入れてください。

4 WD車

オプション/グレード別装備

∕∖注意

- 4WD車はどのような所でも走れる万能車ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転に心がけてください。
 - また、オフロード走行や、ラリー走行を目的とした車ではありません。タイヤがはまり込むような深い砂地、海水、水たまりなどに乗り入れないでください。やむを得ず走行したときは、走行後各部を念入りに洗ってください。
- 渡河などの水中走行はしないでください。渡河などの水中走行をすると、エンストするだけでなく、電装品のショート、エンジンの破損などの重大な車両故障につながるおそれがあります。 万一、水中に浸かってしまったときは、必ずダイハツ サービス工場で点検を受けてください。
- 4WD車は雪道や水たまりなどの滑りやすい路面ですぐれた走行性能を発揮しますが、極端な急ブレーキ、急ハンドルはさけて、十分に余裕を持って走行してください。

フル タイム 4 WDシステム

▶ アドバイス

● フル タイム 4WDシステムは、2WDと 4WDを切り替えるモード切り替えスイ ッチはありません。また 4WD表示灯も ありません。

4WD車のタイヤ交換

4WD車は 4 つのタイヤに駆動力がかかる ため、タイヤの状態が車の性能に大きく 影響します。

タイヤの状態には細心の注意をしてタイヤの点検は忘れずに行ってください。

△注意

- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤ交換をするときは、4 輪とも同 ーサイズ、同一メーカー、同一銘柄、 および同一トレッド パターン (溝模 様)のタイヤを装着してください。

アドバイス

- タイヤ空気圧の点検は最低でも月に1回行ってください。タイヤの空気圧が前輪と後輪で大きく異なるときは、車の性能が十分に発揮できません。(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開口部に記載しています)
- タイヤのローテーションは 5,000kmごとに行ってください。タイヤ間で摩耗差があると車の性能が十分に発揮できません。
- タイヤ チェーンは必ず前輪に装着してください。

エンジンのかけかた

CVT車

エンジン始動の準備

▼ 操作方法

- 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー が回レンジの位置にあることを確認 します。
- ペダル類が確実に踏め、ハンドル操作が楽にできるようにシートの位置を調整します。
- 3. アクセル ペダルおよびブレーキ ペ ダルを右足で踏み位置を確認します。



エンジンをかけるとき

▼ 操作方法

- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 2. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エン ジン スイッチを"START"の位置ま で回します。

△注意

- エンジン始動時は、必ず運転席に座ってエンジンをかけてください。窓越しからエンジンをかけると車が急に動き出すおそれがあり危険です。
- エンジン冷却水温が低い間は、急激な 空ぶかし、急加速、高速走行はしない でください。

車を運転するにあたって (エンジンのかけかた



♪ アドバイス

- エンジンの始動性を良くするためにライト、リヤウインドデフォッガー、 ヒーターファンなどのスイッチは "OFF"にしてください。
- エンジン始動後は、各警告灯が消灯するのを確認してください。(ただしブレーキ警告灯は除きます)
- エンジン始動後は、自動制御装置のは たらきによりエンジン回転が高くなり ますが、暖機完了後、自動的にアイド リング回転に下がります。
- キー フリー システム装着車で電子カード キーを使用してエンジン始動する場合、通信エラーなどでエンジンの始動ができないことがあります。そのときは、いったんエンジン スイッチを "ACC" の位置にしてから、再始動してください。

○イージー スタート サポート イージー スタート サポートはエンジン

エンジンが始動するまでの間、自動的にスターターを回す時間を延長します。エンジン スイッチを "START"の位置で保持する必要はありません。

♪ アドバイス

- イージー スタート サポート作動中に エンジン始動を中止したいときは、エ ンジン スイッチを "ACC" または "LOCK"の位置にしてください。
- バッテリーあがりを防ぐため、イージースタート サポート作動中に始動操作が中断されることがあります。

エンジンを止めるとき

▼ 操作方法

エンジンを止めるときは、アイドリング 回転にしてからエンジン スイッチを "ACC"または"LOCK"の位置にします。

∧注意

ターボ車は、高速および登坂走行の直 後にエンジンを止めるときは、必ずア イドリングを 1 分程度行ってくださ い。

CVT車の運転

CVT車

CVT車は、ギヤ チェンジやクラッチ ペダルの操作から解放され、運転は大変楽になりますが、いくつかの特性があります。CVT車の運転の基本を理解し、正しく操作する習慣を身に付けてください。

CVT車の特性

○クリープ現象

エンジンがかかっているとき、シフト レバーがP、Nレンジ以外の位置で動力がつながった状態になり、アクセル ペダルを踏まなくてもゆっくりと動き出す現象のことをいいます。

⚠注意

 ■ エンジン始動直後やエアコン作動時など、自動的にエンジンの回転が上がり (アイドル アップ)、クリープ現象が強くなります。その際、ブレーキペダルの踏みごたえに変化がでることがありますので、ブレーキペダルはしっかりと踏んでください。

▶ アドバイス

- 停車中は、平坦時であっても車が動かないように、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。
- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずにブレーキ操作のみで速度を調整 するとスムーズに行えます。

シフト レバー


シフト レバーの操作は確実に行ってください。

○シフト ロック装置

誤操作防止のため、シフト ロック装置が 付いています。

▼シフト ロック解除方法

シフト ロックを解除する場合は、エンジン スイッチを "ON" または "ACC"の位置にし、ブレーキ ペダルを踏むと、シフト レバーの操作ができます。




♪ アドバイス

- シフト レバーはブレーキ ペダルを踏 みながらでないと、Pレンジからほか のレンジへは動きません。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置では、ブレーキ ペダルを踏んでもシフト レバーは Pレンジからほかのレンジへは動きません。
- ◆ 先にシフト レバー ボタンを押した状態で、ブレーキ ペダルを踏むと、シフト レバーが動かない場合があります。一度ボタンから手を離し、ブレーキ ペダルを先に踏んでから操作してください。



シフト レバーの操作

シフト レバー部には、シフト レバーを 動かすときに使用するシフト レバー ボ タンが装着されています。



▼ 操作する前に

魚警告

● PレンジからRレンジへシフト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、シフト レバー ボタンを押して動かしてください。

各位置のはたらき

Pレンジ	駐車するとき、エンジンを始動 するとき、およびキーを抜くと きの位置
Rレンジ	車を後退させるときの位置 (車が完全に止まってから入れ てください)
N レンジ	一時停止などで動力を伝えない 位置
ロレンジ	通常の走行をする位置 [前進] (速度に応じて無段階で自動的 に変速されます)
Sレンジ	上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (エンジン ブレーキが必要なときの位置)
Bレンジ	急な上り坂や下り坂を走行するときの位置[前進] (強いエンジン ブレーキが必要なときの位置)

車を運転するにあたって CVT車の運転

シフト レバーの動かしかた



▲ ↓ そのまま動かします。

⚠警告


- ●の操作は誤作動を防ぐため、シフトレバー ボタンを押さずに動かしてください。常にシフトレバー ボタンを押して操作していると、P・R・Bレンジに思いがけず入ることがあり、その場合、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 走行中にNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かず、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。
- 車が完全に止まらないうちに回レンジに入れないでください。また、前進走行中に回レンジ、および後退走行中に回・⑤・圏レンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損害をあたえると共に、車がコントロールを失い思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。

運転のしかた

エンジン始動前

▼ 操作を行う前に

アクセル ペダルおよびブレーキ ペダル の位置を右足で確認します。




⚠注意

• 踏み誤りを防ぐため、ブレーキ ペダ ルは右足で踏む習慣を身に付けてくだ さい。左足でのブレーキ操作は思わぬ 事故につながるおそれがあります。

エンジン始動時

▼ 操作手順

- 駐車ブレーキがかかっていることを 確認します。
- 2. シフト レバーがPレンジにあること を確認します。
- ブレーキ ペダルをしっかりと踏みます。
- 4. ブレーキ ペダルを踏んだまま、エンジン スイッチを"START"の位置にします。



発進時

▼ 操作を行う前に

⚠警告

- PレンジからRレンジへシフト レバーを動かすときは、突然車が動き出し思わぬ事故につながるおそれがありますので、ブレーキ ペダルを踏みながら、シフト レバー ボタンを押して動かしてください。
- アクセル ペダルを踏んだままシフト レバーの操作をしないでください。急 発進して思わぬ事故の原因になりま す。

▼ 操作手順

- ブレーキ ペダルを右足で踏んだまま シフト レバーを前進であれば回レン ジに、状況に応じて⑤、⑥レンジに、 また後退のときは®レンジに入れま す。
- 2. 駐車ブレーキを戻したあと、徐々に ブレーキ ペダルから足を離し、アク セル ペダルをゆっくりと踏み込み発 進します。

⚠注意

- シフト レバーがどの位置にあるかは、メーター内のインジケーターで確認してください。
- シフト レバーがP、Nレンジ以外の 位置にあると、アクセル ペダルを踏 まなくても動こうとする特性を持って います。(クリープ現象)
- 始動直後およびエアコン使用時は、自動的にエンジン回転が高くなり(アイドルアップ)、動こうとする力が強くなります。発進時にシフトレバー操作をするときはしっかりとブレーキペダルを踏んでください。
- マニュアル車は発進のスピードを半クラッチ操作とアクセル操作を併用して調整しますが、CVT車ではアクセル操作のみで行いますので、アクセル操作は特に慎重に行ってください。
- 切り返しなどで□レンジから□レンジから□レンジと何度もシ ブトレバー操作をするときは、その つどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。

トランスミッションに負担がかかり故 障の原因となります。また必ずシフト 位置も確認してください。

- 急発進を防ぐためにPレンジからRレンジ、NレンジからDレンジ、NレンジからBレンジにシフトレバー操作をするときもブレーキペダルをしっかり踏んでから行ってください。
- 坂道発進時など、アクセル ペダルと ブレーキ ペダルを同時に踏んで発進 しないでください。故障の原因となり ます。

車を運転するにあたって CVT車の運転

アドバイス

▼ 坂道発進する場合

- 駐車ブレーキがしっかりかかっていることを確認しながら、シフトレバーを回レンジに入れます。
- 2. 右足でアクセル ペダルをゆっくり踏み、車が動き出す感触を確認してから、駐車ブレーキを解除し、発進します。

▶ アドバイス

バッテリーとの接続が断たれ、接続を 復帰させた直後は車両の動きがぎこち ないことがありますが故障ではありません。

走行時

▼ 操作手順

- 1. 通常は回レンジで走行します。
- 2. 急加速が必要な場合は、アクセル ペ ダルを踏み込みます。
- 3. 長い下り坂や急な下り坂など、強い エンジン ブレーキを必要とする場合 は、路面状態やスピードに応じて⑤ レンジまたは⑥レンジに切り替えま す。

⚠警告

 坂道などでは、シフト レバーを①、 ⑤レンジまたはBレンジに入れたまま 惰性で後退したり、Rレンジに入れた まま惰性で前進することは絶対にやめ てください。

エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあります。

車を運転するにあたって CVT車の運転

△注意

- 走行中はNレンジに入れないでください。エンジン ブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故の原因になります。
- 走行中にPレンジ、また前進走行中に Rレンジに入れないでください。トランスミッションに重大な損傷をあたえる原因となります。
- 滑りやすい路面やカーブ走行中では、 急激なアクセル ペダルの操作はやめ てください。急加速をするため、スリ ップしたり、カーブを曲がりきれず思 わぬ事故につながるおそれがありま す。
- 長い下り坂や急な下り坂を□レンジのまま走行するとスピードが出すぎてしまうことがあります。
 このようなときに、フットブレーキを使いすぎるとブレーキの効きが悪く
 - なるおそれがあります。 ⑤レンジにしてエンジン ブレーキを 併用してください。また、より強いエ ンジン ブレーキが必要な場合は、同
- レンジに入れてください。 ● ブレーキ ペダルに足をのせたまま走 行しないでください。ブレーキ部品が 早く摩耗したり、ブレーキが過熱し、

効きが悪くなるおそれがあります。

 走行中にアクセル ペダルとブレーキ ペダルを同時に踏んだりしないでくだ さい。走行中、アクセル ペダルを踏 んでいるときにブレーキ ペダルを踏 むと、駆動力を抑制する場合がありま す。

♪ アドバイス

- 渋滞や狭い場所での移動は、クリープ 現象を利用し、アクセル ペダルを踏 まずに、ブレーキ操作のみで速度を調 整するとスムーズに行えます。
- □レンジの走行中に急加速を行うと、 車速の上昇よりもエンジン回転数の上 昇が早く感じられますが、CVTの変速 制御によるもので問題ありません。

燃費向上のために

- 発進、加速はスムーズに行ってください。
 - CVT車は、軽くアクセル ペダルを踏 むだけでスムーズに加速します。

一時停止時

▼ 操作手順

- シフト レバーは走行位置のままでブレーキ ペダルをしっかりと踏み続けます。
- 2. 停車が長びくときは、ブレーキ ペダ ルを踏んだままで駐車ブレーキをかけ、シフト レバーをNレンジに入れます。
- 3. 発進するときは、シフト レバーの位置を確認したあと、アクセル ペダル をゆっくりと踏み込みます。

△注意

- 上り坂での停止はクリープ現象で前へ 進もうとする力よりも車が後退しよう とする力の方が大きくなり、車が後退 することがあります。ブレーキペダ ルを踏み、駐車ブレーキをかけてくだ さい。
- 平坦路であっても、停車が長びくときは、必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エアコン作動中は自動的にエンジン回 転が高くなり、急にクリープ現象が強 くなりますので、特にしっかりとブレ ーキ ペダルを踏んでください。

後退時

▼ 操作方法

車が完全に止まってからも、ブレーキ ペダルをしっかりと踏み続け、シフト レバーを同レンジに入れます。

∕∖注意

- ◆ 後退するときは体をひねった姿勢となるため、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキ操作が確実にできるように注意してください。
- 少し後退したあとなどはRレンジに入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとはすぐNレンジに戻すよう習慣付けましょう。
- 切り返しなどで□レンジからRレンジ、Rレンジから□レンジと何度もシフトレバー操作をするときは、そのつどブレーキペダルをしっかり踏み、完全に車を止めてから行ってください。また、シフト位置も忘れずに確認してください。

♪ アドバイス

 シフト レバーをRレンジに入れると 警告ブザーが鳴り、運転者にシフト レバーがRレンジにあることを知らせ ます。警告ブザーは車外の人には聞こ えませんのでご注意ください。

駐車時

▼ 操作手順

- 1. 車を完全に止めます。
- ブレーキ ペダルを踏んだままで駐車 ブレーキをかけ、シフト レバーを回 レンジに入れます。
- 3. エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回してキーを抜きます。

⚠注意

- 必ず駐車ブレーキをかけてください。
- エンジンをかけたままで車から離れないでください。
- 車から離れるときはエンジン スイッチを "LOCK"の位置にしてキーを抜いてください。バッテリーあがりの原因となります。
- Pレンジでは車輪が固定されます。駐車するときは必ずPレンジにあることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにPレンジ に入れないでください。トランスミッションに負担がかかり故障の原因となります。
- ◆ キー インター ロック装置により、シフト レバーが Pレンジ以外のときは、エンジン スイッチを "LOCK" の位置まで回すことができません。

(キー インター ロック→ 145 ページ)

<u>車を運転するにあたって</u> アイドリング ストップ システムの使いかた

アイドリング ストップ システムの使いかた


eco IDLE(エコ アイドル)

eco IDLEは、エンジン暖機後に信号待ち や渋滞などで減速した際、停車前(約 7km/h) もしくは停車後に、燃費向上や 排気ガス低減、アイドリング騒音低減の ため、自動でエンジンを停止(アイドリ ング ストップ)、再始動させるシステム です。

アイドリング ストップ. エンジンの再始動のしかた

1. 走行中にアイドリング ストップする 条件を満たすと、eco IDLE表示灯が 緑色に点灯します。

<スタンバイ状態>



2. 回レンジのままブレーキ ペダルを踏 み減速すると、停車前(約 7km/h) もしくは停車後に、アイドリング ス トップします。

eco IDLE表示灯はアイドリング スト ップ中も緑色に点灯し続けます。 <アイドリング ストップ状態>



3. ブレーキ ペダルから足を離すと、エ ソジンが再始動します。 eco IDLE表示灯は消灯します。 <Tンジン再始動>



4. しばらく走行して、再びアイドリン グストップする条件を満たすと、 eco IDLE表示灯が緑色に点灯します。

車を運転するにあたって

アイドリング ストップ システムの使いかた

⚠警告

アイドリング ストップ中は車外へ出ないでください。車外へ出ようと、運転席シート ベルトを外したり運転席ドアを開けたりすると、エンジンが再始動しますので、あわてずにブレーキペダルを踏み続けてください。

ブレーキ ペダルから足を離すと車両 が動き出し、思わぬ事故につながるお それがあり危険です。

シート ベルトとドアを元に戻すまで、警告ブザーが鳴り続けます。

(警告ブザー→ 168 ページ)



⚠注意

eco IDLEを正常に作動させるために

- 下記の場合、eco IDLEが正常に作動しないおそれがあります。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。
 - 運転席シート ベルトを着用していて も、シート ベルト未装着警告灯が点 滅するとき
 - 運転席シート ベルトを外していて も、シート ベルト未装着警告灯が点 滅しないとき
 - 室内照明のスイッチが "DOOR" のと き、運転席ドアを閉めても室内照明が 点灯するとき
 - 室内照明のスイッチが "DOOR" のとき、運転席ドアを開けても室内照明が点灯しないとき

⚠注意

- アイドリング ストップ中は、ブレーキペダルを踏んだまま、アクセルペダルを踏むとエンジンが再始動しますので、車両の発進には十分ご注意ください。
- 長時間停車するときや車両から離れる ときは、駐車プレーキをかけ、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止させてください。



<u>車を運転するにあたって</u> アイドリング ストップ システムの使いかた

▶ アドバイス

アイドリング ストップ中の操作について

- アイドリング ストップ中に、シフト レバーをDからNレンジ(またはS・ **Bレンジ)に操作してもアイドリング** ストップは継続します。
 - ただし、シフト レバーをNレンジに 操作したあと他のレンジに操作する と、エンジンが再始動します。
- 右左折や合流時など、アイドリング ストップ中に事前に発准準備をしたい ときは、下記の操作で事前にエンジン を再始動することができます。
 - ブレーキ ペダルをすばやく増し踏み
 - eco IDLE OFFスイッチを押す (eco IDLE OFFスイッチ→ 170 ページ)

アイドリング ストップ中のエアコンの作動 について

- アイドリング ストップ中はエアコン の冷房、除湿機能が停止し、送風のみ になります。
 - 通常作動に戻すには、下記の操作でエ ンジンを再始動させてください。
 - ブレーキ ペダルをすばやく増し踏み
 - eco IDLE OFFスイッチを押す

システムの作動条件について

○スタンバイ条件

下記の条件をすべて満たすと、eco IDLE 表示灯が緑色に点灯し、アイドリング ス トップが可能な状態になります。

- eco IDLE OFFスイッチを押して、eco IDLEの作動を停止していないとき (eco IDLE作動停止中は、eco IDLE表 示灯が橙色に点灯します)
- ▼ エンジンが十分に暖まっているとき
- トランスミッション オイルが十分に 暖まっているとき
- ▼ エンジン冷却水温が高すぎないとき
- バッテリーが十分に充電されていると
- エンジン始動後に約 10km/h以上でし ばらく走行したあと

(走行せずにアイドリング状態を続け ていても、アイドリング ストップし ません)

- シフト レバーが□レンジのとき
- ボンネットが閉まっているとき
- 運転席ドアが閉まっているとき
- 運転席シート ベルトを着用している とき
- 外気温が約0℃以上のとき
- フロント デフロスター スイッチが "OFF"のとき(オート Tアコン装着 重)
- 車内温度が快適なとき(オート エア コン装着車の冷房時)
- システム (eco IDLE、エンジン電子制 御、CVT、ABS、エアコン)が正常な とき

車を運転するにあたって

アイドリング ストップ システムの使いかた



アドバイス

- 下記の場合、スタンバイ状態になるまでに時間がかかる場合があります。
 - 車両を長期間使用しなかったときなど、バッテリーが放電しているとき
 - バッテリー交換などで、バッテリーの 一端子をはずしたあと
 - ・冷房初期(オート エアコン装着車)

○アイドリング ストップ条件

スタンバイ条件と下記の条件をすべて満たすと、eco IDLE表示灯が緑色に点灯したまま、停車前もしくは停車後にアイドリング ストップします。

▶ アドバイス

● 停車前と停車後のアイドリング ストップ条件が異なるため、停車前にアイドリング ストップしなくても、停車後にアイドリング ストップすることがあります。

停車前アイドリング ストップ条件

- 車速が約 7km/hになったとき
- ブレーキ ペダルを踏んでいるとき
- アクセル ペダルを踏んでいないとき
- ライト スイッチが "OFF" のとき
- フロント ワイパー・ウォッシャー スイッチが "OFF" のとき
- ハンドルの切れ角が小さいとき
- 急減速していないとき
- ABSが作動していないとき

▶ アドバイス

- 下記の場合、停車前アイドリングストップしない場合があります。
 - ブレーキ ブースター(ブレーキ倍力 装置)の負圧が低下しているとき
 - ブレーキ ペダルを踏む力が弱いとき
 - 勾配のある坂道を走行しているとき
 - ゆるやかに減速しているとき



車を運転するにあたって アイドリング ストップ システムの使いかた

停車後アイドリング ストップ条件

- 車両が停車しているとき
- ブレーキ ペダルを踏んでいるとき
- アクセル ペダルを踏んでいないとき
- ABSが作動していないとき

▶ アドバイス

- 下記の場合、停車後アイドリング ス トップしない場合があります。
 - ブレーキ ブースター(ブレーキ倍力 装置)の負圧が低下しているとき
 - ブレーキ ペダルを踏む力が弱いとき
 - ・ 急勾配の坂道で停車したとき

○エンジン再始動条件

アイドリング ストップ中に、下記のいず れかの操作を行うと、エンジンが再始動 します。

- ブレーキ ペダルから足を離す
- ブレーキ ペダルをすばやく増し踏み する
- アクセル ペダルを踏む
- シフト レバーをR・Pレンジに操作 する
- シフト レバーをNレンジに操作した あと、他のレンジに操作する
- eco IDLE OFFスイッチを押して、シス テム作動を停止する
- フロント デフロスター スイッチを "ON"にする(オート エアコン装着 重)
- 運転席ドアを開ける
- 運転席シート ベルトを外す

アイドリング ストップ システムの使いかた

▶ アドバイス

エンジンの再始動について

- 下記の場合でも、アイドリング スト ップ中にエンジンが再始動し、クリー プ現象*が発生しますので、ブレーキ ペダルはしっかりと踏み続けてくださ (1)
 - アイドリング ストップ中に、アイド リング ストップが可能な条件を満た さなくなった場合(eco IDLE表示灯は 緑色に点滅後消灯)
 - ・ブレーキ ブースター (ブレーキ倍 力装置)の負圧が低下したとき
 - ・坂道などで停止状態から車両が動き 出したとき
 - ・停車前アイドリング ストップ中に 下り坂などで加速したとき
 - ・バッテリーの放電量が多いとき
 - 警告灯(エンジン、CVT、ABS) が点灯するなど、各システムに異常 が発生したとき
 - ・エアコンの制御システムに異常が発 生したとき (オート エアコン装着 車)
 - ・冷房時はエアコン吹き出し口の風の 温度が上昇したとき (オート エア コン装着重)
 - ・アイドリング ストップしてから約 3分経過したとき

* エンジンがかかっているとき、シフト レバ -がP、Nレンジ以外の位置で動力がつなが った状態になり、アクセル ペダルを踏まな くてもゆっくりと車両が動き出す現象。

♪ アドバイス

• アイドリング ストップ中に、eco IDLEシステムに異常が発生した場合、 またはエンジン部品(スターター)や バッテリーが交換時期になった場合 (eco IDLE表示灯は橙色に点滅)

アイドリング ストップ時間が短くなる場合

- 下記の場合、アイドリング ストップ 時間が短くなる場合があります。
- 外気温が高く、エアコンを使用してい る状態で頻繁にアイドリング ストッ プレたとき (オート エアコン装着 重)
- 電装品などの消費電力が大きいとき

エンジンが再始動しない場合

- 下記の場合、警告ブザーが鳴ってeco IDLE表示灯が点滅し、安全確保のため ブレーキ ペダルから足を離しても、 エンジンは再始動しません。
 - アイドリング ストップ中にボンネッ トを開けたとき

(警告ブザー→ 168 ページ)

エンジン再始動時の電装品の動作について

- オーディオの音量が大きいなど、アイ ドリング ストップ中の消費電力が大 きい場合、エンジン再始動時に下記の 電源が一時的に"OFF"になることが あります。
 - オーディオ
 - メモリー ナビゲーション システム
- アイドリング ストップからエンジン が再始動すると、アクセサリー ソケ ットの電源電圧が低下するので、使用 している電化製品によっては電源が一 時的に "OFF" になることがありま す。



車を運転するにあたって アイドリング ストップ システムの使いかた

警告ブザー

アイドリング ストップ中に、運転席シー ト ベルトを外したり、運転席ドアやボン ネットを開けたりすると、警告ブザーが 鳴ります。

○運転席シート ベルトを外したとき 警告ブザー (断続音) が鳴り、eco IDLE 表示灯が緑色に高速で点滅します。 エンジンが再始動します。

▼ 対処方法

運転席シート ベルトを確実に着用してく ださい。警告ブザーが止まります。

○運転席ドアを開けたとき 警告ブザー (断続音) が鳴り、eco IDLE 表示灯が緑色に高速で点滅します。 エンジンが再始動します。

▼ 対処方法

運転席ドアが開いていないかを確認し、 確実に閉めてください。警告ブザーが止 まります。

○ボンネットを開けたとき

警告ブザー (断続音) が数秒間鳴り、eco IDLE表示灯が緑色に高速で点滅します。 安全確保のため、通常のエンジン停止状 態になります。(エンジン警告灯・充電 警告灯・油圧警告灯も同時に点灯しま

▼ 対処方法

ਰ)


ボンネットが開いていないか確認し、確 実に閉めてください。

シフトレバーを回レンジに操作してから、 エンジン スイッチを操作して、エンジン を始動してください。

<u>車を運転するにあたって</u> アイドリング ストップ システムの使いかた



eco IDLE表示灯/警告灯



eco IDLEに関する操作状況、車両の状態、 システムの異常をお知らせします。

○緑色点灯

● エンジン スイッチを "ON"の位置に したとき

(数秒後消灯)

- アイドリング ストップが可能な条件 を満たしたとき <スタンバイ条件成立>
- アイドリング ストップ中

○消灯

- アイドリング ストップからエンジン が再始動したとき
- アイドリング ストップが可能な条件 を満たしていないとき <スタンバイ条件不成立>

○緑色で低速点滅後、消灯

● アイドリング ストップ中に、アイド リング ストップが可能な条件を満た さなくなり、エンジンが再始動したと き

緑色で高速点滅

アイドリング ストップ中に下記の状態に なると、高速点滅すると同時に警告ブザ ーが鳴ります。

- 運転席シート ベルトを外したとき
- 運転席ドアを開けたとき
- ボンネットを開けたとき (警告ブザー→ 168 ページ)

○橙色点灯

● eco IDLE OFFスイッチを押して、eco IDLE作動を停止したとき (eco IDLE OFFスイッチ→ 170 ページ)

○橙色点滅

- eco IDLEシステムに異常があるとき
- エンジン部品(スターター) やバッテ リーが交換時期のとき

⚠注意

橙色に点滅した場合

● ダイハツ サービス工場で点検を受け てください。

アイドリング ストップ時間表示

アイドリング ストップ時間を、メーター のディスプレイに表示できます。

> (オド/トリップ表示切り替え・ リセット スイッチ→ 115 ページ)

車を運転するにあたって アイドリング ストップ システムの使いかた

eco IDLE OFFスイッチ

eco IDLEの作動を停止したいときにスイ ッチを押します。

▼ 操作方法


スイッチを押すと、eco IDLEの作動停止 状態になり、メーター内のeco IDLE表示 灯が橙色に点灯します。

もう一度スイッチを押すと、eco IDLEが 作動可能になり、eco IDLE表示灯が緑色 に点灯します。

(アイドリング ストップが可能な条件を 満たしていないときは、消灯します)

(eco IDLE表示灯/警告灯

→ 169 ページ)



▶ アドバイス

- アイドリング ストップ中に、スイッ チを押すとエンジンが再始動し、eco DLE作動停止状態になります。(eco IDLE表示灯は橙色に点灯します)
- eco IDLEはエンジン スイッチ操作によ るエンジン始動をするたびに、作動可 能状態に戻ります。

ヒル スタート システム

アイドリング ストップからブレーキ ペ ダルをゆるめてエンジンが再始動する際、 最長約2秒間ブレーキ力を保持するシス テムです。

坂道発進時の後退を軽減します。

ただし、アイドリング ストップしていな いときは作動しません。

▼ 作動の流れ

1. ブレーキ ペダルを踏む力をゆるめる



2. ブレーキカ保持



エンジン再始動



車を運転するにあたって

アイドリング ストップ システムの使いかた



4. 発進



⚠警告

- ヒル スタート システムは、坂道で停車させるシステムではありません。システムが正常に作動していても、坂道で停車中にブレーキ ペダルをゆるめると車両が動き出すおそれがありますので、停車中はブレーキ ペダルをしっかりと踏み続けてください。
- ヒル スタート システムを過信しない でください。発進時に車両が不意に動 き出すなどして思わぬ事故につながる おそれがあります。
 - 常に周囲の状況を確認して、適切にシ フト レバー、ブレーキ ペダル、アク セル ペダル、駐車ブレーキを操作し て発進してください。
- ブレーキ ペダルから足を離したら、 すみやかに発進操作を行ってください。坂道などで惰性で後退した場合、 エンストを起こし、ブレーキの効きが 悪くなったり、ハンドルが重くなるな ど、思わぬ事故や故障の原因となるお それがあり危険です。

⚠警告

- ゆるやかな上り坂で停車前(約7km/h)アイドリングストップしたあと、車両が停止する前にアクセルペダルを踏んで再加速しようとした場合、車両が後退することがあります。車両が惰性で後退したときは、周囲の状況に応じてブレーキペダル、アクセルペダルを操作し、安全に発進してください。
- 重い荷物を車内に積んでいるとき、または急な上り坂では、ヒルスタートシステムが作動していても、車両が後退することがあります。駐車ブレーキをかけたりするなどして発進してください。

アドバイス

- ヒル スタート システムの作動により、下記の状態になることがありますが、異常ではありません。
- ブレーキ ペダルの踏みごたえが変わる
- ブレーキ ペダルが振動する
- ブレーキから音が発生する
- ヒル スタート システムは、坂道だけ ではなく、平坦な道路でも作動します。



車を運転するにあたって アイドリング ストップ システムの使いかた

eco IDLE専用バッテリー

eco IDLE装着車は、高性能な専用バッテ リーを搭載しています。

バッテリーを交換するときは、この車専 用のダイハツ純正バッテリーに交換して ください。

⚠注意

- 専用バッテリー以外を使用すると、バ ッテリーの早期劣化やeco IDLEが正常 に作動しなくなる原因となります。
- バッテリーの端子から直接電装品の電 源をとらないでください。eco IDLEが 正常に作動しなくなります。

▶ アドバイス

● バッテリーは定期的に充電すること で、長持ちさせることができます。詳 しくはダイハツ サービス工場にご相 談ください。

エコ発電制御

エコ発電制御

減速時の発電によってバッテリーを集中 充電することにより、走行中(加速やクルージングなど)の発電を抑制、燃料消 費量を低減させ、燃費を向上させる効果 があります。

MEMO



装備品の使いかた

車の装備品の使いかたについて説明しています。

■ 空調

マニュアル エアコン	
オート エアコン	184

■ オーディオ

ルーフ アンテナ [^]	195
オーディオの取り扱い	196
オーディオ インデックス	199
インテグレートCD・AM/FM付	
ステレオ2	200
メモリー ナビゲーション システム 2	212

■ 室内装備品

室内照明213
アクセサリー ソケット215
サン バイザー216
グローブ ボックス218
助手席アッパー ボックス218
インパネ センター ボックス219
インパネ センター ロア ボックス 219
インパネ センター シークレット
ボックス220
ワンプッシュ式オート オープン
カップ ホルダー(前席)220
ボトル ホルダー221
助手席大型シート アンダー
トレイ222
センター アーム レスト
ポケット&ボックス222
ショッピング フック223
松納 式フミフト グリップ 223

空調


マニュアル エアコン

オプション/グレード別装備

室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

▼ 吹き出し口の位置



҈警告

• eco IDLEによるアイドリング ストップ中は、エアコンが作動しないため室内の湿度 が上がってガラスが曇ることがあります。エンジンを再始動し、エアコンを作動させ てください。

(ガラスの曇りを取るとき→ 183 ページ)

♪ アドバイス

eco IDLEによるアイドリング ストップ中にエアコンを作動させるには


- アイドリング ストップ中はエアコンの冷房、除湿機能が停止し、送風のみになりま す。通常作動に戻すには、下記の操作でエンジンを再始動させてください。
 - ブレーキ ペダルをすばやく増し踏みする
 - eco IDLE OFFスイッチを押す

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)





マニュアル エアコン コントロール パネル



○各ダイヤル/レバー/スイッチの 使いかた

①吹き出し口切り替えダイヤル イラストの方向へ風が出てきます。風量 は吹き出し口によって異なります。



ダイヤル	*;	₩;	+~i	*	W
吹き出し口	₿	(B) (C)	© (A)	(A) (C)	A

()は特に風量の少ないものを示します。

▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、切り替えます。 **<u>^</u>警告**

ガラスの曇りを防止するために

 湿度が高いときにエアコンを低い温度 で作動させている場合は、吹き出し口 を夢、または深に切り替えないでくだ さい。

外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあ ります。



▶ アドバイス



- このマークはガラスが曇ったときに使用する。
 ☆、☆の位置で、 "外気導入"を使用していただくためのものです。
 "内気循環"にすると曇りが取れにくくなる場合があります。
- "外気導入"への切り替えは、内外気 切り替えレバーで操作してください。
- このマークの位置でもダイヤルは止まりますが、この位置での使用はおすすめできません。ダイヤルはジ、ヴ、ジ、デ、デの位置に合わせて使用してください。

②温度調整ダイヤル

風の吹き出し温度を調整します。




▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。



③内外気切り替えレバー

内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



外気をしゃ断している状 態です。トンネルや渋滞 など外気が汚れていると きや早く冷暖房したいと 内気循環 き、外気温度が高いとき の冷房効果を高めたいと きにお使いください。 外気を導入している状態 です。通常はこの位置で 外気導入 (お使いください。

▼ 操作方法

レバーを左右に動かして切り替えます。

⚠注意

- "内気循環"を長時間使用しないでく ださい。ガラスが曇りやすくなりま す。通常は、"外気導入"を使用して ください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル 内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでくださ (1)
- ①のダイヤルがい、ぶまたは@のとき "内気循環"にしないでください。ガ ラスが曇りやすくなります。

▶ アドバイス

● エアコン使用中に、室内外のさまざま な臭いがエアコン装置内に取り込まれ て混ざり合うことにより、吹き出し口 からの風に臭いがすることがありま す。

エアコン始動時に発生する臭いを抑え るために、駐車時は外気導入にしてお くことをおすすめします。

装備品の使いかた 空調

④ファン スイッチ

吹き出し口からの風の強さを切り替えます。

スイッチにより 4 段階の切り替えができ ます。



▼ 操作方法

スイッチを左右に回して、操作します。

アドバイス

"OFF"の位置にすると、ファンが停止します。

⑤エアコン スイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。

作動表示灯



▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、作動表示灯が 点灯します。

もう一度押すとエアコンが停止し、作動 表示灯が消灯します。

アドバイス

● 停車時(eco DLEによるアイドリング ストップ中は除く)の冷房効果を向上 させるために、エンジン アイドリン グ回転を少し高くするアイドル アッ プ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転 操作に注意してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(CVT車の運転→ 152 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。



風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。

♪ アドバイス


冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ツマミを動かして調整します。





○左右吹き出し口

▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ほみ部分 を押します。




マニュアル エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、レバ -、スイッチのセット位置を説明します。

○通常の冷房

室内を冷やしたいときに使用します。



- ① 祥
- ④ お好みの付置
- ② 低温側
- (5) ON
- ③ 外気導入

♪ アドバイス

急速に冷房したいときは

②のダイヤルを最低温に、③のレバーを "内気循環"に、⑤のスイッチを作動させてください。

ただし"内気循環"で長時間使用する と車内の空気が汚れます。換気のため ときどき"外気導入"にしてくださ い。


冷えてきたら②のダイヤルを高温側に回し、お好みの温度に調整してください。

車内の温度が高いときは

駐車のあと車内の温度が高いときは、 窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

○通常の暖房

室内を暖めたいときに使用します。



- (Ī) •
- ④ お好みの位置

⑤ OFF

- ② 高温側
- ③ 外気導入

♠ アドバイス

急速に暖房したいときは

● ②のダイヤルを最高温に、③のレバー を"内気循環"にしてください。 ただし"内気循環"で長時間使用する

と、ガラスが曇りやすくなりますので 一時的にご使用ください。

暖かくなってきたら②のダイヤルを低 温側に回し、お好みの温度に調整して ください。


装備品の使いかた





○ ガラスの墨りを取るとき

寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。



- (1) w
- ④ お好みの位置
- ② お好みの付置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

魚警告

ガラスの曇りを防止するために

● ②のダイヤルを最低温に操作しないで ください。冷風がガラスに当たるとガ ラスの外側が曇ることがあります。

▶ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- ①のダイヤルを夢にすると、曇り取り と同時に足元にも送風されます。


外気が汚れているときは

● 一時的に③のレバーを"内気循環"に してください。

より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
 - ④のスイッチを操作して、風量を増す
 - ②のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

○除湿暖房するとき(曇り止め) 雨の日など湿気が多く、ガラスが量りや すいときに使用します。




- (I) +~i
- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置 ⑤ ON
- ③ 外気導入

▶ アドバイス

外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。

○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。



- ④ お好みの位置
- ② お好みの位置⑤ OFF
- ③ 外気導入


オート エアコン

オプション/グレード別装備

室内の冷暖房、除湿、曇り取りなどを行うことができます。

コントロール パネルの操作により、吹き出し口から冷風、または温風が吹き出します。

▼ 吹き出し口の位置



⚠警告

● eco IDLEによるアイドリング ストップ中は、エアコンが作動しないため室内の湿度 が上がってガラスが曇ることがあります。エンジンを再始動し、エアコンを作動させ てください。

(ガラスの曇りを取るとき→ 192 ページ)

♪ アドバイス

● エアコンの操作や室内温度により、eco IDLEによるアイドリング ストップをしない 場合や、アイドリング ストップ中にブレーキ ペダルから足を離さなくてもエンジン が再始動することがあります。


eco IDLEによるアイドリング ストップ中にエアコンを作動させるには

- アイドリング ストップ中はエアコンの冷房、除湿機能が停止し、送風のみになります。通常作動に戻すには、下記の操作でエンジンを再始動させてください。
 - ブレーキ ペダルをすばやく増し踏みする
 - eco IDLE OFFスイッチを押す

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)



オート エアコン コントロール パネル





○各ダイヤル/スイッチの使いかた

①MODE(吹き出し口切り替え用) スイッチ

吹き出し口を選択します。

選択された吹き出し口が表示部に表示さ れます。

選択された表示の方へ風が出てきます。 風量は吹き出し口によって異なります。

MODE

表示	; ;	***	* ~i	₩
吹き出し口	B	(B) (C)	© (A)	(A) (C)

()は特に風量の少ないものを示します。

▼ 操作方法

スイッチを押すごとに、吹き出し口が 「ジ→ジ→ジ→ジ」の順に切り替わりま す。

≜警告

ガラスの曇りを防止するために

● 湿度が高いときにエアコンを低い設定 温度で作動させている場合は、吹き出 し口を夢に切り替えないでください。 外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあ ります。

装備品の使いかた 空調

②フロント デフロスター スイッチ ガラスの曇りを取ります。



▼ 操作方法

- スイッチを押すと自動的にエアコンが 作動し、吹き出し口が切り替わります。 同時に内外気切り替えが外気導入に切り替わり、表示部に"罒"が表示されます。
- ◆ もう一度スイッチを押すと"☆"が非表示になり、元の状態に戻ります。

⚠警告


ガラスの曇りを防止するために

 湿度が高いときにエアコンを低い設定 温度で作動させている場合は、スイッチを "ON"にしないでください。 外気とガラスの温度差でガラスの外側 が曇り、視界をさまたげるおそれがあります。

♪ アドバイス

- スイッチが"ON"のときは、eco IDLE によるアイドリング ストップをしま せん。
- eco IDLEによるアイドリング ストップ 中にスイッチを "ON" にすると、エン ジンが再始動します。

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ) ③温度調整ダイヤル 室内の温度を調整します。 設定温度が表示部に表示されます。



▼ 操作方法

ダイヤルを左右に回して、調整します。

アドバイス

 設定温度を 18℃~32℃の間で調整することができます。最大冷房にすると "LO"、最大暖房にすると "H"の表示になります。



④AUTOスイッチ

スイッチを押すと、吹き出し口、風量、 および内外気の切り替えが自動的に調整 されます。



▼ 操作方法

スイッチを押すと "ON" になります。 "ON" のときは表示部に "AUTO" が表示されます。

▶ アドバイス

- AUTOスイッチが "ON" のときは、下 記のようになります。
- ・吹き出し口、または風量を手動で調整すると、表示部の"AUTO"が表示されなくなりますが、調整した機能以外は自動調整のままとなります。すべての機能を自動調整に戻すときは、再度AUTOスイッチを押してください。
- 吹き出し口が必またはいで、冬場などの寒いときには、温風の準備が出来るまで、中央、左右、足元吹き出し口から風は出ません。
- 吹き出し口がおまたはおで、夏場などの暑いときには、冷風の準備ができるまで、数秒間ファンが"弱"で作動します。
- エアコン始動時に発生する臭いを抑えるため、エアコン始動直後は、しばらく風が出ない場合があります。
- AUTOスイッチが "ON" のときで、 eco IDLEによるアイドリング ストップ中は、風量が少なくなるように調整 されることがあります。

エンジンが再始動すると、風量は自動調整に戻ります。

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)

装備品の使いかた 空調

⑤内外気切り替えスイッチ 内気循環、外気導入の切り替えを行いま す。



● 内気循環

外気をしゃ断している状態です。トンネルや渋滞など外気が汚れているときや早く冷暖房したいとき、外気温度が高いときの冷房効果を高めたいときにお使いください。

外気導入 外気を導入している状態です。通常は この位置でお使いください。

▼ 操作方法

スイッチを押して内気循環、外気導入を 切り替えます。

- ・ "内気循環"のとき表示部に"<⇒"が表示されます。
- "外気導入"のとき表示部に"☆"が表示されます。

△注意

- "内気循環"を長時間使用しないでく ださい。ガラスが曇りやすくなりま す。通常は、"外気導入"を使用して ください。
- 渋滞に巻き込まれたときや、トンネル内は、"内気循環"にして付近の排気 ガスが室内に入るのを防いでください。

♪ アドバイス


- 設定温度や室内温度などにより、自動的に "内気循環" または "外気導入" へ切り替わることがあります。
- エアコン使用中に、室内外のさまざまな臭いがエアコン装置内に取り込まれて混ざり合うことにより、吹き出し口からの風に臭いがすることがあります。

エアコン始動時に発生する臭いを抑えるために、駐車時は外気導入にしておくことをおすすめします。



⑥ファン調整スイッチ

吹き出し口からの風の強さを調整します。 風量が表示部に表示されます。



▼ 調整方法

スイッチを押して調整します。

- ■風量を強くするには∧側のスイッチ、 弱くするには∨側のスイッチを押します。
- ファンを停止させたいときは、OFFス イッチを押します。

⑦エアコン スイッチ

冷房、除湿機能の作動と停止を行います。



▼ 操作方法

ファンが作動中のとき、スイッチを一度 押すとエアコンが作動し、表示部に "A/C"が表示されます。

もう一度押すとエアコンが停止し、表示 部の"A/C"が消灯します。

▶ アドバイス

● 停車時 (eco IDLEによるアイドリング ストップ中は除く) の冷房効果を向上 させるために、エンジン アイドリン グ回転を少し高くするアイドル アップ装置が付いています。アイドル アップ装置作動中の発進、停止時の運転 操作に注意してください。

冷房中、一時停止する場合はブレーキ ペダルをしっかり踏んでください。

(CVT車の運転→ 152 ページ)

 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。



®OFFスイッチ 空調機能の停止を行います。



▼操作方法 スイッチを押します。

風向きの調整

左右および中央の吹き出し口からの風向 きの調整を行うことができます。


アドバイス

冷房時、まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するものであり異常ではありません。

○中央吹き出し口

▼ 操作方法

ツマミを動かして調整します。







○左右吹き出し口

▼ 操作方法

カバーを動かして調整します。 カバーを一番下まで動かすと、吹き出し 口を閉めることができます。



吹き出し口を開けるときは、<ぼみ部分 を押します。






オート エアコンの使いかた

代表的な使用例におけるダイヤル、スイ ッチのセット位置を説明します。

○诵常の使いかた

室内温度を一定に保ちたいときに使用し ます。



- ① 操作不要
- ② OFF
- ⑥ 操作不要
- ③ お好みの温度 ⑦ お好みの設定
- (4) ON
- ⑤ 操作不要
- ⑧ 操作不要


♪ アドバイス

- ④のスイッチを "ON" にすることによ り、状況に応じて①・⑤・⑥のスイッ チが最適な状態に自動的に選択されま す。
- 設定温度は25℃を目安に、お好みで調 整してください。

乗車直後の室内温度が高い(または低 い)ときに、設定温度を25℃より極端 に低く(または高く)調整しても、希 望の室内温度になるまでの時間はほと んど変わりません。

◆ 冷房、除湿をするときは、⑦のスイッ チを"ON"にします。

○ ガラスの量りを取るとき 寒冷時や、雨のときなどガラスが曇った ときに使用します。



- ① 操作不要
- ⑤ 操作不要(外気導入)
- (2) ON
- ⑥ お好みの風量
- ③ お好みの温度 ⑦ 操作不要 4 OFF
 - ⑧ 操作不要

小警告

ガラスの曇りを防止するために

● ③のダイヤルを最低温に操作しないで ください。冷風がガラスに当たるとガ ラスの外側が曇ることがあります。

装備品の使いかた

▶ アドバイス

- 外気温が 0℃近くまで下がると、エア コンの除湿機能が作動しない場合があ ります。
- ②のスイッチが "ON" のときは、eco IDLEによるアイドリング ストップを しません。
- eco IDLEによるアイドリング ストップ 中に②のスイッチを "ON" にすると、 エンジンが再始動します。

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)

外気が汚れているときは


● 一時的に"内気循環"にしてくださ (1)

より早くガラスの曇りを取る場合

- ガラスの曇りを取る操作と併せて、下 記の操作を行います。
 - ⑥のスイッチを操作して、風量を増す
 - ・③のダイヤルを操作して、設定温度を 上げる

○換気するとき

導入された外気が中央および左右の吹き 出し口から吹き出します。



- 1) #
- ⑤ 外気導入
- ② OFF
- ⑥ お好みの風量
- ③ お好みの温度⑦ OFF
- 4 OFF
- ⑧ 操作不要



温度調節センサー

オート エアコンには、自動的に温度調節を行うために、日射センサーと内気センサーが取り付けられています。


♪ アドバイス

● 日射センサーの上に物を置いたり、内 気センサーをシールなどでふさぐなど すると、センサーが正常に作動しなく なることがあります。

○日射センサー

日射量を検知します。

インストルメント パネル上部に取り付けられています。



○内気センサー

室内温度を検知します。

インストルメント パネル中央部 (運転席側) に取り付けられています。



オーディオ

ルーフ アンテナ

ラジオを受信するときは、アンテナを図のように立てた状態にしてください。


メモリー ナビゲーション システム装着車

ラジオ・テレビを受信するときは、アン テナを図のように立てた状態にしてくだ さい。



アンテナは、倒すことと取り外すことができます。

▼ 倒しかた



▼ 取り外しかた、取り付けかた

アンテナの根元を持ち、矢印の方向に回します。

取り付け時はしっかりと締め付けてください。



⚠注意

- アンテナは横方向への調整はできません。
- ▼下記のようなときは、アンテナを取り 外してください。破損したり、変形し たりする場合があります。
 - 自動洗車機使用時
 - ボデー カバーをかけるとき
 - 隆雪時に長時間駐車するとき
- 立体駐車場など屋根の低いガレージなどに入れるときは、アンテナを倒してください。
- 洗車時などアンテナを取り外したときは、アンテナを紛失しないように注意してください。また、走行前には必ずアンテナを元どおりに取り付けてください。

オーディオの取り扱い

オプション/グレード別装備

⚠注意

- 運転中は、車外の音が聞こえる程度の 音量でお楽しみください。大きな音量 を出すと車外の音が聞こえず、思わぬ 事故につながるおそれがあります。
- 走行中にオーディオの操作をしないでください。運転のさまたげになり、思わぬ事故につながります。

♪ アドバイス


- オーディオを聞いているとき、室内または車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ(雑音)が入ることがあります。
- エンジン停止時は、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリー あがりを起こし、エンジンの始動ができなくなります。
- ラジオの受信は、電波の強さが変化したり、電車・信号機などの障害物の影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。
- 水分や高温・多湿・ほこり・ゴミを嫌いますので、車内清掃や換気に十分注意してください。
- オーディオ本体のお手入れは、乾いた柔らかい布でふいてください。損傷の原因となるおそれがある固い布や、ベンジン・シンナー・アルコールなどは絶対に使用しないでください。また、汚れがひどい場合には、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸し、軽くふき取ってください。
- 車内の温度に気を付けてください。極寒や酷暑のとき、特に夏期は車内の温度が大変高くなり、故障の原因となるおそれがありますので、車内の換気に注意し、適温で使用してください。

CDプレーヤーの取り扱い

♪ アドバイス

● 挿入口には、指定されているCD以外の物を入れたり、ドライバーなどの金属物や磁石などを近付けないでください。故障の原因となります。

また、CDに磁石などを絶対に近付けないでください。



- CDが挿入された状態でエンジンを始動すると、「カチッ」・「ウイーン」などという音が数回しますが、これは再生準備のための作動音で、故障ではありません。
- CDを挿入して数秒すると、セットされずに戻ってくることがあります。この場合は、CDの異常が考えられますので、CDに異常がないかを確認してください。
- 取り出しボタンを押しても、CDが挿入されたまま取り出せないときは、プレーヤーの保護のため、機能が停止することがあります。この場合、ダイハツサービス工場にご相談ください。

♪ アドバイス

- 車を降りるときは、必ずCDをオーディ オ本体から取り出し、ケースに入れ て、高温にならない場所に保管してく ださい。
- CDを直射日光に長時間当てたり、挿入口に残した状態のまま長時間放置しないでください。また、高温・多湿な場所(インストルメント パネルの上やシートの上など)に長時間放置しないでください。CDがひずみ、使用できなくなるおそれがあります。

従来のオーディオ レコードと同様に プラスチック製ですので、そりの原因 となります。

そり防止のため、必ずケースに入れ、 直射日光の当たらない場所に保管して ください。

CDの取り扱い

♪ アドバイス

CDを持つときは、信号面に触らないようにしてください。両端を挟むようにして持つか、中央の穴と端を挟んで持ってください。



● CDは内部で高速回転しますので、異常なCD(ハート型など異形のCD 、ヒビが入ったCDや大きくそったCD)は使用しないでください。



- 記録部分に透明または半透明部分があるCDは、正常に出し入れや再生ができなくなるおそれがありますので、使用しないでください。
- ラベル面(印刷面)にも紙やシールなどを貼り付けたり、傷などを付けないようにしてください。
- CDに指紋やホコリが付いた場合でも、 CDに記録された信号には直接影響しませんが、汚れにより、信号記録面からの反射光の明るさが低減して音質が低下したり、音飛びを起こすことがあります。

♪ アドバイス

- CDが汚れたときは、柔らかい布でCD の内周から外周方向へ軽くふいてくだ さい。
- レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。またベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品をかけると、表面が侵されることがありますので使用しないでください。



- 8cmCDを挿入口に残した状態のまま走行しないでください。走行中の振動により、CDが落下することがあります。
- 振動の激しい悪路を走行すると、音飛びを起こすことがあります。
- 真冬の車内は極度に冷えています。この状態で、ヒーターを入れてすぐに使用すると、CDや光学部品(プリズムやレンズなど)が曇って、正常に再生されないことがあります。

CDが曇っているときは、柔らかい布で ふいてください。

光学部品が曇っているときは、1時間ほど放置しておけば自然に曇りが取れ、正常に再生されます。

オーディオ インデックス


インテグレートCD・AM/FM付ステレオ

(音量・音質調整→ 200 ページ)

(ラジオの受信→ 202 ページ)


(CDの再生→ 206 ページ)

(時刻の調整→ 210 ページ)



インテグレートCD・AM/FM付ステレオ

オプション/グレード別装備



- ① 電源スイッチ
- ② 音量調整ツマミ
- ③ オーディオ コントロール ボタン

音量・音質調整

①電源スイッチ

電源の "ON"・"OFF" ができます。

PUSH PWR / VOL



▼ 電源を入れるには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにオーディオの電源が入っていた場合は、自動的に電源が入ります。

2. スイッチを押します。 スイッチを押すごとに、オーディオ の電源が"ON"と"OFF"に切り替 わります。 ②音量調整ツマミ

音量を調整することができます。

PUSH PWR / VOL



▼ 音量を調整するには

ツマミを右に回すと大きくなり、左に回 すと小さくなります。 ③オーディオ コントロール ボタン 各種機能のモードを切り替えることがで きます。

AUDIO CONT.

▼ モードを切り替えるには

ボタンを押すごとに、「FAD→BAL→ BAS→TRE→VOL」の順に切り替わりま す。

▼ 各種機能を調整するには

- オーディオ コントロール ボタンを 押して、調整するモードを選択します。
- 2. 音量調整ツマミを回します。

○調整モードと調整レベル

オーディオ コントロール ボタン	調 整 モード	前 音 量 バランス	音 量	低 音	高音	音 量
	モード表示	FA]]	∄AL	∄RS	TRE	VOL
音量調整ツマミの操作	調 整 レベル 範 囲	F6	R6	5	5	50
	右に 回す	前側大	右側大		É	音量大
	左に 回す	後側大	左側大	易	易	音量小


▶ アドバイス

● 何も操作を行わないと、約 5 秒後に元 の表示に戻ります。

リヤ スピーカーなし車

● リヤ スピーカーが装着されていない ため、前後音量バランス "FAD"調整 を「R6」にすると、音が出なくなりま す。

ラジオの受信



- ① FMボタン
- ② AMボタン
- ③ チューニング ボタン
- ④ プリセット ボタン
- ⑤ 交通情報ボタン

○ラジオを受信するには

- エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。
 - 前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにラジオを受信していた場合は、自動的にラジオが受信されます。
- AMボタン、またはFMボタンを押して、AM・FM放送を選択します。
- チューニング ボタン、またはプリセット ボタンを押して、希望の周波数を選択します。

①FMボタン

FM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、プリ

セット ボタンに記憶させることができます。



- ▼ FM放送を受信するには
- ボタンを押します。
- FM放送を受信しているとき、ボタン を押すごとに「FM1→FM2」の順に切 り替わります。
- ▼ 自動で周波数を記憶させるには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

(オート プリセット→ 205 ページ)

②AMボタン

AM放送を受信することができます。 また、自動で受信可能な周波数を、プリセット ボタンに記憶させることができます。



▼ AM放送を受信するには

ボタンを押します。

▼自動で周波数を記憶させるには ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続 けます。

(オート プリセット→ 205 ページ)

③チューニング ボタン

放送局の周波数を選択することができます。

· VTUNE - TRACK ∧ ·

▼ 手動で選択するには

ボタンを押して希望の周波数を選択します。

- 周波数を高い方に選択するには右側のボタン、低い方に選択するには左側のボタンを押します。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

▼ 自動で選択するには

ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

- 周波数を高い方に選択するには右側の ボタン、低い方に選択するには左側の ボタンを押します。
- 放送が受信されると、自動的に止まります。
- ディスプレイ部に、受信周波数が表示 されます。

自動選択を止めるには、もう一度ボタン を押します。

トアドバイス

- 受信感度が良く、ディスプレイ部に表示されている周波数に一番近い周波数 が自動で選択されます。
- 山岳部や弱電界地域で自動選択を行った場合、受信できる周波数があっても、自動的に止まらないことがあります。この場合、手動選択を行ってください。



④プリセット ボタン

放送局の周波数をあらかじめ記憶させて おくことにより、ワンタッチでその周波 数を選択することができます。





アドバイス

- 自宅付近などで日頃よくお聞きになる 放送局の周波数を記憶させておくと便 利です。
- ◆ AM・FM1・FM2 各 6 局まで周波数を記憶させることができます。
- ▼ 周波数を記憶させるには
- 1. 記憶させる周波数を選択します。
- 記憶させるプリセット ボタンを「ピットと音がするまで押し続けます。
- ▼ 記憶させた周波数を呼び出すには ボタンを押します。
- そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。

⑤交诵情報ボタン

交通情報放送を行っている地域で、あらかじめ記憶されている交通情報放送局を 受信することができます。



▼ 交通情報を受信するには

ボタンを押します。

もう一度ボタンを押すか、ほかのモード のボタン(FMボタン、AMボタン、ディ スク ボタン)を押すと、解除されます。

♪ アドバイス

- 初期設定の状態では 1620kHzが記憶されています。
- 交通情報が行われていない地域では受信できません。
- 交通情報ボタンを押して、交通情報を 受信しているときは、チューニング ボタン・プリセット ボタンを押した り、オート プリセットをしても、周 波数を選択できません。
- ▼ 記憶されている周波数を変更するには
- 1. 記憶させる周波数を受信します。
- 2. 交通情報ボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。

トアドバイス

● 交通情報は、AM放送の周波数のみ記憶させることができます。

○オート プリセット(放送局の自動 記憶)

自動で受信可能な周波数を、プリセット ボタンに記憶させることができます。 旅先などで放送局の周波数がわからない ときなどに便利です。

- ▼ 自動で周波数を記憶させるには
- FMを聞いているときはFMボタン、AM を聞いているときはAMボタンを「ピッ」と音がするまで押し続けます。
- 記憶操作が終了すると、「ピー」と音がして、記憶した中で一番低い周波数が受信されます。
- ▼ 記憶させた周波数を呼び出すには プリセット ボタンを押します。
- そのボタンに記憶させた周波数が選択 されます。


♪ アドバイス

- オート プリセットをするごとに、現 在受信状態の良い周波数が低い順に 6 局まで、プリセット ボタンに記憶さ れます。
 - なお、オート プリセットをする前に 記憶させていた周波数は消去されま す。
- 受信周波数が 6 局未満のときは、受信 することができた周波数だけが記憶さ れます。
- 地域や車の向きなどの条件により、すべての周波数の受信感度が悪い場合、自動で記憶されないことがあります。
 その場合、オート プリセットをする前に記憶させていた放送局がプリセットボタンに記憶されたままになります。
- 同じ放送局からの受信でも、プリセット ボタンで選択し、記憶させた周波 数とオート プリセットで記憶させた 周波数は一致しないことがあります。
- オート プリセットによる記憶操作を 同じ場所で繰り返しても、受信状態に よっては、操作ごとに記憶される周波 数が異なることがあります。
- ○プリセット ボタン・交通情報ボタンに記憶させた周波数

♪ アドバイス

バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、記憶させた周波数は消去され、初期設定の状態に戻ることがあります。この場合は、再度記憶させてください。

CDの再生



- ① ディスク ボタン
- ④ リピート ボタン
- ② トラック ボタン③ CD取り出しボタン
- ⑤ ランダム ボタン
- CDプレーヤーの使いかたについては、「オーディオの取り扱い」のページも併せてお読みください。

▶ アドバイス

● 下記のマークが付いているディスクを使用してください。









- CD TEXTは表示されませんが、再生は可能です。
- 音楽用CD-R (CD-Recordable) ・CD-RW (CD-ReWritable) に記録された音楽用データ を再生できます。

ただし、特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。

- ディスクの状態 (録音環境・データ内容) により再生できない場合があります。
- MP3・WMA・AAC方式で記録されたディスクには対応していません。
- CD-ROM・コピー プロテクト機能付ディスクには対応していません。
- 8cmCDを使用するときは、アダプターを使用しないでください。
- Dual Discには対応していません。Dual Discを使用すると、機器の故障の原因になるおそれがあります。


○CDを再生するには

 エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にします。

前回、エンジン スイッチを "LOCK"の位置にしたときにCDを 再生していた場合は、自動的にCDが 再生されます。

2. CDを插入します。

CDはラベル面を上にして挿入します。 CDが挿入されているときは、ディス ク ボタンを押すと再生されます。



①ディスク ボタン CDを再生することができます。



▼ CDを再生するには

CDが挿入された状態で、ボタンを押します。

②トラック ボタン

曲の早送り・早戻しと、希望の曲の頭出 しをすることができます。



▼ 早送り・早戻しをするには

ボタンを押し続けます。

- 早送りをするにはボタンの右側、早戻しをするにはボタンの左側を押します。
- ボタンを押している間、早送り(また は早戻し)され、希望の位置で手を離 すと、その位置から再生されます。

▼ 頭出しをするには

ボタンを曲数分だけ押して、希望の曲を 選択します。

曲を進めるにはボタンの右側、曲を戻すにはボタンの左側を押します。

曲の再生中に

- ボタンの右側を押すと、次の曲が再生 されます。
- ボタンの左側を押すと、その曲の始め に戻ります。このとき、もう一度ボタンを押すと、前の曲が再生されます。



③CD取り出しボタン CDを取り出すことができます。



▼ CDを取り出すには

ボタンを押します。

- CDが取り出されると、CDが再生される前の状態に戻ります。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置でも、CDを取り出すことができます。
- エンジン スイッチが "LOCK" の位置 以外のときは、CDを挿入口に残したま まの状態で、約 15 秒が経過すると、 再度CDが挿入されます。

④リピート ボタン選択されている曲を繰り返して(リピート)再生することができます。



▼ リピート再生をするには

ボタンを押すごとに、リピート再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RPT"が表示されます。
- "OFF" にするまで、何度でも同じ曲 が再生されます。

装備品の使いかた オーディオ

⑤ランダム ボタン

無作為に曲を選択して(ランダム)再生 することができます。



▼ ランダム再生をするには

ボタンを押すごとに、ランダム再生が "ON"と"OFF"に切り替わります。

- "ON"のときは、ディスプレイ部に "RAND"が表示されます。
- "OFF"にするまで、何度でもランダムに曲が再生されます。

○CDプレーヤーの機能

♪ アドバイス

• プレーヤー内部を保護するため、異常が生じたときは、自動的にプレーヤーの機能が停止し、CDが再生されているときは、ディスプレイ部に"Err1"が表示され、異常を知らせます。


ディスプレイ部に "Err1" の表示が出たときは、CD取り出しボタンを押してください。

● CDプレーヤーの内部温度が基準以上の 高温になると、半導体レーザー部の劣 化を保護するため、自動的に再生が停 止されます。

このとき、ディスプレイ部に"---H"が表示され、温度の上昇を知らせます。

この状態のときは、温度が下がるまでお待ちください。

時刻の調整



- ① "時"調整ボタン
- ② "分"調整ボタン
- ③ 時刻合わせボタン
- オーディオの電源の "ON"・"OFF" に関わらず、エンジン スイッチを "ON" または "ACC" の位置にすると、ディスプレイ部に時刻が表示されます。
- オーディオの操作を行うと、オーディオ モードの表示になり、約 5 秒後に時計表示 に戻ります。
- ○時計表示をオーディオ モードの表示に切り替えるとき

▼ 切り替えるには

ディスプレイ ボタンを押すごとに、時計表示とオーディオ モードの表示が切り替わります。

♪ アドバイス

● オーディオの電源が "OFF" のとき は、ディスプレイ ボタンを押すとバ ック ライトも消灯します。

○時刻の調整

時刻を表示させているとき、ディスプレイ ボタンを押しながら、同時に各ボタンを押して調整します。

♪ アドバイス

● バッテリーやヒューズ交換などで、オーディオへの電力供給が断たれたときは、初期設定の状態から時計の作動が開始されることがあります。この場合は、再度調整してください。

① "時"調整ボタン 時計の"時"表示を調整することができます。



▼ "時"表示を調整するには

ディスプレイ ボタンを押しながら、 "時"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が1つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

② "分"調整ボタン 時計の"分"表示を調整することができ ます。



▼ "分"表示を調整するには

ディスプレイ ボタンを押しながら、 "分"調整ボタンを押します。

- ボタンを押すごとに、数字が 1 つずつ 大きくなります。
- ボタンを押し続けると、連続して数字 が大きくなります。

③時刻合わせボタン "分" 事

時報などに合わせて、"分"表示を「:00」にすることができます。



▼ "分"表示を「:00」にするには

ディスプレイ ボタンを押しながら、時刻合わせボタンを押します。

- "分"表示が「30」未満の数字のときは、"時"表示の数字が変わりません。
 例えば、10:20 は 10:00 になります。
- "分"表示が「30」以上の数字のときは、"時"表示の数字が 1 つ増えます。 例えば、10:45 は 11:00 になります。

メモリー ナビゲーション システム

オプション/グレード別装備

取り扱い方法については、別冊の「メモリー ナビゲーション システム」取扱説明書をお読みください。



⚠警告

● 安全のため、運転者は走行中に極力操作をしないでください。 走行中の操作は、ハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険で す。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中に画面を見るときは、必 要最小限の時間にしてください。



室内装備品

室内照明

ルーム ランプ

スイッチの位置によって、点灯、消灯の 切り替えができます。

- ▼ スイッチが "ON" のとき ドアの開閉に関係なく点灯します。
- ▼ スイッチが "OFF" のとき ドアの開閉に関係なく消灯します。
- ▼ スイッチが "DOOR" のときドア連動機能により、点灯・消灯します。(ドア連動機能→ 214 ページ)

フロント パーソナル ランプ

運転席、助手席の手元を照らすときに使用します。


▼ 操作方法

フロント パーソナル ランプを押し込む と点灯します。


もう一度押し込むと消灯します。



○フロント



○センター



ドア連動機能

室内照明とメーター照明は、ドア操作、エンジン スイッチ操作に連動して、点灯・消灯します。

- スイッチ付き室内照明は、スイッチが "DOOR" のときに連動します。
- 標準車のメーター照明は、車幅灯が消 灯しているときに連動します。

(メーター→ 112 ページ)

♪ アドバイス

室内照明の点灯時間を変更することができます。詳しくはダイハツ サービス工場にご相談ください。

○タイマー機能

 すべてのドアが閉まっているとき、エ ンジン スイッチの操作により照明が 点灯・消灯します。

エンジン	室内照明	メータ	一照明
スイッチ	至内炽坍	*1	*2
ON	消灯		点灯
ACC または LOCK	約15秒間点灯後に消灯		
ON	消灯(点灯中は	すぐに)	点灯

- *1 標準車
- *2 カスタム仕様車

- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置のとき、下記の操作に 連動して照明が点灯・消灯します。
- ▼ 運転席ドアの施錠・解錠

運転席 ドアロック	室内照明	メーター照明	
施錠	消灯		
解錠	約15秒間点灯後に消灯		
施錠	▼ 消灯(点灯中 は減光後に)	単 消灯(点灯中 はすぐに)	

▼ドアの開閉

です。

ドア	室内照明	メーター照明
全閉	消灯 -	
ーー いずれか開	長灯	
—— ◆ 全閉	約15秒後に消灯	

○バッテリーあがり防止機能 バッテリーあがり防止のため、自動的に 室内照明・メーター照明を消灯する機能

- エンジン スイッチが "LOCK" または "ACC" の位置で、ドアを開けたまま 約 10 分が経過すると、自動的に消灯 します。
- 再度、点灯させるには、すべてのドアを閉めるか、エンジンスイッチを "ON"の位置にしてください。




アクセサリー ソケット

電化製品の電源用ソケットとして利用することができます。

▼ 使用方法

カバーを外し、電化製品の電源プラグを 差し込んで使用します。



⚠注意

- 電気容量は、DC12Vで最大電流 10A (最大消費電力 120W)です。この容 量以上の電化製品を使用しないでくだ さい。最大電気容量を超える電化製品 を使用すると、ヒューズが切れるおそ れがあります。
- エンジンを停止した状態で使用しないでください。バッテリーあがりのおそれがあります。また、エンジンがかかっていても、アイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- アクセサリー ソケットを使用しない ときは、カバーを閉めておいてください。異物がソケットに入ったり、飲料 水などがかかったりすると、故障したり、ショートするおそれがあります。

♪ アドバイス

▼イドリング ストップからエンジンが再始動すると、アクセサリー ソケットの電源電圧が低下するので、使用している電化製品によっては電源が一時的に "OFF" になることがあります。

(eco IDLE (エコ アイドル) → 162 ページ)


● 故障を防ぐため、電化製品はダイハツ 純正用品をおすすめします。

サン バイザー

直射日光などでまぶしいときに使用します。側面に移動させて使用することもできます。

▼ 使用するときは

図中の矢印の方向に動かします。



▶ アドバイス

サン バイザーと天井の間に物を挟まないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり危険です。

チケット ホルダー

チケット類を収納することができます。



♪ アドバイス

 ● チケット ホルダーにチケット類以外 の物を入れないでください。発進時な どに物が落ちるおそれがあり、危険で す。


カード ホルダー

カード類を収納することができます。

▶ アドバイス

カード ホルダーにカード類以外の物を入れないでください。発進時などに物が落ちるおそれがあり、危険です。

照明付バニティー ミラー装着車以外



照明付バニティー ミラー装着車



バニティー ミラー

鏡として使用できます。


⚠注意

● 走行中は使用しないでください。思わ ぬ事故につながるおそれがあります。

▼ 使用方法

照明付バニティー ミラー装着車以外


カバーを矢印の方向にスライドさせます。



照明付バニティー ミラー装着車

カバーを矢印の方向に開けます。

- カバーを開けると照明が点灯します。
- カバーを閉めると照明が消灯します。




注意

- カバーを開けたままにしておくと、バッテリーあがりの原因になりますので、使用しないときはカバーを閉めておいてください。
- カバーを開けたままサン バイザーを 側面に移動させると、カバーが損傷するおそれがありますので、サン バイ ザーを側面に移動させるときは、カバーを閉めてください。

グローブ ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- レバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。




△注意

走行中はグローブ ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

助手席アッパー ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- ノブをつまんで開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。



△注意

● 走行中は助手席アッパー ボックスを 必ず閉めておいてください。急ブレー キなどの激しい運転の際に開いたカバ ーに体が当たるなど思わぬけがをする おそれがあります。

♪ アドバイス


フタを開けた状態から、さらに開く方向に力を加えないでください。破損や変形のおそれがあります。



インパネ センター ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- ツマミを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。



△注意

- 走行中はインパネセンターボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。
- フロント シートを前方にスライドさせるときは、インパネセンターボックスを必ず閉めておいてください。インパネセンターボックスが開いていると、カバーが体に当たるなど思わぬけがをしたり、カバーが損傷するおそれがあります。

インパネ センター ロア ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- ツマミを押して開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。



△注意

走行中はインパネ センター ロア ボックスを必ず閉めておいてください。
 急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

インパネ センター シークレット ボックス

物入れとして利用できます。

- ▼ 開閉方法
- カバーを引いて開けます。
- 閉めるときはそのまま閉めます。



⚠注意

走行中はインパネ センター シークレット ボックスを必ず閉めておいてください。急ブレーキなどの激しい運転の際に開いたカバーに体が当たるなど思わぬけがをするおそれがあります。

▶ アドバイス

● フタを開けた状態から、さらに開く方向に力を加えないでください。破損や変形のおそれがあります。

ワンプッシュ式オート オープン カップ ホルダー (前席)

ペット ボトルや缶ジュース、カップなど を置くときに便利です。

⚠注意

- 飲み物には、フタをするなどしてこぼ さないように注意してください。振動 で中身がこぼれるおそれがあります。 特に温かい飲み物には、やけどを防ぐ ために必ずフタをしてください。
- 飲み物がこぼれたときはただちにふき取ってください。カップホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。また、スイッチ類や電気部品にかかると、故障や車両火災の原因となるおそれがあります。
- カップ ホルダーには、ペット ボトル やカップ、飲料缶以外の物を置かない でください。急ブレーキをかけたとき や、衝突したときなどに置いていた物 が飛び出し、けがをするおそれがあり ます。


また、下記のような異物が入ると、カップ ホルダーの開閉機構が損傷するおそれがあります。

- ・爪楊枝・ヘアピン等の小さいもの、細かいもの
- タバコの灰
- 芳香剤の液体
- 使用しないときは、カップ ホルダー を必ず収納してください。急ブレーキ などの激しい運転の際に、カップ ホ ルダーに体が当たるなど、思わぬけが をするおそれがあります。



▼ 使用方法

- 使用するときは、トレイを押すと開き ます。
- 収納するときは、そのままトレイを押 し込みます。



○シンボル照明付きカップ ホルダー オプション/グレード別装備

車幅灯が点灯しているとき、カップ ホル ダーのシンボル照明が点灯します。

ボトル ホルダー

ペットボトルなどを置くときに便利です。 リヤ ドアにあります。



♪ アドバイス

● 飲み物が入った栓をすることができな い容器(缶やカップなど)を置かない でください。また、飲み物が入ったま ま栓をしていないペット ボトルを置 かないでください。

ブレーキ時に、飲み物がこぼれるおそ れがあります。

助手席大型シート アンダートレイ

小物入れとして利用できます。

▼ 使用方法

トレイを少し上に上げてから引き出して使用します。



⚠注意

- 走行中に引き出し、戻し操作をしない でください。思わぬ事故につながるお それがあります。
- 走行時はトレイを一番奥まで確実に戻してください。
- 重さが約 2.0kg以上ある物を入れると 急ブレーキをかけたときなどに飛び出 すおそれがあります。

センター アーム レスト ポケット&ボックス

フロント シート アーム レストを倒すと、 小物入れとして利用できます。

▼ 使用方法

- 1. アーム レストを倒します。
 - (アーム レスト→ 40 ページ)
- 2. レバーを押して上に開けます。



♪ アドバイス

センター アーム レスト ポケットに物を入れているとき、シートのリクライニング調整やスライド調整を行うとアーム レストも同時に動きますので、中に入れている物が落ちる場合があります。注意してください。




ショッピング フック

軽量の荷物や、袋をかけておくのに便利です。

助手席側インストルメント パネル中央・助手席シート バックにあります。

アドバイス

- 特に重たい物や、大きな物をショッピング フックにかけないでください。 (最大荷重量約 3kg) フックが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。
- ▼ 使用方法
- フックの下部を押さえ、反転させて使用します。
- 元に戻すときは、そのまま反転させフックを格納してください。



格納式アシスト グリップ

引き起こして使用できます。

- ▼ 使用方法
- 矢印の方向に引き起こします。
- 使用後は、自動的に元に戻ります。



♪ アドバイス

◆特に重たい物や、大きな物を格納式アシスト グリップにかけないでください。格納式アシスト グリップが折れたり、走行中に外れたりするおそれがあります。

MEMO



いざというときに

車載工具の使いかたや、車を運転するうえで いざというときの処置の方法について 説明しています。

■ 工具類

格納場所	226
ジャッキの使いかた	227

■ いざというときの処置

エンジンがかからないとき	230
スタック(立ち往生)したとき -	230
故障したとき	231
けん引されるとき	232
パンクしたとき	235
応急用スペア タイヤ	236
タイヤ交換	237
バッテリーあがりの処置	242
オーバー ヒートの処置	244
ヒューズの交換	245
電球 (バルブ) 交換	
キーの電池交換	
キーを閉じ込めたとき	271
車両を緊急停止するには	
事故が起きたとき	



工具類

格納場所

ラゲージ ルームに収納しています。 工具袋の中にジャッキ ハンドル、ホイール ナット レンチ、けん引フックが入っています。

∕∖注意

スペア タイヤ、ジャッキ、工具は所定の位置にしっかり固定してください。室内などに放置すると、急ブレーキ時などに工具が体に当たるなど、大変危険です。

2WD車




4WD車



〇工具袋

タイヤ交換のときなどに使用します。



♪ アドバイス

工具を収納する場合

- 工具を収納する場合は、上図の通りの 方向で工具袋に収納し、付属のゴム バンドで工具袋の中央部を締め付けて ください。
- 工具袋の中央部を軽く振り、工具がぶつかる音がしないことを確認してください。

ジャッキの使いかた

⚠警告

- ジャッキ アップした車の下には絶対 にもぐらないでください。万一ジャッ キが外れると大変危険です。
- ジャッキ アップするときはジャッキ の上や下に物を挟まないでください。
- ジャッキ アップするときは、必ず、 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー をPレンジに入れて、輪止めをしてく ださい。車が動き出すおそれがあり危 険です。
- ジャッキは砂や石ころのない安定した 平らなかたい場所を選んでセットして ください。ジャッキ アップしたと き、車が動き思わぬ事故につながるお それがあります。
- 車に備え付けのジャッキは、タイヤの 交換およびタイヤ チェーンの脱着以 外には使用しないでください。
- ジャッキ アップするときは、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをしてください。
- ジャッキは、セット位置以外にかけないでください。外れたり、車を損傷するおそれがあります。
- ジャッキ アップするときは、人や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキは、伸ばすほど不安定になります。タイヤが地面から 3cm以上離れないようにしてください。
- ジャッキ アップしているときは、エンジンをかけないでください。

⚠警告

タイヤのローテーション時などに、車載のジャッキを用いて、両車輪同時に上げるようなことはしないでください。接地しているタイヤが動き、車体がずれるおそれがあります。

△注意


● 車に備え付けのジャッキは、お客様の お車専用です。ほかの車に使用した り、ほかの車のジャッキをお客様のお 車に使用しないでください。車を損傷 したり、思わぬ事故につながるおそれ があります。

ジャッキをセットする位置

ジャッキは必ずジャッキ セット位置にセットしてください。

▼ セットする位置

取り替えるタイヤに近いジャッキ セット位置にセットします。



△注意

● 2W D車はリヤ サスペンション ビームにジャッキをかけないでください。


ジャッキのかけかた

▼ 操作手順

1. ジャッキを手で回して、セット位置 まで上げます。



2. ジャッキが確実にセット位置にかかっていることを確認し、ジャッキ ハンドルを使って、タイヤが地面から少し離れる位置まで車を持ち上げます。



▶ アドバイス

ジャッキ ハンドルは図のように組み立てて使用してください。




ガレージ ジャッキ (市販品) を使用する場合

ガレージ ジャッキを使用する場合は、図のガレージ ジャッキ位置にセットしてジャッキ アップを行ってください。その際は、必ずリジッド ラック (市販品) をリジッドラック セット位置にセットしてください。

⚠注意

● ガレージ ジャッキ、およびリジッド ラックは、必ず正しい位置にセットしてください。正しい位置にセットしないと、車が損傷したり、けがをするおそれがあります。



いざというときの処置

エンジンがかからないとき

燃料カット システム

外部から強い衝撃を受けてエンジンが止まってしまった場合、燃料カット システムが作動している可能性があります。燃料カット システムはエンジンへの燃料の供給を停止させることにより火災などの二次災害を防止する装置です。

▼ エンジンを再始動するには

エンジンを再始動する際にはエンジン スイッチを "LOCK" または "ACC" の位置に戻してから行ってください。

小警告

 燃料漏れのおそれがあるとき、また、 燃料のにおいがするときは、エンジン を再始動せずに、お近くのダイハツ サービス工場にご連絡ください。

スタック(立ち往生) したとき

スタックから脱出するには

ぬかるみや砂地、深雪路などでタイヤが 空転したり、埋まり込んで動けなくなっ たときは、下記の手順にしたがって脱出 操作をしてください。

▼ 脱出操作をする前に

⚠警告

- 必ず周囲に他の車、物、または人がいないことを十分に確認してください。 スタックから脱出する際に、車が前後に飛び出したり、あてがった石や木が飛散したりするおそれがあり危険です。
- シフト レバーを操作するときは、ア クセル ペダルを踏んだまま操作しな いでください。車が急発進したり、ト ランスミッションなどに重大な損傷を あたえるなどして思わぬ事故につなが るおそれがあり危険です。

⚠注意

- タイヤを高速で回転させないでください。タイヤがバースト(破裂)したり、異常過熱するため思わぬ事故につながるおそれがあります。
- アクセル ペダルを過度に踏んで空ぶかししたり、タイヤを空転させないでください。トランスミッションなどを損傷し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



△注意

● 数回試して脱出できないときは、脱出 操作を中止し、けん引による救援を依頼してください。

(けん引されるとき→ 232 ページ)

▼ 脱出手順

- 駐車ブレーキをかけ、シフト レバー を回レンジに入れ、エンジンを停止 します。
- 2. タイヤ前後の土や雪などを取り除き ます。
- スリップしているタイヤの下に、石 や木などをあてがい滑り止めにします。
- 4. エンジンを始動します。
- シフト レバーを回レンジ、またはR レンジに確実に入れ、注意しながら、 アクセル ペダルを軽く踏みます。

故障したとき

エンスト

安全な場所まで移動してください。 付近に人がいる場合は押してもらってく ださい。

△注意

車を押す場合、シフト レバーはNレンジに入れてください。

▶ アドバイス

緊急を要する場合は発炎筒で合図して ください。

○踏切内の場合

踏切内で動かなくなったり、脱輪などですぐ動かせない場合は、ただちに踏切の 非常ボタンを押してください。

発炎筒

発炎筒は高速道路や踏切内での故障など、 非常事態が発生したときに使用する非常 信号用具です。

▼ 設置場所

グローブ ボックス左下に設置されています。



⚠注意

- 非常用信号としてのみお使いください。
- お子さまに絶対触らせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火し、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 発炎筒を使うとき、顔や体に向けると やけどの危険があるのでさけてください。
- ガソリンなどの可燃物のそばで使用すると、火災をまねく危険がありますのでさけてください。
- トンネル内では使用しないでください。トンネル内では非常点滅灯や懐中電灯で合図してください。

▶ アドバイス

- 使用方法は、発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでください。
- 発炎筒を使うときは、非常点滅灯も点滅させてください。
- 発炎筒には有効期限がありますので、 事前に確認しておいてください。

けん引されるとき

故障車の移動は、ダイハツ サービス工場、 または専門業者に依頼し、車両積載車で 4輪とも持ち上げて運搬してください。

(別冊の「メンテナンス ノート」巻末の ダイハツ サービス網、JAFロード サー ビスを参考にしてください。)

⚠警告

- 後輪だけを持ち上げたけん引は、車両 が不安定になるので、行わないでくだ さい。
- 4WD車の場合、前輪、または後輪だけを持ち上げたけん引は絶対にしないでください。

前輪、または後輪だけを持ち上げて運搬すると、駆動装置が損傷したり、車がレッカー車(台車)から飛び出すおそれがあります。

やむを得ず、ロープによるけん引をする ときは、下記の注意にしたがってくださ い。

▼ けん引を行う前に

△注意

- 他車をけん引する能力はありません。 車体のいずれかにロープをかけるなど のけん引はしないでください。
- ロープによるけん引を行う前に、駆動系に故障がないことを、ダイハツサービス工場にご確認ください。
 駆動系に故障の可能性がある場合は、ロープによるけん引はしないでください。
- ロープによるけん引をするときの速度 は 30km/h以下、けん引距離は 50km以 内にしてください。この速度・距離を 超えると、トランスミッションに悪影 響をおよぼし、損傷するおそれがあり ます。
- キー フリー システム装着車のエンジン スイッチ回転機構が故障したときは、ハンドル ロックが解除できないため、ロープによるけん引はできません。


△注意

- けん引される車は、下記の事項を守って慎重に運転してください。通常と同じ感覚で運転すると、事故につながるおそれがあります。
 - できるだけ人や荷物をおろし、車体を 軽くしてください。
 - エンジン スイッチはハンドル ロック を解除させるために "ACC" の位置 にし、シフト レバーはNレンジにし てください。
 - エンジンが停止していると、いつもよりハンドル操作が重くなりますので、 できるだけエンジンを始動してください。
 - また、ブレーキの効きが悪くなります ので、通常より強めにブレーキ ペダ ルを踏んでください。
 - 長い下り坂では、ブレーキが過熱して、効かなくなるおそれがありますので、けん引しないでください。

けん引の方法

前の車の制動灯に注意して、常にけん引 ロープをたるませないように気を付けて ください。

また、けん引ロープには必ず白い布(30cm四方以上)を付けてください。




ロープをかける位置

ロープは必ず車体先端のフックにかけて ください。


▼ けん引フックの取り付けかた

- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、カバーとバンパーのすき間 に入る程度の薄刃の⊖ドライバーな どを用意します。
- 2. 用意したΘドライバーなどを図の位置の切りかきから差し込み、カバーを外します。

標準車




カスタム仕様車





3. けん引フックを矢印の方向に回しながら差し込み、ホイール ナット レンチでしっかりと固定します。



アドバイス

● けん引が終わったら、けん引フックを 取り外し、カバーを確実に取り付けて ください。

パンクしたとき

高速走行中にパンクやバースト(破裂) したときは、ハンドルをしっかり持って、 徐々にブレーキをかけてスピードを落と してください。急ブレーキをかけるとハ ンドルを強く取られ危険です。

応急用スペア タイヤ

応急用スペア タイヤは、タイヤがパンク したときの応急用としてのみ使うタイヤ です。応急用スペア タイヤは標準タイヤ に比べて、空気圧が高く、直径がやや小 さくできています。お使いになるときは 注意事項をお守りください。



△注意

- 応急用スペア タイヤを装着した場合 は 80km/h以下で走行し、できるだけ 早く標準タイヤに交換してください。
- この応急用スペア タイヤは型式、車種によって違います。ほかのタイヤやホイールと組み合せたり、ほかの型式、車種の車に使わないでください。 走行に悪影響が出て、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを前輪に使用しないでください。前輪がパンクしたときには、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けて走行してください。

⚠注意

- 応急用スペア タイヤにタイヤ チェーンを装着しないでください。タイヤチェーンが車体側に当たったり、走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。
 - 雪道、凍結路で前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に付けてからタイヤ チェーンを装着してください。
- 応急用スペア タイヤを装着して突起物などを乗り越えるときは、標準タイヤを装着しているときと同じ感覚で運転しないでください。応急用スペアタイヤ装着時は車高が低下します。同じ感覚で運転するとぶつけるおそれがあります。
- 応急用スペア タイヤの点検は、最低でも月1回行ってください。空気圧が不足している状態で走行する

空気圧が不足している状態で走行する と思わぬ事故につながるおそれがあり ます。 (空気圧はフロント ドア開口 部に記載しています)

<u>いざというときに</u> いざというときの処置




タイヤ交換

▼ 交換作業を行うにあたって

⚠警告

- ジャッキ アップした車の下にもぐら ないでください。万一、ジャッキが外 れると大変危険です。
- 駐車ブレーキは、必ずしっかりとかけてください。駐車ブレーキをかけずに後輪タイヤを取り外すと、まれにブレーキドラムがタイヤと一緒に外れることがあります。タイヤを外したあとは、ブレーキドラムが外れていないことを確認してください。

ブレーキ ドラムが外れたままタイヤ を交換すると、ブレーキが効かず大変 危険です。



∕∖注意

この車専用以外のホイールを使用しないでください。専用以外のホイールを使用すると、走行装置やブレーキ装置に支障をきたし、安全な走行ができなくなります。


交換の準備

⚠注意

- 車を交通のさまたげにならず安全に作業できる平らな場所に移動させて作業を行ってください。
- パンクなどにより路上で作業を行うときは、交通のさまたげにならない場所に寄せ、非常点滅灯を点滅させ、停止表示板を使用してください。
- ◆ 人は車から降り、重い荷物は車から降 ろしてください。

フル ホイール キャップ装着車

傷付き防止のため、先端に布などを巻いたジャッキ ハンドルを穴の開いていない部分(リブ部)に差し込み、タイヤを支点にしてフル ホイール キャップを外します。




①注意

- キャップは手で外さないでください。 けがをするおそれがあります。
- ホイール キャップを外すとき力を入れすぎないでください。けがをしたり、ボデーなどを傷付けるおそれがあります。
- ジャッキ ハンドルは必ず穴の開いて いない部分 (リブ部) に差し込んでく ださい。ホイール キャップが割れる おそれがあります。

交換の手順


- 駐車ブレーキをしっかりとかけ、エンジンは停止し、シフトレバーを回レンジの位置にします。
- 2. 交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めを置きます。



アドバイス

- 輪止めは車載されていませんので、必要に応じて準備してください。なお、 輪止めは、タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。
- 3. 工具、ジャッキ、スペア タイヤを取 り出します。

(格納場所→ 226 ページ) (ジャッキの使いかた→ 227 ページ) (応急用スペア タイヤ→ 236 ページ) 4. ジャッキが外れた場合の危険防止の ため、スペア タイヤは交換するタイ ヤの近くの車体の下に置きます。



5. ホイール ナット レンチでホイール ナットを左に回し、手で回るくらい までゆるめます。




6. タイヤと路面が少し離れるまでゆっ くりとジャッキ アップし、車体を上 げます。

(ジャッキの使いかた→ 227 ページ)






- ヤを外します。
- タイヤを地面に置くときは、傷が付か ないように、ホイール意匠面を上向き に置いてください。
- 8. 交換するタイヤのホイールの接触面 の汚れをふき取ります。



⚠注意


- タイヤを取り付けるときに、ホイール の取り付け部やホイール裏側の取り付 け面がほこりなどで汚れていると、走 行中にナットがゆるみ、タイヤが外れ るおそれがあり危険です。
- 9. 交換するタイヤを取り付けます。

7. 4 個のホイール ナットを外し、タイ 10. ナットのテーパー部がホイールのシ ート部に軽くあたるまで、ナットを 右に回して仮締めします。



҈警告


● 必ずナットのテーパ―部を内側にして 取り付けてください。テーパ―部を外 側にして取り付けると、ホイールが破 損し外れてしまい、思わぬ事故につな がるおそれがあり危険です。



⚠注意

サットやボルトにオイルやグリースを ぬらないでください。ナットがゆるん でタイヤが外れ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。また、必要以上 に締め付けられて、ナットやボルトが 破損するおそれがあります。

11. タイヤが地面につくまで車体をおろし、ホイール ナットを均等に対角線の順にホイール ナット レンチで 2、3度にわたり十分締め付けます。



⚠注意

- ホイール ナット レンチを足で踏んだり、パイプを継ぎたしたりしないでください。必要以上に締め付けると、ボルトが破損するおそれがあります。
 - 締付力(ホイール ナット レンチ先端 にて): 440~590N {45~60kgf}
 - 締付トルク: 103N·m {1,050kgf·cm}

12. 工具、ジャッキ、タイヤを片付けます。

▶ アドバイス

標準タイヤを収納する場合

パンクした標準タイヤは、応急用スペアタイヤを収納している位置には収納できません。

デッキ ボードを起こし、ホイール意 匠面を表向きして、図のように斜めに した状態で収納してください。



<u>いざというときに</u> いざというときの処置



13. 走行後ホイール ナットのゆるみがないことを点検します。

①注意

- パンク時に限らず、タイヤを脱着した ときは、しばらく走行したあと、再度 ホイール ナットにゆるみがないこと を確認してください。
- タイヤは必ず指定サイズのタイヤを使用してください。指定サイズ以外のタイヤを使用すると安全性を損ない大変危険です。
- タイヤは4輪とも指定サイズで、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)の物を装着してください。
- 走行中、ハンドルや車体に振動が出た場合は、タイヤのバランスの点検をダイハツ サービス工場で受けてください。
- アルミ ホイール装着車は、ダイハツ 純正アルミ ホイール専用品以外のナットは使用しないでください。走行中 にナットがゆるみ、タイヤが外れるお それがあり危険です。

標準タイヤに戻すとき

タイヤ交換の手順と同じです。


∧注意

- 傷、変形がある物は再使用しないでく ださい。
- タイヤの空気圧を確認してください。 (タイヤの空気圧は運転席側ドア開口 部に記載しています)
- タイヤを新品に交換する場合は、必ず 指定のサイズのタイヤに交換してくだ さい。

フル ホイール キャップ装着車

フル ホイール キャップを取り付けます。

タイヤのバルブとフル ホイール キャップの切り欠き部を合わせ、フル ホイール キャップの外周部を押して取り付けます。



バッテリーあがりの処置

下記のような症状が見られるとバッテリーあがりが考えられます。

- スターターが回らない。
- スターターが回っても回転が弱く、な かなかエンジンがかからない。
- ヘッド ランプがいつもより暗い。
- ホーンの音が小さい、または鳴らない。
- ◆ キー フリー システム装着車の電子カード キーでドアが解錠しない。

⚠警告

バッテリーを固定する金具やバッテリー端子のナットを外したあとは、確実に締め付けてください。走行中にゆるんで外れると、ショートの原因となり、火災につながるおそれがあり危険です。

⚠注意

● バッテリーを交換するときは、この車専用のダイハツ純正バッテリーに交換してください。専用バッテリー以外を使用すると、バッテリーの早期劣化やeco IDLEによるアイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。

(eco IDLE専用バッテリー → 172 ページ)

バッテリーの端子から直接電装品の電源をとらないでください。eco IDLEによるアイドリングストップが正常に作動しなくなります。

(eco IDLE専用バッテリー → 172 ページ)

♪ アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐために下記の ことをお守りください。
 - エンジンを止めたままライトをつけたり、オーディオを長時間使用しない。
 - エンジン回転中でも渋滞などで長時間 止まっている場合は、不要な電装品の 電源を切る。
- バッテリー液量が減っていると充電能力が低下して寿命が短くなります。ときどき点検して液の補充をしてください。
- バッテリーを交換したとき、新しいバッテリーは、バッテリーを設置するトレイの車両後方側に設置してください。


▼ 処置を行う前に

҈警告

- 火気をバッテリーに近付けないでくだ さい。バッテリーから発生する可燃ガ スにより爆発するおそれがあり危険で 古。
- バッテリー液が万一皮膚や目に付いて しまったら、その箇所を多量の水で十 分洗浄して、ただちに医師の診断を受 けてください。バッテリー液には希硫 酸が含まれており、毒性、腐食性があ ります。
- 処置の手順でブースター ケーブルを バッテリーあがり車のバッテリーの〇 端子に接続しないでください。火花が 発生し、バッテリーから発生する可燃 ガスに引火する危険があります。
- バッテリーの液量がバッテリー側面に 表示されている下限(LOWER LEVEL) 以下になったまま使用または 充電をしないでください。バッテリー の破裂(爆発)の原因となるおそれが あります。

▼ 処置の手順

- バッテリーの⊕端子のカバーを外し、 ブースター ケーブルを図の番号順で 接続します。
 - ①バッテリーあがり車の 分端子
 - ②他重の**①**端子
 - ③他車の〇端子
 - ④下記の箇所(アースにつなぐ)



- 2. 電源側の車(他車)を始動し、少し エンジン回転を高めに保ちます。
- 3. バッテリーあがり車のエンジンを始 動します。
- 4. ブースター ケーブルを接続順序の逆 で外します。

⚠注意

- 押しがけによる始動はできません。
- 必ず 12Vバッテリー車と接続してくだ さい。
- ケーブル接続の際には、ブースター ケーブルを矢印の方向にして、①端子 に接続させてください。

また、⊕端子をボデー金属部や⊕端子 に接触させたり、逆に接続しないでく ださい。

ケーブルが冷却ファンやベルトに巻き 込まれないように、接続には十分注意 してください。

オーバー ヒートの処置

下記の状態がオーバー ヒートです。

- 水温警告灯が点滅・点灯し、警告ブザーが鳴ったとき
- ・ ボンネットから蒸気が立ちのぼり、エンジンの出力が低下したとき

車を安全な場所に止め、下記の処置をしてください。

▼ 処置を行う前に

⚠警告

- 水温が高いときは、ラジエーター キャップを外さないでください。冷却水の圧力がラジエーター キャップにかかっているので、蒸気や熱湯が吹き出し、大変危険です。
- ◆ 冷却ファンに絶対に触れないでください。突然、ファンが回転するため、大変危険です。

▼ 処置の手順

- ボンネットから蒸気が出ていたら、 エンジンを止めて、蒸気が出なくな るまでボンネットを開けないでくだ さい。蒸気が出なくなったらエンジ ンを始動しボンネットを開け、風通 しを良くします。
- ボンネットから蒸気が出ていなければ、エンジンをかけたままボンネットを開け、風通しを良くします。



- 3. 1 または 2 の処置を行ったあと、エ ンジン ルームをチェックします。エ ンジン ルーム内が下記のような状態 であれば、ただちにエンジンを止め てダイハツ サービス工場にご連絡く ださい。
 - 冷却ファンが回転していないとき
 - ホース類などから蒸気や熱湯が漏れているとき
 - ラジエーター リザーバー タンク の水がないとき
 - ファン ベルトが切れているとき
- 4. 水温警告灯が消灯し、警告ブザーが 止まったらエンジンを止めます。
- 5. エンジンが十分に冷えてから冷却水の量、ファンベルトのゆるみ、ラジェーターのコア(放熱部)の著しい汚れやゴミの付着の有無などを点検します。
- 6. 冷却水が不足しているときは、補給します。冷却水の補給は、別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

♪ アドバイス

オーバー ヒートを防止するため、日頃から冷却水の量と冷却水の漏れがないかを点検するように心がけてください。(冷却装置、冷却水の点検は別冊の「メンテナンスノート」参照)


ヒューズの交換

ランプが点灯しない場合や、電気系統の装置がはたらかない場合は、ヒューズ切れが考えられます。点検、交換を行ってください。ヒューズについてはダイハツサービス工場にご相談ください。

ヒューズの位置


○インストルメント パネル ヒューズ ボックス

グローブ ボックス奥に設置されています。



▼ グローブ ボックスの取り外しかた

- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- 2. グローブ ボックスを開けます。
- 3. グローブ ボックスを矢印の方向へ引き上げて下部ツメを外します。




4. 上部ツメがひっかからないように、 少し傾けながら、グローブ ボックス を取り外します。




▼ グローブ ボックスの取り付けかた

1. グローブ ボックスを水平にして、下 部ツメを取り付けます。



2. グローブ ボックスを矢印の方向に押 し込みます。




♪ アドバイス

グローブ ボックスを取り付けるときは、十分にかん合していることを確認してから、ボックスを閉めてください。下部ツメのかん合が不十分なままだと、ボックスが開かなくなります。




○エンジン ルーム ヒューズ ボックス



▼ 取り外しかた

- エンジン スイッチを "LOCK" の位置にします。
- カバー横のツメを押しながら、カバーを開けます。



▼ 取り付けかた

取り外すときと逆の手順で行います。

ヒューズ ボックス


ヒューズ ボックスのラベルに各ヒューズ のアンペア数と受け持つ装置の名称を表示しています。

ヒューズは、ラベル表示にしたがって交換してください。

○インストルメント パネル ヒューズ ボックス


▼ ラベル位置

グローブ ボックスの裏側に表示されています。




○エンジン ルーム ヒューズ ボックス ヒューズ ボックスのカバーに表示されて います。

ディスチャージ ヘッド ランプ装着車以外




ディスチャージ ヘッド ランプ装着車




ヒューズの点検と交換

1. 備え付けのヒューズ プラーを使用して、ヒューズを挟んで外します。



♪ アドバイス





2 取り外したヒューズを点検し、切れている場合は、規定容量のヒューズと交換してください。ヒューズが切れていないときはほかに原因が考えられます。ダイハツ サービス工場で点検を受けてください。





(下常)

(切れているとき)

⚠注意

- ◆ 交換してもすぐに切れてしまうとき は、ダイハツ サービス工場で点検を 受けてください。
- 規定容量以外のヒューズを使用しないでください。配線が過熱、損傷し、火災につながるおそれがあり危険です。


電球(バルブ)交換

ヒューズが切れていないにも関わらず、ランプが点灯しないときは、電球切れが考えられますので、電球を点検し、切れている場合は電球を交換してください。

- 電球の交換作業に不慣れな方や、部品などの破損が心配な場合は、ダイハッ サービ ス工場にご相談ください。
- 電球の交換作業をするときに必要な工具は、カー用品店などでご購入することができます。

標準車

グレードの違い、注文装備も記載しています。






ランプ		電球(バルブ)	
		W(ワット)数	タイプ
1	後退灯	16	T16
2	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	S25 (アンバー)
3	バニティー ミラー ランプ	2	_
4	ルーム ランプ (フロント)	8	T10
(5)	フロント パーソナル ランプ	5	T10
6	ルーム ランプ (センター)	8	T10
7	番号灯	5	T10
8	フォグ ランプ	35	H8
9	車幅灯	5	T10
10	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)
11)	前照灯	60/55	H4
12	側面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (ドア ミラー ターン ランプ装着車以外)	5	T10

下記の電球の交換は、ダイハツ サービス工場にご相談ください。

- ③ハイマウント ストップ ランプ (LED)
- ⑭制動灯/尾灯(LED)
- ⑤側面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (LED) (ドア ミラー ターン ランプ装着車)


♪ アドバイス

● LEDを使用しているランプは、電球のみの交換をすることができません。ダイハツ サービス工場にご相談ください。



カスタム仕様車

グレードの違い、注文装備も記載しています。



ランプ		電球(バルブ)	
		W(ワット)数	タイプ
1	後退灯	16	T16
2	後面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	S25 (アンバー)
3	バニティー ミラー ランプ	2	_
4	ルーム ランプ (フロント)	8	T10
(5)	フロント パーソナル ランプ	5	T10
6	ルーム ランプ (センター)	8	T10
7	番号灯	5	T10
8	フォグ ランプ	35	H8
9	前照灯/ハイ ビーム	60	HB3
10	車幅灯	5	T10
11)	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯	21	T20 (アンバー)

下記の電球の交換は、ダイハツ サービス工場にご相談ください。

- ⑩ハイマウント ストップ ランプ (LED)
- ⑬制動灯/尾灯 (LED)
- ⑭前照灯/ロー ビーム (ディスチャージ)
- ⑮側面方向指示灯 兼 非常点滅灯 (LED)

♪ アドバイス

- ディスチャージ ヘッドランプは、高電圧を使用しているため、お客さまご自身による電球の交換はできません。ダイハツ サービス工場にご相談ください。
- LEDを使用しているランプは、電球のみの交換をすることができません。ダイハツ サービス工場にご相談ください。

交換の手順

⚠警告

- 電球を交換するときは、ランプを消灯 させ電球が冷えている状態で行ってく ださい。電球が熱い状態で、電球やそ の周辺を触ると、やけどをするおそれ があり危険です。
- ●電球および電球固定具の取り付けが不 完全な場合、発熱や発火、および水入 りなどによる故障、レンズ内面の曇り につながるおそれがあります。
- ●電球、ソケット、電気回路、および構成部品を修理、分解しないでください。感電による重大な傷害の原因となります。

ディスチャージ ヘッド ランプ装着車

● ディスチャージ ヘッド ランプのバル ブ・コネクター・電源回路・光軸調整 部分を分解したり、取り外したりしな いでください。ディスチャージ ヘッ ド ランプは高電圧を使用しており、 不適切な取り扱いをすると、感電する おそれがあり危険です。

ランプを交換・修理・廃棄するとき は、必ずダイハツ サービス工場にご 相談ください。

△注意

- 同じワット数の電球以外は使用しないでください。過熱などにより故障の原因になります。
- 同じバルブ色の電球以外は使用しないでください。道路運送車両の保安基準に適合しない場合があります。
- ⊝ドライバーなどを使用するときは、 布などを巻いてください。クリップ、 レンズなどに傷が付くおそれがあります。
- ランプ本体やレンズを取り外すとき は、ボデーに傷を付けないように注意 してください。
- ネジなどでレンズを取り付けるときは、締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- 前照灯(フォグ ランプ含む)などに使用しているハロゲン電球は、ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷を付けたりすると破損して、ガラスが飛び散る場合がありますので、十分注意して取り扱ってください。

また、電球のガラス部は、素手で触れずにきれいな手袋を着用してください。油脂が付着すると、発熱による早期電球切れを起こします。

電球を交換しても点灯しない場合は、 電球切れ以外の理由が考えられます。 ダイハツ サービス工場で点検を受け てください。


♪ アドバイス

● ヘッド ランプ、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が付いているときやランプ内に水がたまっているときは、ダイハツ サービス工場にご相談ください。


クリップの取り付け、取り外しについて

 取り外すときは、○ドライバーで中央 部を浮かしたあと、クリップ全体を引っ張ります。



▶ アドバイス

● 取り付けるときは、取り外した状態の まま差し込み、中央部を押し込みま す。



○前照灯


標準車

▼ 取り外し手順


コネクターを取り外したあと、カバーを取り外します。



3. バルブを取り外します。




2. クリップを矢印の方向に外します。






▼ 取り付け手順

 バルブの突起部をヘッド ランプ本体 の溝にはめ込みます。



- 2. クリップを確実にフックに取り付け、 バルブを固定します。
- 3 矢印の方向にカバー押さえて、確実 にカバーを取り付けたあと、コネク ターを取り付けます。



○前照灯/ハイ ビーム

カスタム仕様車

⚠警告

- ハイ ビーム バルブを取り外すときは、ディスチャージ ヘッド ランプ (ロー ビーム)が消灯していることを確認してください。
- ディスチャージ ヘッド ランプ (ロービーム) が点灯中は、高電圧が発生するため、ディスチャージ ヘッド ランプのコネクターなどに触れると、感電により重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。

▼ 取り外し手順

1. カバーを回して外します。



2. バルブを回して取り外します。



3. コネクターのツメを押して、コネク ターを取り外します。




▼取り付け手順逆の手順で行います。

○車幅灯

標準車(車両右側)

▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。



2. ソケットから電球を引き抜きます。






標準車(車両左側)


車両左側の車幅灯はエンジン ルームから 交換できないため、フェンダー ライナー をめくって交換してください。

▼ 取り外し手順

- 1. ハンドルを右に、いっぱいまで回します。
- 2. クリップ(8個)を取り外し、バンパーとフェンダー ライナーの間に手が入るくらいフェンダー ライナーをめくります。



3. ソケットを回して取り外します。




4. ソケットから電球を引き抜きます。



カスタム仕様車

▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。



2. ソケットから電球を引き抜きます。



▼取り付け手順 逆の手順で行います。

○前面方向指示灯 兼 非常点滅灯 標準車(車両右側)

▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。



2. ソケットから電球を引き抜きます。






標準車(車両左側)


車両左側の前面方向指示灯 兼 非常点滅 灯はエンジン ルームから交換できないた め、フェンダー ライナーをめくって交換 してください。

▼ 取り外し手順

- ハンドルを右に、いっぱいまで回します。
- 2. クリップ(8個)を取り外し、バンパーとフェンダー ライナーの間に手が入るくらいフェンダー ライナーをめくります。



3. ソケットを回して取り外します。




4. ソケットから電球を引き抜きます。



カスタム仕様車

▼ 取り外し手順

1. ソケットを回して取り外します。



2. ソケットから電球を引き抜きます。



▼取り付け手順

逆の手順で行います。

○フォグ ランプ


オプション/グレード別装備

▼ 取り外し手順

1. ハンドルを


右側の電球を交換する場合は左に、 左側の電球を交換する場合は右に、 いっぱいまで回します。

2. クリップ(2個)を取り外し、バンパーとフェンダー ライナーの間に手が入るくらいフェンダー ライナーをめくります。



3. コネクターのツメを押して、コネクターを取り外します。

標準車



カスタム仕様車





4. バルブを回して取り外します。

標準車



カスタム仕様車




▼取り付け手順逆の手順で行います。

○側面方向指示灯 兼 非常点滅灯 ドア ミラー ターン ランプ装着車以外

▼ 取り外し手順

 ランプ本体を車両後側に押しながら、 手前に引いて外します。



2. ソケットを回して取り外します。




3. ソケットから電球を引き抜きます。



○リヤ コンビネーション ランプ

▼ 取り外し手順

- 1. バック ドアを開けます。
- 2. ボルト (2本) を取り外します。
- 3. 車両後方にランプ本体を引いて、車両からランプ本体を取り外します。



4. 交換する電球のソケットを回して取り外します。



5. 電球を取り外します。

後退灯

ソケットから電球を引き抜きます。



後面方向指示灯 兼 非常点滅灯

電球を押しながら回して、ソケットから 抜き取ります。






▼ 取り付け手順

逆の手順で行います。

⚠注意


● ランプ本体を取り付けるときは、必ず 配線をクランプに取り付けてください。

クランプに取り付けていないと配線が 車体に挟み込まれ、損傷するおそれが あります。




○番号灯


- ▼ 取り外し手順
- 1. ツメを矢印の方向に押して、ランプ 本体を取り外します。



2. ソケットを回して取り外します。



3. ソケットから電球を引き抜きます。



○ルーム ランプ(フロント)

- ▼ 取り外し手順
- ○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。




2. 電球を取り外します。



▼取り付け手順逆の手順で行います。

○ルーム ランプ (センター)

- ▼ 取り外し手順
- ○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。



2. 電球を引き抜きます。





○フロント パーソナル ランプ

▼ 取り外し手順

 ○ドライバーを差し込み、ツメ(2 カ所)を外してランプ本体を取り外します。






布など ツメ ⊝ドライバーなど

▼取り付け手順逆の手順で行います。


2. 交換する電球のソケットを回して取り外します。




○バニティー ミラー ランプオプション/グレード別装備

▼ 取り外し手順

○ドライバーを差し込んで、カバーを取り外します。



2. 電球を取り外します。



▼取り付け手順逆の手順で行います。

キーの雷池交換

- インジケーターが点滅しなくなった場合は、電池の消耗が考えられます。
- 電池は、お客様自身で交換できますが、 破損などのおそれがあるため、ダイハ ツ サービス工場での交換をおすすめ します。


メイン キー

キーレス エントリー装着車

▼ 使用電池について 使用電池は「CR1616 (3V) 」です。

▼ 交換方法

- 傷付き防止のため、先端に布などを 巻いた、くぼみに入る程度の薄刃の 〇ドライバーなどを用意します。
- 2. 用意した⊖ドライバーなどをくぼみ に差し込み、グリップを外します。





3. モジュールの裏側のカバーを外します。



4. 矢印の方向にスライドさせて、電池 を取り出し、新しい電池と交換します。



△注意

取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

♪ アドバイス


新しい電池は⊕極を上側にして取り付けます。

▼ 交換したあと

- カバーとモジュール、およびグリップを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケー ターが点滅することを確認します。

▶ アドバイス

 カバーをはめ込むときは、突起部から はめ込み、全体を均等に押さえてくだ さい。カバーが確実にはめ込まれてい ないと、水、ほこりなどが入り、故障 の原因になるおそれがあります。



電子カード キー

キー フリー システム装着車

▼ 使用電池について 使用電池は「CR1632 (3V) 」です。

▼ 交換方法


 電子カードキーのノブを矢印の方向 にスライドさせたまま、電子カード キーから、エマージェンシー キーを 引き抜きます。



2. 電子カードキーのノブを矢印の方向 にスライドさせたまま、カバーを外 します。



3. 小さい⊕ドライバーで、ネジ(4本)を外して、フタを外します。



▶ アドバイス


- 電池交換時は、ゴム リングを傷付け ないようにしてください。
- フタを外すときは、ゴム リングがフタの裏面に付いている場合がありますので、紛失しないようにしてください。

ゴム リングは下図の位置にねじれないように取り付けてください。





4. ○ドライバーを差し込み、電池を取り出し、新しい電池と交換します。



△注意

取り出した電池はお子さまが飲み込まないようにご注意ください。

アドバイス

新しい電池は⊕極を上側にして取り付けます。

▼ 交換したあと

- 1. フタとカバー、およびエマージェンシー キーを逆の手順で取り付けます。
- スイッチを押したとき、インジケーターが点滅することを確認します。

キーを閉じ込めたとき

キーを閉じ込めたときは、JAFなどを呼んでください。

別冊の「メンテナンス ノート」巻末の JAFロード サービスのご案内を参照して ください。

▼ キーをなくした場合

キーレス エントリー装着車

キー ナンバーを最寄りのダイハツ サー ビス工場にご連絡ください。

▶ アドバイス

- ◆ キーの閉じ込みで困らないために下記 の習慣を心がけてください。
 - 日頃からキーを使ってロックしてください。
 - バッグなどにスペア キーを入れておいてください。

キー フリー システム装着車

保管していたメイン キー (または電子カード キー) とキー ナンバー プレートを 最寄りのダイハツ サービス工場にお持ち ください。

アドバイス

● 電子カード キー使用時は特にキーを 閉じ込めやすくなります。ドアを施錠 する際は、必ず電子カード キーを携 帯していることを確認するか、キーレ ス操作で施錠を行ってください。

車両を緊急停止するには

万一、車が止まらなくなったときの非常 時のみ、下記の手順で車両を停止させて ください。

○緊急停止方法

 ブレーキ ペダルを両足でしっかりと 踏み続けます。

♪警告

- ブレーキ ペダルを繰り返し踏まない でください。通常より強い力が必要と なり、制動距離も長くなります。
- 2. シフト レバーをNNレンジに入れます。
- ▼ シフト レバーがNDレンジに入った場合
- 3. 減速後、車を安全な道路脇に停めて、 エンジンを停止します。

- ▼シフト レバーがNレンジに入らない場合
- 4. ブレーキ ペダルを両足で踏み続け、 可能な限り減速させます。
- 5. エンジン スイッチを "ACC" の位置 にして、エンジンを停止します。

キーレス エントリー装着車



キー フリー システム装着車



6. 車を安全な道路脇に停めます。

҈警告

走行中にやむを得ずエンジンを停止する

<u>ときは</u>

- ブレーキの効きが悪くなりハンドル操作が重くなるため、車のコントロールがしにくくなり危険です。エンジンを停止する前に、可能な限り減速するようにしてください。
- キーを抜くとハンドルがロックされる ため、キーは絶対に抜かないでください。

事故が起きたとき

交通事故が起きたときはあわてずに下記 の処置を取りましょう。

▼ 処置の方法

- 1. ただちに車を止めます。車を道のは しに停車し、昼夜問わず非常用表示 板を立てるなどの必要な処置を取り ます。
- 2. 負傷者を救護します。人命救助が第一です。負傷者があれば救急車を呼んだり、最寄りの救急病院などへ運ぶなどして救護します。
- 3. 警察へ事故の報告をします。最寄りの警察署または派出所へ事故を報告して警察官の指示にしたがいます。 この届出は法令で義務付けられています。
- 相手方の確認とメモをします。氏名、 住所、電話番号などをメモしておき ます。
- 5. 購入した販売会社と保険会社へ連絡します。

MEMO



車のお手入れ

車の整備、お手入れの方法について 説明しています。

■ 車のお手入れ

エンジン ルーム	276
消耗品の補給、交換	277
タイヤの点検	279
室内のお手入れ	281
エアコンのお手入れ	282
ボデー、塗装面のお手入れ	282
ワイパーの交換	285




車のお手入れ

車を安全、快適にご使用いただくには、日頃のお手入れが大切です。点 検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、 参照してください。


エンジン ルーム

グレードの違い、注文装備も記載しています。

ターボ車以外



ターボ車



消耗品の補給、交換

消耗品の補給、交換などは、別冊の「メ ンテナンス ノート」に記載していますの で、参照してください。


⚠警告

- エンジン ルームは大変高温になって いることがあるため、下記のことをお 守りください。
 - やけどをするおそれがありますので、 点検するときは、十分に冷めてから行ってください。
 - ・ 点検したあとは、エンジン ルーム内 に工具や布を置き忘れていないことを 確認してください。点検や清掃に使用 した工具や布などをエンジン ルーム 内に置き忘れていると、故障の原因と なったり、車両火災につながるおそれ があり危険です。
- オイルを点検・交換するときは、オイルがオルタネーターなどに付着しないように行ってください。

オイルが付着したときは、ただちに拭き取ってください。オイルが付着していると、車両火災につながるおそれがあり危険です。

⚠注意

■ エンジン ルームを点検するときは、 フロント ガラス下部周辺に物を置か ないでください。エンジン内部に物が 落下し、故障につながるおそれがあります。



エンジン オイル

エンジン オイルの量を定期的に点検して ください。なお、高速走行を行う前には、 必ず点検してください。



車のお手入れ 車のお手入れ

♪ アドバイス

- エンジン オイルはエンジン内部の潤滑、冷却などをするはたらきがあります。通常の運転をしていてもピストンおよび吸気、排気バルブを潤滑しているオイルの一部が燃焼室などで燃えるためオイル量は走行とともに減少します。また、減少する量は走行条件などにより異なります。
- キャップの裏側や、オイル注入口にエンジン オイルが白いクリーム状になって付着していることがあります。これは、エンジン内部の水蒸気が冷却されて水滴になり、エンジン オイルと混ざることにより発生するもので、外気温の上昇、エンジンの暖機等で水分が蒸発すると解消します。

● 外気温が低いときに、オイル フィラ

この現象によるエンジン オイルの変質はなく、そのまま使用しても、問題はありません。

冷却水

▼ 冷却水の点検について

ラジエーター リザーバー タンクの側面 の目盛りで行ってください。

詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」 を参照してください。

⚠警告

- 水温が高いときは、ラジエーター キャップを外さないでください。冷却水の圧力がラジエーター キャップにかかっているので、蒸気や熱湯がふき出し、大変危険です。
- 冷却ファンに絶対に触れないでください。ファンが回転するため、大変危険です。

ウインド ウォッシャー液の補給


ウォッシャー液の量を定期的に点検して ください。ウォッシャー液が不足してい るときは、ダイハツ純正ウインド ウォッ シャー液を補給します。

♪ アドバイス

- ウインド ウォッシャー液はダイハツ 純正をおすすめします。ウォッシャー 液の濃度の使い分けと注意事項はウォッシャー液の容器に記載されています。
- ウインド ウォッシャー タンクはフロント、リヤ兼用です。

▼ 点検のしかた

ウォッシャー タンクの側面から、液面を目視により確認します。




<u>車のお手入れ</u> 車のお手入れ



▼ 補給のしかた

ウォッシャー タンクのキャップを外し、 ウォッシャー液容器に表示してある凍結 温度を参考に希釈して補給します。



҈警告

エンジンが熱いときやエンジンがかかっているときはウォッシャー液を補給しないでください。ウォッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあり危険です。

∕∖注意

ウォッシャー液のかわりに石けん水などを入れないでください。塗装のしみや目づまりになるおそれがあります。

♪ アドバイス

・ウォッシャー液をあふれるほど入れないでください。

タイヤの点検

タイヤ空気圧の点検

タイヤの空気圧の点検は、最低でも月に 1回行ってください。

タイヤが冷えているときに、タイヤ ゲージで空気圧が規定値にあるかを点検してください。また、スペア タイヤの空気圧 も点検してください。

空気圧が適正でない場合は、必ず指定空 気圧に調整してください。

(タイヤの指定空気圧は運転席側ドア開□部に記載しています。)

⚠警告

● 指定空気圧より低いと車両の安定性を 損なうばかりでなく、タイヤが偏摩耗 や早期摩耗します。高速走行時にスタ ンディング ウェーブ現象*によりタイ ヤがバースト(破裂)するなど、思わ ぬ事故につながるおそれがあり危険で す。

♪ アドバイス

- タイヤが冷えているときとは、一般道路で走行距離が 1km以下の場合、または 3 時間以上駐車している状態のことをいいます。
- タイヤが暖まっているときは、タイヤの中の空気が膨張しているので、約20~30kPa(0.2~0.3 {kgf/cm²}) 空気圧が高くなっています。この場合、誤って空気圧を下げないようにしてください。

^{*} 高速で走行しているときに、タイヤが波うつ 現象。

タイヤの亀裂、損傷

タイヤの側面や接地部全周に亀裂や損傷 がないかを点検してください。

また、釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んでいないかを点検してください。


魚警告

- タイヤの側面などに傷や亀裂のあるような異常なタイヤを装着しないでください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 走行時にハンドルが取られたり、異常 な振動を感じることがあります。 また、バースト(破裂)など修理でき ないような損傷をタイヤにあたえた り、タイヤが横滑りするなど、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険で す。走行中、異常な振動を感じた場合 は、ダイハツ サービス工場で点検を 受け、正常なタイヤに交換してください。
- 異常があるタイヤを装着していると、 車の性能(燃費・車両の安定性・制動 距離など)が十分に発揮できないばか りでなく、思わぬ事故につながるおそ れがあり危険です。また、部品に悪影 響をあたえるなど故障の原因となるこ とがあります。

タイヤの溝の深さ、異常な摩耗

タイヤの溝の深さに不足がないかをスリップ サイン (摩耗限度表示) により点検してください。

また、タイヤの接地面全周に極端にすり 減っている箇所がないかを点検してくだ さい。



⚠警告

● 摩耗限度を超えたタイヤは使用しないでください。タイヤの溝の深さが少ないタイヤやスリップサイン(摩耗限度表示)が出ているタイヤをそのまま使用すると、制動距離が長くなったり、雨の日にハイドロプレーニング現象*により、ハンドルが操作できなくなったり、タイヤがバースト(破るシントリして、思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。摩耗限度を超えたら、すみやかに正常なタイヤと交換してください。

^{*} 水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象。

<u>車のお手入れ</u> **車のお手入れ**



タイヤのローテーション


タイヤは同じ位置で長く走ると、それぞれ異なった減りかたをします。これを防ぐために、タイヤの位置をローテーションしてください。

ローテーションは 5,000km走行ごとに行ってください。

▼ □ーテーションのしかた

図の順にローテーションしてください。

(タイヤ交換→ 237 ページ)



⚠注意

応急用スペア タイヤはローテーション用タイヤとしては使用しないでください。

室内のお手入れ


ビニール、レザー、プラスチック、布材の汚れ落としには、中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませてお使いください。洗浄後、残った洗剤分は真水を含ませた柔らかい布でよく落としてください。室内側のウインド ガラスも、こまめにふいておきましょう。汚れたままにしておくと、取れにくくなる場合があります。

△注意

- ベンジン、ガソリン、シンナーなどの 有機溶剤は変色、しみなどの原因とな るので使わないでください。
 特にシート ベルトについては、必ず 中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し てください。中性洗剤以外を使用する と、ベルトが弱くなり万一のときに正 常なはたらきをしないことがありま す。
- 各スイッチの周辺にシリコン系のスプレーを使用しないでください。シリコンが内部の電気部品に付着し、故障の原因となります。
- 乾燥は直射日光をさけ、風通しが良く、ほこりの立たない日陰で行ってください。素材のいたみを早める原因となります。

♪ アドバイス

リヤ ウインド ガラス内面を清掃する ときは、電熱線を傷付けないでください。



エアコンのお手入れ

エアコン ガス

エアコン ガスは新冷媒 HFC134a (R134a)を使用しています。地球環境 保全のため、大気放出しないでください。

♪ アドバイス

● エアコン ガスの補充、エアコンの修理をする場合はダイハツ サービス工場にご相談ください。

クリーン エア フィルター

エアコンには、車外から進入する粉じんなどを除去し、車内を快適な空気に保つクリーン エア フィルターが取り付けられています。快適にお使いいただくため定期的な交換をおすすめします。

- フィルターの交換については、ダイハ ツ サービス工場にご相談ください。
- 交換の目安は 20,000km (大都市、寒 冷地など交通量や粉じんが多い場所は 10,000km)です。

▶ アドバイス

 エアコンの風量が著しく減少したり、 ガラスが曇りやすくなったときは、フィルターの目詰まりが考えられます。 フィルターを交換してください。

ボデー、塗装面のお手入れ

塗装面など車体の外観を美しく保つために、洗車、ワックスがけを月1回程度の割合で定期的に行ってください。また、長時間屋外で駐車するときは、ボデーカバーを付けるように心がけましょう。

車体にほこりや異物などを付けたままに しておきますと、塗装面の劣化や車体、 部品の腐食を早めたり、化学変化による 塗装面の変色やはん点の発生などの原因 になります。

下記の場合は早めに洗車をしてください。

- 海岸地帯、凍結防止剤を散布した道路 を走行したとき
- ばい煙、粉じん、鉄粉などの降下の多い場所に駐車したとき
- コール タール、花粉、鳥のふん、虫、 樹液などが付いたとき
- ほこり、泥などで著しく汚れたとき

▶ アドバイス

- 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道路 を走行したあとは、特に車体の下回 り、足回りを念入りに洗車してください。
- 塗装の飛石傷やかき傷は、腐食の原因となります。見つけたら早めにダイハツ純正タッチアップペイントで補修してください。
- 保管、駐車は風通しの良い車庫や屋根 のある場所をおすすめします。
- お使いになる洗剤やワックスの説明を よく読んで、正しくお手入れを行って ください。

洗車

▼ 洗車の手順

- 十分に水をかけながらスポンジまた はセーム皮のような柔らかい物で洗います。汚れのひどい箇所はカーシャンプー液または中性洗剤で洗い、水で完全に洗い落とします。
- 2. 水が乾かないうちにふき取ります。

△注意

- 故意に空気取り入れ口やエンジン ルーム内の電気部品に水をかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品の故障の原因になります。
- 洗車後や水たまり走行後は低速でブレーキ ペダルを軽く踏んでブレーキが 正常にはたらくことを確認してください。効きが悪い場合は、周囲の安全に 十分注意して効きが回復するまで数回 ブレーキ ペダルを軽く踏んでください。
- 高温の湯で洗車すると樹脂部品などが 損傷するおそれがあります。
- ▼回り足回りを洗うときは手をけがしないように注意してください。
- ランプのレンズ表面をワックス・ベンジンやガソリンなどの有機溶剤でふいたり、硬いブラシでこすらないでください。レンズが破損したり、劣化を早めるおそれがあります。

♪ アドバイス

 研磨剤(コンパウンド)入りの洗剤を 使用すると、車体の色によっては色落 ちの原因になることがあります。

○自動洗車機を使用するとき **介注章**

- エアコン コントロール パネルの内外 気切り替えレバー、またはスイッチで "内気循環"にしてください。車内に 水が入り、故障の原因になります。
- ミラーは格納し、ルーフ アンテナを 取り外して、前側から洗車してくださ い。また、走行前には必ずアンテナを 元どおりに取り付けてください。
- ときによりブラシの傷が付き、塗装の 光沢が失われたり劣化を早めることが あります。

○高圧洗車機を使用するとき ↑ 注意

 ドア ガラスやドア周りなどの開閉部 分に洗車ノズルを向けると、車内に水 が入ることがあります。

キー フリー システム装着車

 運転席ドア アウター ハンドル横のス イッチ周辺に洗車ノズルの先端を近付 けすぎないようにしてください。水圧 によりスイッチが破損するおそれがあ ります。

ワックスがけ

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行ってください。

▼ ワックスをかける前に

塗装面の汚れを水洗いし、水分を十分に ふき取ってから日陰または車体表面が体 温以下になっているときに行ってくださ い。ワックスはダイハツ純正カー ワック スをおすすめします。

△注意

キー フリー システム装着車

 運転席ドア アウター ハンドル横のス イッチ周辺にワックスが付着したとき は、鋭利なもので清掃しないでくださ い。スイッチが変形して操作のさまた げになるおそれがあります。

アドバイス

- 塗装されていない樹脂部品にワックス を使用しないでください。ワックスが 付着すると、白くなったりムラになる ことがあります。
- 研磨剤(コンパウンド)入りのワックスを使用すると、車体の色によっては色落ちの原因になることがあります。

樹脂部分のお手入れ

樹脂塗装部品(バンパーなど)にガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。十分に水洗いをしたあとただちに柔らかい布でふき取ってください。

アドバイス

樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ダイハツ サービス工場にご相談ください。不適当な塗料を使用すると塗膜をいためます。

アルミ ホイールのお手入れ

オプション/グレード別装備

アルミ ホイールはボデーの洗車と同じ要領で行い、ボデーと同じワックスでワックスがけをしてください。

△注意

▼アルミ ホイールにワックスがけをする際は、ホイール ナットの座面にワックスを付着させないように注意してください。必要以上に締め付けられ、ボルトが破損するおそれがあります。

ワイパーの交換


△注意

- ワイパー ブレード、ラバーはダイハ ツ純正をおすすめします。ダイハツ純 正以外を使用すると、適切に装着でき ない場合があります。
- 傷んだワイパー ブレード ラバーを使用し続けると、ウインド ガラスを傷付けるおそれがあります。拭きむらがある場合は、早めに交換してください。
- ワイパー ブレード、ラバーを取り外 したときは、ワイパー アームを倒さ ないでください。ウインド ガラスや ボンネットに傷が付くおそれがありま す。
- 起こしたワイパー アームを戻すときは、手を添えながらゆっくりと戻してください。離れた位置から戻すと、ワイパー アームが変形したり、ウインド ガラスに傷が付くおそれがあります。
- 確実に取り付けられていることを確認 してからワイパーを作動させてくださ い。ウインド ガラスに傷が付くおそ れがあります。

フロント ワイパー

○ワイパー ブレード

- ▼ 取り外しかた
- 1. アームを起こします。
- 2 ツメを押しながら、ブレードを矢印の方向に引いて、ブレードのロックを外します。



3. ブレードのロックが外れていること を確認し、アームからブレードを抜 きます。




- ▼ 取り付けかた
- 逆の手順で行います。
- アームとブレードが確実に固定されていることを確認してください。

車のお手入れ 車のお手入れ

○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた


ラバーのストッパーがブレードのツメから外れるまで引きます。



 そのままラバーをブレードから引き 抜きます。

▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。



ストッパーがない側からラバーをブレードに挿入します。

5. 取り付けたとき、ストッパーのある 側が運転席側になるようにしてくだ さい。

△注意


● ラバーのストッパーにブレードのツメ を確実に挿入してください。ウインド ガラスに傷が付くおそれがあります。

リヤ ワイパー


○ワイパー ブレード

▼ 取り外しかた

- 1. アームを起こします。
- 2. ブレードを矢印の方向に回し、アームと垂直にします。



3. ブレードを矢印の方向に引いて、アームからブレードを引き抜きます。




▼取り付けかた逆の手順で行います。


○ワイパー ブレード ラバー

▼ 取り外しかた

 ラバーを手前に引いて、ブレードの 先端部のストッパーから取り外します。



2. ラバーをブレードから引き抜きます。



車のお手入れ 車のお手入れ


▼ 取り付けかた

- 1. ラバーからプレートを取り外します。
- 2. ラバーを取り替えます。
- 3. プレートの反りの向きに注意して、 プレートをラバーに差し込みます。



- グレードの中央のツメからラバーを 挿入します。
- ブレードの後端部のツメにラバーを 通し、さらにラバーを挿入して、後 端部のストッパーを通過させます。
- 6. 先端部のツメにラバーを通し、先端 部のストッパーまで挿入します。
- 7. 後端部のツメにラバーが確実に挿入されていることを確認してください。





⚠注意

ラバーにブレードのツメを確実に挿入 してください。ウインド ガラスに傷 が付くおそれがあります。

MEMO

MEMO



積雪時、寒冷時に必要となる 運転知識について説明しています。

■ 積雪、寒冷時の取り扱い

冬に向かってのお手入れ 292
走行前点検と準備 293
積雪、寒冷時の走行294
走行中の点検と注意 296
走行後の取り扱い 297

冬に向かってのお手入れ

点検方法などは、別冊の「メンテナンス ノート」に記載していますので、参照してください。

バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下 しエンジン始動やキー フリー システム (オプション/グレード別装備) に支障を きたすことがありますので、液量、比重 の確認をし、必要に応じて液の補給や補 充電をしてください。

エンジン オイル

冬期はオイルの劣化が激しくなります。 指定グレードのエンジン オイルを、早め に交換してください。

冷却水

冷却水の凍結を防ぐためにクーラント (不凍液)の濃度の確認をダイハツ サービス工場に依頼してください。

ウインド ウォッシャー液

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

寒冷地用ワイパー ブレード

降雪期に使用する寒冷地用ワイパー ブレードは、雪が付着するのを防ぐために金属部分をゴムでああってあります。

寒冷地用ワイパー ブレードは、ダイハツ サービス工場で各車指定のブレードをご 購入ください。

∕∖注意

高速走行時は、通常のワイパー ブレードよりウインド ガラスがふき取りにくくなることがあります。その場合は速度を落として走行してください。



走行前点検と準備

走行前点検の際に下記の点検も行ってく ださい。

足回りなどの着氷

車の下回りをのぞいて、足回りなどに氷塊が付着していないか確認してください。付着している氷塊は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうかも確認してください。

車体への積雪

屋根に積もった雪は、走行する前に取り 除いてください。走行時、ガラス面に落 下すると視界のさまたげとなり危険です。 **⚠注意**

氷結している部分を無理に取り除くと 塗装などをいためる場合がありますの で注意してください。

ドアの凍結

ドアが凍結した場合は無理に開けようとするとドア周りのゴムがはがれたり、破損するあそれがあります。ぬるま湯をかけて氷をとかしてください。開けたあとは水分をよくふき取ってください。不十分ですとまた凍結することがあります。

ウインド ガラスの凍結

凍結しているときは、ぬるま湯をかけて 氷をとかし、水分をよくふき取ってくだ さい。

⚠注意

- 氷をとかすときはぬるま湯を使用し、 熱湯はかけないでください。ウインド ガラスが割れるおそれがあります。
- フロント ウインド ガラスに付いた氷を取り除くために、氷をたたいて割らないでください。フロント ウインドガラスの内側(車内側)が割れるおそれがあります。

ワイパーなどの凍結

ワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスな どが凍ったり、雪が固まって動かないと きは、ぬるま湯をかけて氷や雪をとかし、水分をふき取ってください。

⚠注意

凍結したまま、または雪が固まったままワイパー、ドア ミラー、ドア ガラスなどを無理に作動させると、ワイパーゴムを損傷したり、モーターなどが故障するおそれがあります。

乗車時の注意

靴にこびりついた雪は、乗車時によく落としてください。ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。また、床面などが加湿状態となり、腐食の原因となります。



積雪、寒冷時の取り扱い

積雪、寒冷時の走行

雪道、凍結路を走るときはタイヤ チェーンまたはスノー タイヤを装着してください。

①注意

● 積雪時は、スピードを控えめにしてく ださい。路面が凍結している可能性が 高く、大変スリップしやすくなり、思 わぬ事故につながるおそれがありま す。

チェーン装着車、スノー タイヤ装着車、また 4WD車、ABS装着車であっても慎重な運転をしてください。

タイヤ チェーンの装着

前輪駆動車ですので、チェーンは前 2 輪に装着します。 4 WD車も前 2 輪に装着します。

チェーンはサイズに合った物を使用してください。

▼ 指定チェーン サイズ

タイヤ サイズ	指定チェーン サイズ				
155/65R14	ダイハツ	スチール	999-03040-P9-003		
	チェーン	サイル	999-02131-P9-076		
	市販JIS	チェーン	使用不可		
165/55R15	ダイハツ 純正 サイル チェーン		999-02131-P9-095		
	市販JIS	チェーン	使用不可		

着雪。寒冷時の取り扱い



△注意

- タイヤ チェーンは車のタイヤのサイ ズに合った、ダイハツ純正品または指 定サイズの物を使用してください。サ イズの合わないチェーンを使用する と、ブレーキ配管や車体を破損し、危 険です。
- タイヤ チェーンの取り付けは各タイ ヤ チェーン付属の取扱説明書にした がって行ってください。
- タイヤ チェーン装着時は 30km/h以上 で走行しないでください。タイヤ チ ェーンにかかる負担が大きくなり、チ ェーンが切れやすくなります。
- 取り付け作業は雪上などをさけ交通の さまたげにならない安全で平らな場所 で行ってください。必ず駐車ブレーキ をかけ、非常点滅灯を点滅させ、人や 荷物は降ろし、停止表示板も使用して ください。
- 作業をするときは、車体端部などでけ がをしないように注意してください。
- 応急用スペア タイヤには標準タイヤ 用のタイヤ チェーンは装着できませ ん。前輪がパンクした場合は、応急用 スペア タイヤを後輪に装着し、外し た後輪タイヤを前輪に取り付け、これ に標準タイヤ用タイヤ チェーンを装 着してください。

アドバイス

● タイヤ チェーンを装着するとホイー ル キャップやアルミ ホイールに傷が 付くおそれがあります。 ホイール キ ャップ装着車はホイール キャップを 取り外した状態で、タイヤ チェーン を装着してください。

スノー タイヤの装着

⚠注意

- スノー タイヤ装着時も、必ず標準タ イヤと同じ指定サイズで、同一種類の タイヤを装着し、指定空気圧で走行し てください。また、スノー タイヤを 装着するときは、4 輪とも同じ種類の 物に交換してください。
- 地方により条例の違いがありますの で、その地区の条例にしたがってくだ さい。



積雪、寒冷時の取り扱い

走行中の点検と注意

ブレーキの凍結

積雪、寒冷時ではブレーキ装置に付着した水が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキパッドのしめりを乾かしてください。

⚠注意

万一、ブレーキの効きが回復しないときは、ただちにダイハツサービス工場で点検を受けてください。

雪道、凍結路の注意

⚠注意

● 雪道や凍結路では、急加速、急減速、 急ブレーキ、急ハンドルをさけてくだ さい。スリップして方向性を失い事故 につながるおそれがあります。

走行中の雪の付着

雪道走行時、タイヤ ハウス裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。ときどき異常のないことを確認してください。ランプ類などは、走行中に雪のために暗くなることがあるので、ときどき異常のないことを確認してください。

パンク時の対応

タイヤ チェーン装着時、前輪がパンクした場合は、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤ チェーンを装着してください。

応急用スペア タイヤにはタイヤ チェー ンは装着できません。



走行後の取り扱い

駐車方法

屋外に駐車するときは、車の前部を風下 や日の当たる方向に向けて止めてください。

エンジンが冷えすぎると、始動しにくくなることがあります。

また、ワイパー アームは起こしてください。雪の重みでアーム取り付け部がこわれることがあります。

アドバイス

- 寒冷時は駐車ブレーキをかけるとブレーキ装置が凍結して駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがありますので使用しないでください。シフトレバーをPレンジに入れておきましょう。
- 軒下や樹木の下での駐車はさけてくだ さい。落雪で車体を損傷するおそれが あります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、ルーフアンテナを取り外してください。

(ルーフ アンテナ→ 195 ページ)

洗車方法

凍結防止剤をまいた道路を走行したとき は、早めに下回りと足回りを洗車してく ださい。放置すると腐食の原因となりま す。洗車後は凍結防止のため水分をよく ふき取ってください。

♪ アドバイス

● ドアのキー挿入口やドア周りのゴム部 の水分は特によくふき取ってください。

格納方法

長時間使わないで屋外に放置しておくと きは、塗装面の保護とドア周りの凍結を 防ぐために、ボデー カバーを使用してく ださい。

⚠注意

エンジンの冷えすぎを防ぐために毛布でおおったり、フロント グリルに段ボールや、新聞紙を挟み込まないでください。これがもとで燃え出す危険があります。

MEMO

サービス データ

項目			サービス データ		
	エンジン型式	プラグ型式	NGK	デンソー	
点火プラグ	KF型(ターボ耳	巨以外)	ILKR7F11	SXU20HPR11 (イリジウム プラグ) SXU22HPR11 (イリジウム プラグ)	
	KF型(ターカ	ド車)	ILKR7D9 (イリジウム プラグ)	SXU22HPR9 (イリジウム プラグ)	
			7.6~9.3 (点検時)		
ファンベルト	たわみ量(mm) 押力98	N{10kgf}時	点検位置		
アイドリング回転数(rpm)			800		
	遊び(mm)		0.5~3.0		
ブレーキ ペダル	床板とのすき間(mm)	ターボ車以外	87.0以上		
	(踏力294N{30kgf}時)	ターボ車	75.8以上		
駐車ブレーキ	踏みしろ(踏力245	N{25 kgf}時)	5~7ノッチ		
バッテリー		M-42			
フューエル タンク	容量(ℓ)(無鉛ガン	ノリン使用)	36 (2WD) 、34 (4WD)		
ウォッシャー タンク	容量(ℓ))	2	.0	

項目			サービス データ	
エンジン オイル	使用オイルと	ターボ車以外	アミックスモーターオイルSAEOW-20*1または5W-30 (API分類SM以上) 6か月ごとまたは、10,000kmごと(5,000kmごと*2)の どちらか早い方	
	交換時期	ターボ車	アミックスモーターオイルSAE5W-30 (API分類SM以上) 6か月ごとまたは、5,000kmごと(2,500kmごと*²)の どちらか早い方	
		オイル交換時	約2.7	
		オイルとオイルフィルター (オイルクリーナー) 交換時	約2.9	
オイル フィルター (オイル クリーナー)	交換時期		10,000kmごと(5,000kmごと*²)	
	交換時期		50,000kmごと	
トランスミッション	使用オイル		アミックスCVTフルード-DC	
オイル	交換量(ℓ)	ターボ車以外	約2.4 (ドレン) 、約5.7 (全容量)	
		ターボ車	約2.5 (ドレン) 、約5.8 (全容量)	
	交換時期		100,000kmごと	
トランスファオイル	使用オイル		アミックスデファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)	
	交換量	量(ℓ)	約0.57	

- *1 0W-20は新車時に充填されている、最も省燃費性に優れるオイルです。
- *2 シビア コンディション条件での定期交換の場合

シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

△注意

CVT車のトランスミッション オイルを交換する場合

● ダイハツ純正オイル (アミックスCVTフルード-DC) のみご使用ください。ほかのオイルを使用したり、混合して使用すると、故障するおそれがあります。

オイルの交換については、必ずダイハツ サービス工場にご相談ください。

項	目		サービス データ	
11 6	交技	奥時期	30,000kmまたは2年 (初回は3年)	
リヤ デファレンシャル オイル	使用オイル		アミックスデファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)	
27.77	交換量(ℓ)		約0.81	
		奥時期	2年ごと(初回は3年)	
ブレーキ オイル	使用	オイル	アミックス ブレーキ フルード (DOT3相当)	
エアクリーナーエレメント	交換時期		40,000kmごと(20,000kmごと*)	
	交換時期		2年ごと(初回は3年)	
	使用液		アミックス ロングライフ クーラント(高防錆力タイプ)	
冷却水 (除くリザーバータンク)	規定濃度(%)		30 (寒冷地50)	
	クローバ車以外	約2.8		
	全容量(ℓ) ターボ車		約2.9	

* シビア コンディション条件での定期交換の場合 シビア コンディション条件とは、走行距離大 (20,000km以上/年) や短距離走行の繰り返し

シピア コンディション条件とは、走行距離大 (20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し (8km以下/回) または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。 詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

	タイヤ空気圧 (空車時: kPa{kgf/cm³})		タイヤの溝の	タイヤ位置		
タイヤ サイズ	前	輪	後	輪	深さ(mm)	交換時期
	一般	高速	一般	高速		
155/65R14	240{2.4}		1.6以上	5,000kmごと		
165/55R15						
T105/90 D12(応急用タイヤ)	420 {4.2}			1.0以上		
T105/70 D14 (応急用タイヤ)						

N 4 5 N 4 O
MEMO

さくいん

アンチロック ブレーキ システム

(ABS) ------ 69 アンテナ-----195

1

ELRシート ベルト	46
イージー スタート サポート	151
EPS(電動パワー ステアリング)	
警告灯	128
= U)J EBD	69
イグニッション(エンジン)	
スイッチ	140
イグニッション キー	74
SO FIX対応チャイルド シート固定	
バー&トップ テザー アンカー	60
イモビライザー機能	
インジケーター ランプ	
(表示灯)	119
インター ロック	
インテグレートCD・AM/FM付	
ステレオ	200
インナー ハンドル	97
インナー(ルーム)ミラー	
インパネ センター シークレット	
ボックス	220
インパネ センター ボックス	219
インパネ センター ロア	
ボックフ	219

ウ

ウインカー(方向指示)スイッチ 134
ウインド ウォッシャー液の補給278
ウインド ガラス
(パワー ウインド)102
ウインド デフォッガー スイッチ138
ウォーニング ランプ(警告灯) 122
ウォッシャー タンクの容量300
ウォッシャー スイッチ135
上向き表示灯119
運転席SRSエアバッグ62
運転席シート ベルト未装着
警告灯126

I

エア クリーナー エレメントの	
データ	302
エアコン	
オート	184
マニュアル	
エアコン ガス	282
エアバッグ	62
エア フィルター	282
AMラジオ	202
ABS	69
eco IDLE(エコ アイドル)	162
eco IDLE OFFスイッチ	170
eco IDLE表示灯/警告灯	169
エコ インジケーター	122
エコ インジケーターの表示設定	117
工コ発電制御	173
SRSエアバッグ	62
=Mラジオ	202
エマージェンシー キー	83
_LC(冷却水)のデータ	302
エンジン オイルのデータ	301
エンジン オイル レベル ゲージ	277
エンジン回転計	
(タコ メーター)	114
エンジン キー	74
エンジン警告灯	
エンジン スイッチ	140
エンジン フード(ボンネット)	97
エンジン ルーム	276

オ	#
オイルの交換量301	‡—7 <i>i</i>
オイル プレッシャー (油圧)	キー インター ロック 149
警告灯123	キー(エンジン)スイッチ 140
応急用スペア タイヤ236	キー閉じ込み防止機能9
オート エアコン184	キー抜き忘れ警告ブザー9:
オート(パワー)ウインド102	キーの電池交換 268
オート レベリング警告灯 128	キー フリー システム7
オーバー ヒート244	キーレス エントリー7!
オープナー	給油口(フューエル リッド)9
フューエル リッド101	緊急停止するには 272
ボンネット 98	
お子さま専用シート 49	7
オド メーター(積算距離計) 115	•
オルタネーター(ファン)ベルトの	空気圧 30/2
点検基準値300	空調 176
温度調節センサー194	クーラー(エアコン)
	オート エアコン 18-
カ	マニュアル エアコン 17(クーラント(冷却水)のデータ 30%
カード ホルダー216	マーシント (冷却水) のナーター 30.
鍵 (キー) 74	
蜒(ヤー)	曇り取り
カップ ホルダー220	要り取り フロント(オート エアコン) 19%
ガック バルター 220 間欠ワイパー (ワイパー・	フロント (オード エアコン) 19.
ウォッシャースイッチ) 135	(マニュアル エアコン) 183
	リヤ 138
	クラクション(ホーン)スイッチ 139
	クリーナー(オイル フィルター)の
	データ 30
	クリーン エア フィルター 28%
	グローブ ボックス 218

ケ	シ	
警音器(ホーン)スイッチ 139	CDプレーヤー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	206
計器(メーター)112	シート	
警告灯122	フロント	39
警告ブザー	リヤ	41
キー抜き忘れ警告ブザー 93	シート ベルト	44
ライト消し忘れ警告ブザー 132	シート ベルト未装着	
けん引232	警告灯(運転席)	126
	CVT警告灯	125
_	CVTシフト インジケーター	121
-	CVT車	152
工具226	室内照明	213
高水温警告灯125	シフト インジケーター	121
後席(リヤ シート)41	シフト レバー	153
固定バー60	シフト ロック装置	153
小物入れ	車載工具	226
インパネ センター シークレット	ジャッキの使いかた	227
ボックス220	車両盗難防止(イモビライザー)	
インパネ センター ボックス219	機能	
インパネ センター ロア	車両を緊急停止するには	
ボックス219	集中(パワー)ドア ロック	
助手席アッパー ボックス218	充電警告灯	
助手席大型シート アンダー トレイ222	使用オイル	
センター アーム レスト	照度調整	
ポケット&ボックス222	照明	
コンビネーション スイッチ 130	助手席アッパー ボックス	
コンビネーション メーター 130 コンビネーション メーター 112	助手席SRSエアバッグ	62
J) L A - 9 J / X - 9 112	助手席大型シート アンダー	
	トレイ	
サ	ショッピング フック	223
サービス データ299		
サイド(ドア)ミラー107		
3 点式ELRシート ベルト 46		
サンバイザー216		

ス	9	
水温警告灯 125	ターボ車	148
水温表示灯 120	ターン シグナル インジケーター	
スイッチ 130	(方向指示表示灯)	119
スタック(立ち往生)	ターン シグナル(方向指示)	
したとき230	スイッチ	134
スノー(タイヤ)チェーン294	タイヤ交換	237
スパーク(点火)プラグの型式300	タイヤ チェーン	294
スピード メーター114	タイヤのデータ	302
スペア タイヤ236	タイヤのローテーション	281
スライド調整 39	タコ メーター	114
	暖房(エアコン)	
t	オート エアコン	184
_	マニュアル エアコン	176
賃算距離計(オド メーター)115		
セキュリティ アラーム 85 セキュリティ インジケーター 120	チ	
セレクト(シフト)レバー153	チェーン	204
ピレクト(シフト)レハー103 洗車283	チェック エンジン警告灯	
が単 前照灯(ヘッド ランプ)の	チェッジ エフラン言 GAI チェンジ(シフト)レバー	
切り替え131	チケット ホルダー	
前席(フロント シート)39	チャージ(充電)警告灯	
センター アーム レスト	チャイルド シート	
ポケット&ボックス222	チャイルド シート固定バー	
	チャイルド シートの選びかた	
•	チャイルド シートの固定の	0 1
y	しかた	56
速度計(スピード メーター)114	チャイルド シートの種類	
	チャイルド セーフティ	
	駐車ブレーキ	
	 駐車ブレーキの点検基準値	
	w	
	_\\ (T目)	006
	ツール(工具)	226

₹	F
低水温表示灯 120	トプ90
ディスク ホイール(タイヤ)の	ドア(パワー)ウインド 102
交換237	ドア ミラー 107
ディスク ホイール(タイヤ)の	ドア ロック92
データ302	時計 210
ディスチャージ ヘッド ランプ 132	トップ テザー アンカー60
テール インジケーター119	トランスファ オイルのデータ 301
テザー アンカー 60	トランスミッション オイルの
デファレンシャル オイルの	データ 301
データ302	トリップ メーター
デフォッガー スイッチ138	(区間距離計) 115
デフロスター(曇り取り)	
フロント(オート エアコン)192	+
フロント	→
(マニュアル エアコン)183	内気センサー 194
リヤ138	ナビゲーション システム 212
デュアルSRSエアバッグ 62	
点火プラグの型式300	=
電球の交換250	日射センサー 194
点検整備項目	
(サービス データ)299	→
電池の交換268	ネ
電動格納式(ドア)ミラー107	燃費(平均燃費計) 116
電動格納式ヒーテッド	燃料カット システム230
(ドア) ミラー108	燃料給油口(フューエル リッド) 99
電動パワー ステアリング警告灯 128	燃料計 114
電力回生制御 173	燃料残量警告灯126
	燃料(フューエル)タンクの容量 300

(ヘッド ランプの切り替え) ------ 131 バッテリーあがり ------ 242 バッテリーあがり防止機能----- 300 発電制御 ----- 173 バニティー ミラー ----- 217 バルブ (電球) の交換 ----- 250 パワー ウインド----- 102 パワー ステアリング警告灯 ----- 128 パワー ドア ロック ----- 92 パンク----- 235

Ł

ヒーター(エアコン)	
オート エアコン	184
マニュアル エアコン	176
ヒーテッド ミラー	108
非常点滅灯スイッチ	134
非常点滅表示灯	119
ヒューズ ボックス	247
表示灯	119
ヒルスタート システム	170

フ	^	
	平均燃費計	116
V(ファン)ベルトの点検基準値 300	ヘッド ランプ上向き表示灯	119
フィルターのデータ301	ヘッド ランプの切り替え	131
フォース リミッター機構付	ヘッド ランプ マニュアル	
シート ベルト47	レベリング スイッチ	133
フォグ ランプ スイッチ137	ヘッド レストの調整	40
フォグ ランプ表示灯119	ヘッド レストの取り外し	42
フット(足踏み式駐車)ブレーキ 147	ベルトの点検基準値	300
不凍液(冷却水)のデータ302		
フューエル ウォーニング	ホ	
(燃料残量警告灯)126	-	
フューエル タンクの容量300	ホイール(タイヤ)の交換	
フューエル(燃料)カット	ホイール(タイヤ)のデータ	
システム230	方向指示スイッチ	
フューエル メーター(燃料計) 114	方向指示表示灯	
フューエル リッド・99	ホーン スイッチ	
プラグの型式300	補給口(フューエル リッド)	99
プリテンショナー&フォース	ポジション表示	101
リミッター機構付シート ベルト 47	(シフト インジケーター) ボトル ホルダー	
フル タイム4WDシステム148	ボンネット	
ブレーキ (ABS) 69	ポノネット	91
ブレーキ オイルのデータ302		
ブレーキ警告灯124	マ	
ブレーキ ペダルの点検基準値300	前倒し	42
ブレード(ワイパー)の交換285	窓ガラス(パワー ウインド)	102
フロント シート39	マニュアル エアコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	176
フロント シート ベルト46		
フロント ドア90	E .	
フロント パーソナル ランプ213		
フロント フォグ ランプ	ミラー	40-
スイッチ 137	ドア ミラー	
フロント ワイパー・ウォッシャー	ルーム ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	107
7 4 W A 10E		

メ	IJ	
メーター112	リクライニング調整	
メモリー ナビゲーション	フロント シート	39
システム212	リヤ シート	41
メンテナンス データ	リバース連動リヤ ワイパー	- 137
(サービス データ)299	リモコン スイッチ	
	キー フリー システム	80
_	キーレス エントリー	75
	リヤ ウインド デフォッガー	
油圧警告灯123	スイッチ	- 138
	リヤ シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
3	リヤ シート ベルト	46
4 WD車 148	リヤ デファレンシャル オイルの	
	データ	- 302
=	リヤ ドア	90
7	リヤ ワイパー・ウォッシャー	
ライト消し忘れ警告ブザー 132	スイッチ	- 136
ライト スイッチ131		
ラジエーター液(冷却水)の	ル	
データ302	·	105
ラジオ202	ルーフ アンテナ ルーム ミラー	
ラバー(ワイパー)の交換285	ルーム ミノー	
	ルーム ノノノ	- ∠13

ν	3
冷却水のデータ302	3 点式ELRシート ベルト 46
冷房(エアコン)	
オート エアコン184	4
マニュアル エアコン176	4.140
レベリング警告灯128	4 WD車 148
レベリング スイッチ133	
ローテーション281	
ロー ビーム・オート レベリング	
警告灯128	
7	
ワイパー・ウォッシャー スイッチ 135	
ワイパーの交換285	
ワイヤレフ ドア ロック	

(キーレス エントリー) ------75 W数(電球) -----250

カップ ホルダー (前席) ------220

ワンプッシュ式オート オープン

Α	1
ABS 69 ABS警告灯 127 A/C(エアコン)	ISO FIX対応チャイルド シート固定 バー&トップ テザー アンカー60
オート エアコン184 マニュアル エアコン176	L
AMラジオ202	LLC(冷却水)のデータ 302
С	\$
CDプレーヤー206	SRSエアバッグ62 SRSエアバッグ警告灯 127
CVT警告灯 125 CVTシフト インジケーター 121 CVT車 152	SRSエアバッグ コンピューター 68
	V
E	V(ファン)ベルトの点検基準値 300
-	V (ファファ (V) (の)((大至十世 000
EBD 69	
EBD69 eco IDLE OFFスイッチ170	W
EBD69 eco IDLE OFFスイッチ170 eco IDLE(エコ アイドル)162 eco IDLE表示灯/警告灯169	
EBD	W
EBD69 eco IDLE OFFスイッチ170 eco IDLE(エコ アイドル)162 eco IDLE表示灯/警告灯169	W
EBD	W

軽自動車を廃車したときは

自動車検査証返納の手続きが必要になりますので、軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

返納に必要な書類など(△は一時使用中止時、日は解体返納時に必要です)

- A 自動車検査証返納証明書交付申請書·自動車検査証返納届出書
 - B 解体届出書
- A B 自動車検査証
- AB 車両番号標(ない場合は「車両番号標未処分理由書)
- AB 軽自動車税申告書
- AB 印鑑

A 一時使用中止時

7番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓□

申請書類の確認



3番窓

検査手数料収納



2番窓口

申請書類の確認

B 解体返納時

フ番窓口

ナンバー頒布



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



2番窓口

申請書類の確認



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

使用者・所有者・使用者の住所を変更したときは

検査証記載事項変更の手続きが必要になりますので、使用中の本拠位置を管轄する軽自動車検査協会事務所で手続きを行ってください。

申請に必要な書類など(**○**は使用者・所有者を変更した場合、**○**は引っ越しなどにより、使用者の住所を変更した場合に必要です)

- **CD** 自動車検査証記入申請書
- CD 自動車検査証
- ●回 使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、または住民票抄本などで発行後3ヶ月以内のもの)
- 回 自動車損害賠償責任保険証明書、または自動車損害賠償責任共済証明書(使用者が変わった場合に必要です)
- ☑ 車両番号標(同じ管轄であれば変更する必要がありません)
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
 - D 軽自動車税申告書
- CD印鑑

【□ (ナンバー変更あり)

2番窓口

申請書類の確認



フ番窓口

ナンバー頒布



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



7番窓口

ナンバー頒布

CD(ナンバー変更なし)

2番窓口

申請書類の確認



6番窓口

自動車取得税の納付、および軽自動車税 の申告



5番窓口

申請書の受付、および検査証交付

※ 上記の順序は一般的な例です。

ご相談、ご意見はご購入いただいた 販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ先は別冊「メンテナンス ノート」の 「ダイハツ サービス網」をご覧ください。

お問い合わせには、あらかじめ下記の事項 について確認のうえ、ご連絡願います。

- (1) 車名および型式、登録番号
- (2)ご購入年月日
- (3)走行距離
- (4) お客様のご住所、お名前、電話番号

ダイハツ工業株式会社 お客様相談室

フリー コール **貸** 0800-500-0182 受付時間 平日 9:00~19:00

土日祝 9:00~17:00

〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目67番地

弊社におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。(http://www.daihatsu.co.jp/privacy/index.htm)

- ●印刷=2012年10月11日 ●発行=2012年10月18日<非売品>
- ●編集=ダイハツ工業株式会社 サービス部 〒664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹7丁目67番地
- ●発行=ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社

シートベルトを締めましょう

車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と 一致しない場合がありますのでご了承ください。